



24412/24413/24414/24328

KuKoo Variable Speed Hand Blender



Try **Monster** - Buy **Monster** - Be **Monster**



English

Specification

Product Description

Thank you for purchasing this KuKoo Variable Speed Hand Blender.

Any culinary connoisseur understands that blending can be tiring and time-consuming and too often detracts from the pleasure of cooking. If you're blending various types of ingredients, the dilemma worsens further--until now!

This KuKoo Hand Blender comes with an attachable blending tube and (if purchased) a stainless steel whisk to take out the drudgery of manual blending once and for all, giving you vital time to perfect those tasty recipes.

Its variable speed feature of 4000 to 16000rpm truly places the power in your hands, giving you excellent scope for creative, super-fast blending for industrial or commercial catering needs.

This product is ideal for catering professionals and companies, hotels, mobile catering units, and restaurants.

We at Monster Group UK understand this is a new and exciting purchase, and although it is tempting to get stuck in please carefully read these instructions before you start using the machine.

Please refer to and read Safety Advice, Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device before starting.

Item Contents

- 1 x KuKoo Blender Body
- 1 x 500mm Blending Tube
- 1 x Stainless Steel Attachable Whisk

Technical Information

Voltage: 220-240V/50Hz

Power: 500W

Blending Speed: 4000-16000rpm

Continuous Running Time: 200 hours+

Safety features: PCB overload Relay and Safety Switch

Product Specifics

	Length	Width	Depth	Weight	Material
Blender w / 400mm tube	74cm	17cm	17cm	3.3 KG	Aluminium, Plastic
Blender w/ 500mm tube	84cm	17cm	17cm	3.54 KG	Aluminium, Plastic
Blender w/ Whisk	73cm	17cm	17cm	3.14 KG	Aluminium, Plastic, Steel

Product Features



Monster Guarantee

If you wish to return a product in perfect working order, we provide a 30 day returns policy as long as the item is unopened and in a resalable condition.

A 12 month warranty applies to all of our electrical products; we will cover the cost of labour and parts. Our policy is to try and repair the item before arranging an exchange or refund.

If for any reason a part is missing please get in touch with us within 7 days on receipt of your order. You can contact our friendly and helpful Customer Support Team via email or call. For full terms and conditions contact our Support Department via the details on the Contact Us page.

Monster Group UK Limited's liability will be limited to the commercial value of the product only.

Safety Advice



Safe Working Practice

Please read through the safe working practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

Ensure you have read and fully understand the instruction manual of this appliance before operating.

Please ensure you can safely handle the blender before attempting to use it.

Those aged under 16 are not permitted to operate this machine, even in the presence of experienced adults.

Always inspect the power supply cord before every use of this blender. If the cord is damaged, do not use it.

When not in use, turn the blender off at the socket and disconnect the plug. You should never leave the blender unattended whilst it is switched on.

Under no circumstance should you use this appliance outdoors.

Do not immerse the appliance, cord, or plug in water or any other liquid.

Always use the appliance on a dry, flat and level surface.

Never overfill the container/bowl with mixture; or else spillages will occur.

We advise the use of a Residual Current Device (RCD) when operating this machine.

When storing, keep out of reach of children and animals.

As already mentioned, please do not try to carry out repairs to this appliance. Repairs should be carried out by a qualified engineer or technician.

When using this appliance, provide adequate ventilation.

Do not use near curtains, wall coverings, clothing, dish towels, or other flammable objects or material.

Do not use near gas or electric burners, or heated ovens.

When using or handling the blender, always keep the blades on the Blender Head pointed down and away from you. Do not wear jewellery or long-sleeved clothes when using the blender.

User Guide

Assembly Instructions

The blades on the blending tube heads are very sharp. Use extreme caution when assembling and disassembling this product.

The assembly of this product is very quick and easy, as is the disassembly for storage operations. However, please note that under no circumstance should assembly or disassembly begin whilst the machine is switched on, or plugged in. Ensure the mains power supply is disconnected before continuing.

The 400mm blending tube, 500mm blending tube, and the whisk fit in the same basic way. Follow the steps below to securely attach.

- 1) Align the adaptor (blending tube or whisk) to the coupling of the plastic base.
- 2) Once aligned, screw the plastic coupling until the attachment is not loose.
- 3) It is advised that you check again the tight fitting of the blender base and blending tube/whisk before first operation.
- 4) To disassemble, simply unscrew the coupling until the blending tube or whisk comes free.

Operation Instructions

Starting and Stopping the Blender:

- 1) First ensure that the ON/OFF switch (A) is in the released position.
- 2) Connect the Blender to the mains power supply.
- 3) Place the Blending Head into the ingredients/foodstuffs you wish to blend.
- 4) Press and hold down the Safety Button (B)
- 5) Whilst holding down the Safety Button (B), press the ON/OFF switch (A).
- 6) To stop the blender at any time, release the ON/OFF switch (A). The Safety Button (B) will release automatically.



Using the Continuous Operation Function:

- 1) Follow Steps 1- 5.
- 2) Whilst the ON/OFF switch (A) is in use, press the Lock Button (D).
- 3) Release the ON/OFF switch (A) and the Blender will function continuously herein.
- 4) To stop the Blender, press once and release the ON/OFF switch (A).

CAUTION: The whisk attachment must only be used when operating in the 'Variable Speed' function. This must also only be used at a low speed. Using the whisk at a fast speed may damage the whisk's steel design. Using at a low speed will still provide excellent results.

Using the Variable Speed Function:

- 1) Follow Steps 1- 5.
- 2) Whilst in operation, start by changing the speed of the blending by turning the Variable Speed dial (C).

NOTE: We recommend starting at a generally low speed before opting for a faster setting. This optimises performance and also gives the user time to optimise themselves to the operation of the Blender. The powerful motor will maintain the designated speed even if/when the mixture changes.

Other Things to Consider:

For greater control of the Blender--and thus to maximise performance--we recommend holding the Blender with two hands; one by the handle, and one by the bottom of the motor unit.

It is further advised that the user operates the Blender at a slight angle to prevent the Blender Head touching the base of the mixture's container.

Always ensure that the Head is fully submerged in the mixture. This will prevent spillages or splashing during operation. As a general rule, we recommend that two-thirds of the 500mm Blending Tube/Whisk be submerged in the mixture. This is signified by the 'Max' on the blending tube attachments.

Always ensure no liquid or mixture comes into contact with the air vents of the motor; this may damage the blender.

Maintenance

Always remember to only ever undergo cleaning or maintenance with any electrical device when it is switched off, unplugged at the mains power supply, and, if necessary, had sufficient time to cool.

For best practice, clean this product after every use.

1) After using the blender, cool the Blending Head in cold or cool water and leave to cool. **Take extreme care when cleaning the Blender Head. The blades are very sharp and, for your safety, require your utmost attention.**

2) Under no circumstance should you submerge the whole Blender or the motor unit in water or any other liquid.

3) Clean thoroughly using a wet cloth or sponge and appropriate cleaning detergent. Do not use bleach, nor should you use alkaline-based detergents as this could cause damage to the plastic components of this appliance.

NOTE: If the Blender or its parts require repairwork, never attempt to perform this work yourself. Repairs should be undertaken by a professional and qualified engineer or technician.

Troubleshooting

Resolution Guide

Please read through the guide below if you have any issues or faults with your device. The information covers and resolves the majority of frequently asked questions.

What do I do if...

Q: ... there are parts missing from my order?

A: If there appears to be any missing part from your package, contact our Customer Support team within 7 days of receipt. The details can be found on the Contact Us page.

Q: ... there has been a power cut?

A: Release the ON-OFF switch. Check the power supply. If the power cut was not caused by the device, restart accordingly.

Q: ... the blender cut out during operation?

A: This could be due to several things. First, check the power supply to the mains, and the power cord. If this seems normal, this could be due to an over-heating of the device. Switch off using the ON/OFF switch and unplug at the mains. Once you are sure the device has cooled sufficiently, attempt to restart.

Q: ... the blender attachments don't blend my mix as well as I'd thought?

A: The Hand Blender is an extremely powerful appliance. If a mixture is particularly sticky, this could be why you aren't seeing optimum performance. In this instance, try turning the speed up on the blender to give that extra boost. Alternatively, try thinning out the mixture manually before blending any further.

For all other issues, please contact our friendly and helpful Customer Support department via the details on the Contact page of this manual.



Français

Spécification

Description du Produit

Merci d'avoir acheté ce mélangeur à main à vitesse variable de KuKoo.

Tout connaisseur culinaire comprend que mélanger peut être fatiguant et prendre beaucoup de temps et enlève le plaisir de cuisiner. Si vous mélangez différents types d'ingrédients, le dilemme s'aggrave encore – vous n'avez plus à vous en soucier!

Ce mélangeur à main de KuKoo vient avec un tube mélangeur amovible et (si acheté) un fouet en acier inoxydable pour éliminer la corvée du mélange manuel une fois pour toutes afin de vous donner le temps vital pour parfaire ces délicieuses recettes.

Sa fonction de vitesse variable de 4000 à 16000rpm met vraiment de la puissance entre vos mains, pour que vous ayez une excellente marge pour un mélange créatif et ultra-rapide pour les besoins de la restauration industrielle ou commerciale.

Ce produit est idéal pour les professionnels de la restauration et les entreprises, les hôtels, les unités de restauration mobiles et les restaurants.

Chez Monster Group UK, nous comprenons qu'il s'agit d'un achat nouveau et passionnant, et bien qu'il soit très attrayant à utiliser, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer à utiliser la machine.

Veuillez consulter la section Conseils de sécurité - Pratiques d'utilisation sécuritaires pour vous assurer de ne pas vous blesser ou endommager l'appareil avant de commencer à l'utiliser.

Contenu de l'emballage

1 x corps de mélangeur de KuKoo
1 x tube de mélange de 500mm
1 x fouet amovible en acier inoxydable

Informations techniques

Voltage: 220-240V / 50Hz

Puissance: 500W

Vitesse de mélange: 4000-16000rpm

Temps de fonctionnement continu: 200 heures+

Fonctionnalités de sûreté: Relais de surcharge de PCB et commutateur de sécurité

Informations techniques

	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids	Matériel
Mélangeur avec tube de 400mm	74cm	17cm	17cm	3.3 KG	Aluminium, Plastique
Mélangeur avec tube de 500mm	84cm	17cm	17cm	3.54 KG	Aluminium, Plastique
Mélangeur avec fouet	73cm	17cm	17cm	3.14 KG	Aluminium, plastique, acier

Fonctionnalités du produit

Commutateur de sécurité

Vitesse variable

Bouton ON / OFF

Bouton de verrouillage (au dos)

Couverture de brosse de carbone

Base en plastique

Couplage

400 / 500mm
Tube de mélangeur

Tête de mélange

Tête de fouet



Garantie Monster

Si vous souhaitez renvoyer un produit en parfait état de marche, nous proposons 14 jours de la politique de retour autant que l'article n'a pas été ouvert et dans un état de revente.

Une garantie de 12 mois s'applique pour tous nos produits électriques; nous allons couvrir le coût du travail et des pièces. Notre politique est d'essayer de fixer l'article avant d'organiser un échange ou un remboursement.

Si pour une raison quelconque une pièce est manquante prenez contact avec nous dans les 7 jours après la réception de votre commande. Vous pouvez appeler ou envoyer un email à notre amicale et serviable équipe de support à la clientèle. Pour toutes les termes et conditions contactez notre Département de Soutien via les détails sur la page Contactez-nous.

La responsabilité de Monster Group (UK) Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit uniquement.

Conseils de sécurité

Pratiques d'utilisation sécuritaires

Veillez lire attentivement pratiques d'utilisation sécuritaires pour éviter toute blessure ou dommage à l'appareil.

Assurez-vous de lire et de bien comprendre le mode d'emploi de cet appareil avant de l'utiliser.

Veuillez-vous assurer que vous pouvez manier le mélangeur en toute sécurité avant d'essayer de l'utiliser.

Les personnes de moins de 16 ans ne sont pas autorisées à utiliser cette machine, même en présence d'adultes expérimentés.

Vérifiez toujours le cordon d'alimentation avant chaque utilisation de ce mélangeur. Si le cordon est endommagé, ne l'utilisez pas.

Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez le mélangeur à la prise et débranchez la fiche. Vous ne devez jamais laisser le mélangeur sans surveillance lorsqu'il est allumé.

N'utilisez jamais cet appareil à l'extérieur.

Ne plongez pas l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, plane et plate.

Ne remplissez pas trop le récipient / bol avec le mélange; sinon des déversements se produiront.

Nous vous conseillons d'utiliser un dispositif à courant résiduel (DCR) lorsque vous utilisez cette machine.

Lors du stockage, gardez-le hors de la portée des enfants et des animaux.

Comme déjà mentionné, n'essayez pas d'effectuer des réparations sur cet appareil. Les réparations doivent être effectuées par un ingénieur ou un technicien qualifié.

Lorsque vous utilisez cet appareil, assurez une ventilation adéquate.

Ne l'utilisez pas à proximité de rideaux, de revêtements muraux, de vêtements, de torchons ou d'autres objets ou matériaux inflammables.

Ne l'utilisez pas à proximité de brûleurs à gaz ou électriques et de fours chauffés.

Lorsque vous utilisez ou manier le mélangeur, gardez toujours les lames de la tête du mélangeur pointées vers le bas et loin de vous. Ne portez pas de bijoux ou de vêtements à manches longues lorsque vous utilisez le mélangeur.

Guide de l'utilisateur

Instructions d'assemblage

Les lames sur les têtes de tube de mélange sont très pointues. Soyez extrêmement prudent lors de l'assemblage et du désassemblage de ce produit.

L'assemblage de ce produit est très rapide et facile, tout comme le désassemblage pour des raisons de stockage. Cependant, veuillez noter qu'en aucun cas l'assemblage ou le désassemblage ne doit commencer lorsque la machine est sous tension ou branchée. Assurez-vous que l'alimentation secteur est déconnectée avant de continuer.

Le tube de mélange de 400 mm, le tube de mélange de 500 mm et le fouet s'ajustent de la même manière. Suivez les étapes ci-dessous pour les attacher fermement.

- 1) Alignez l'adaptateur (fouet ou tube mélangeur) sur l'accouplement de la base en plastique.
- 2) Une fois aligné, vissez l'accouplement en plastique jusqu'à ce que l'accessoire soit fixé fermement.
- 3) Il est conseillé de vérifier à nouveau le montage serré de la base du mélangeur et du tube mélangeur / fouet avant la première utilisation.
- 4) Pour le désassembler, il suffit de dévisser l'accouplement jusqu'à ce que le tube de mélange ou le fouet soit libre.

Instructions d'utilisation

Démarrer et arrêter le mélangeur:

- 1) Assurez-vous d'abord que l'interrupteur ON / OFF (A) est dans la position libérée.
- 2) Connectez le mélangeur au secteur.
- 3) Placez la tête de mélangeur dans les ingrédients / aliments que vous souhaitez mélanger.
- 4) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de sécurité (B)
- 5) Tout en maintenant le bouton de sécurité (B) enfoncé, appuyez sur l'interrupteur ON / OFF (A).
- 6) Pour arrêter le mélangeur à tout moment, relâchez l'interrupteur ON / OFF (A). Le bouton de sécurité (B) se déclenchera automatiquement.



Utilisation de la fonction de mélange continu:

- 1) Suivez les étapes 1- 5.
- 2) Pendant que l'interrupteur ON / OFF (A) est utilisé, appuyez sur le bouton de verrouillage (D).
- 3) Relâchez l'interrupteur ON / OFF (A) et le mélangeur fonctionnera en continu ici.
- 4) Pour arrêter le mélangeur, appuyez une fois et relâchez l'interrupteur ON / OFF (A).

ATTENTION: Le fouet ne doit être utilisé que dans la fonction «Vitesse variable». Cela doit également être utilisé uniquement à basse vitesse. L'utilisation du fouet à une vitesse rapide peut endommager la conception en acier du fouet. L'utilisation à faible vitesse fournira toujours d'excellents résultats.

Utilisation de la fonction de vitesse variable:

- 1) Suivez les étapes 1- 5.
- 2) En cours de fonctionnement, commencez par changer la vitesse du mélangeur en tournant le cadran de vitesse variable (C).

REMARQUE: Nous recommandons de commencer à une vitesse généralement faible avant de passer à un réglage plus rapide. Cela optimise les performances et donne également à l'utilisateur le temps de s'auto-optimiser pour le fonctionnement du mélangeur. Le moteur puissant maintiendra la vitesse désignée même si / quand le mélange change.

D'autres choses à considérer:

Pour un meilleur contrôle du mélangeur- et ainsi maximiser les performances- nous recommandons de tenir le mélangeur à deux mains; l'une par la poignée, et l'autre par le bas de l'unité de moteur.

Il est en outre conseillé que l'utilisateur tient le mélangeur à un léger angle pour empêcher la tête du mélangeur de toucher la base du récipient du mélange.

Assurez-vous toujours que la tête est complètement immergée dans le mélange. Cela permettra d'éviter les déversements ou les éclaboussures pendant le fonctionnement. En règle générale, nous recommandons que les deux tiers du tube mélangeur / fouet de 500 mm soient immergés dans le mélange. Ceci est signifié par le «Max» sur les attaches de tube de mélange.

Assurez-vous toujours qu'aucun liquide ou mélange n'entre en contact avec les fentes d'aération du moteur; Cela peut endommager le mélangeur.

Entretien

N'oubliez pas de ne jamais nettoyer ou entretenir votre appareil électrique que lorsqu'il est éteint, débranché du secteur et, si nécessaire, suffisamment refroidi.

Pour une meilleure expérience, nettoyez ce produit après chaque utilisation.

- 1) Après avoir utilisé le mélangeur, refroidissez la tête de mélange dans de l'eau froide. Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez la tête du mélangeur. Les lames sont très tranchantes et, pour votre sécurité, nécessitent votre plus grande attention.
- 2) Ne jamais immerger le mélangeur entier ou l'unité de moteur dans l'eau ou tout autre liquide.
- 3) Nettoyez soigneusement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide et d'un détergent de nettoyage approprié. N'utilisez pas d'eau de Javel et vous ne devez pas non plus utiliser de détergents à base alcaline car cela pourrait endommager les composants en plastique de cet appareil.

REMARQUE: Si le mélangeur ou ses pièces nécessitent des réparations, n'essayez jamais d'effectuer ce travail vous-même. Les réparations doivent être effectuées par un ingénieur ou un technicien professionnel et qualifié.

Dépannage

Guide de résolution

Veillez consulter le guide ci-dessous si vous avez des problèmes ou des défauts avec votre appareil. Les informations couvrent et résolvent la majorité des questions fréquemment posées.

Qu'est-ce que je fais si...

Q: ... il manque des pièces de ma commande?

R: S'il semble y avoir des pièces manquantes dans votre colis, contactez notre service clientèle dans les 7 jours suivant la réception. Les détails peuvent être trouvés sur la page Contactez-nous.

Q: ... il y a eu une coupure de courant?

A: Relâchez l'interrupteur ON-OFF. Vérifiez l'alimentation électrique. Si la coupure de courant n'a pas été provoquée par l'appareil, redémarrez-le convenablement.

Q: ... le mélangeur s'est arrêté en cours de fonctionnement?

R: Cela pourrait être dû à plusieurs raisons. Commencez par vérifier l'alimentation du secteur et le cordon d'alimentation. Si cela semble normal, cela peut être dû à une surchauffe de l'appareil. Éteignez-le à l'aide de l'interrupteur ON / OFF et débranchez le secteur. Une fois que vous êtes sûr que l'appareil a suffisamment refroidi, essayez de le redémarrer.

Q: ... les pièces jointes du mélangeur ne mélangent pas mon mélange aussi bien que je le pensais?

R: Le mélangeur à main est un appareil extrêmement puissant. Si un mélange est particulièrement collant, cela pourrait expliquer pourquoi vous ne voyez pas une performance optimale. Dans ce cas, essayez d'accélérer le mélangeur pour le donner un coup de pouce supplémentaire. Alternativement, essayez d'alléger le mélange manuellement avant de continuer à le mélanger.

Pour tous les autres problèmes, veuillez contacter notre service d'assistance clientèle amical et utile via les détails sur la page Contactez-nous de ce manuel.



Deutsche

Spezifikation

Produktbeschreibung

Vielen Dank für den Kauf des variablen KuKoo Speed Stabmixers.

Jeder Connoisseur versteht, wie ermüdend und zeitaufwendig das Pürieren sein kann und zu oft die Freude am Kochen mindert. Wenn Sie dann noch unterschiedlichste Zutaten pürieren müssen, dann wird das Dilemma nur noch größer- zumindest war das bisher so!

Dieser KuKoo Stabmixer wird mit einem aufsteckbaren Mixstab und (falls dazu gekaut) einem Schneebesen aus Edelstahl geliefert. Das hält die harte Arbeit beim manuellen Pürierens ein für alle Mal fern und schenkt Ihnen wertvolle Zeit, um die leckeren Rezepte zu verfeinern.

Die variable Drehzahl von 4000 bis 16000 U / min verlagert die Kraft wortwörtlich in Ihre Hände und ermöglicht Ihnen kreatives und superschnelles Pürieren für industrielle oder gewerbliche Zwecke.

Dieses Produkt eignet sich hervorragend für Event-Agenturen und Catering-Unternehmen, Hotels, mobile Caterings und Restaurants.

Wir bei Monster Group UK verstehen, dass das ein neuer und aufregender Kauf ist. Obwohl es verlockend ist an dieser Stelle hängen zu bleiben, lesen Sie bitte die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bitte lesen Sie vor dem Start den Sicherheitshinweis, eine Anleitung zur sicheren Arbeitspraxis, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

Inhalt

- 1 x KuKoo Stabmixer
- 1 x 500mm Mixstab
- 1 x Aufsteckbarer Schneebesen aus Edelstahl

Technische Information

Spannung: 220-240V/50Hz

Leistung: 500W

Mixgeschwindigkeit: 4000-16000 U / min

Kontinuierliche Laufzeit: 200 Stunden+

Sicherheitsmerkmale: PCB-Überlastungsrelais und Sicherheitsschalter

Produktmerkmale

	Länge	Breite	Tiefe	Ge- wicht	Material
Stabmixerw /	74cm	17cm	17cm	3.3 KG	Aluminium, Plastic
400mm Mixstab	74cm	17cm	17cm	3,3 kg	Aluminium, Kunststoff
Stabmixer w/ 500mm Mixstab	84cm	17cm	17cm	3,54 kg	Aluminium, Kunststoff
Stabmixer w/ Schneebesen	73cm	17cm	17cm	3,14 kg	Aluminium, Kunststoff,

Fonctionnalités du produit

Schutzschalter

Variable Geschwindigkeit

Ein / Aus-Schalter (ON / OFF)

Sperrtaste (auf der Rückseite)

Kohlebürste Abdeckung

Kunststoffgehäuse

Verbindung

400 / 500mm
Mixstab

Mixkopf

Schneebeesen-Aufsatz



Monster Garantie

Falls Sie ein Produkt einwandfrei zurückschicken wollen, bieten wir eine 14-Tages-Rücknahmegarantie an, sofern der Artikel ungeöffnet ist und sich in einem wiederverkaufsfähigem Zustand befindet.

Eine 12-Monate-Garantie gilt für alle unsere elektrischen Geräte. Wir werden die Kosten für Arbeit und Teile abdecken. Unsere Richtlinie ist es zu versuchen und den Artikel vor einer Umtausch- oder Rückerstattungsvereinbarung zu reparieren.

Falls aus irgendeinem Grund ein Teil fehlen sollte, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung. Sie können unseren freundlichen und hilfreichen Kundenservice anrufen oder mailen. Für vollständige Geschäftsbedingungen kontaktieren Sie unsere Support-Abteilung über die Detailangaben, die auf unserer Kontaktseite zu finden sind.

Die Haftung von Monster Group (UK) Limited ist ausschließlich auf den kommerziellen Wert des Produkts beschränkt.

Sicherheitshinweise

Sichere Arbeitspraxis

Bitte lesen Sie sich die Anleitung zur sicheren Arbeitspraxis durch, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

Stellen Sie bitte vor der ersten Verwendung des Geräts sicher, dass Sie die hier aufgeführten Anweisungen gelesen und vollständig verstanden haben.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sicher mit dem Stabmixer umgehen können, bevor Sie ihn verwenden.

Personen unter 16 Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, auch nicht in Anwesenheit geübter Erwachsener.

Überprüfen Sie immer vor jeder Verwendung dieses Stabmixers das Netzkabel. Nicht verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.

Schalten Sie den Stabmixer am Sockel aus und entfernen Sie den Stecker, sofern nicht in Gebrauch. Sie sollten den Stabmixer niemals unbeaufsichtigt lassen, solange er eingeschaltet ist.

Verwenden Sie dieses Gerät unter keinen Umständen im Freien.

Tauchen Sie das Gerät, Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, flachen und ebenen Fläche.

Überfüllen Sie den Behälter / die Schüssel niemals mit Zutaten, da es ansonsten zum Verschütten kommt.

Wir empfehlen beim Betrieb dieser Maschine die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters (RCD).

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.

Wie bereits erwähnt, versuchen Sie bitte nicht, Reparaturen an diesem Gerät durchzuführen. Reparaturen sollten von einem qualifizierten Ingenieur oder Techniker durchgeführt werden.

Sorgen Sie bei der Verwendung dieses Geräts für ausreichende Belüftung.

Nicht in der Nähe von Vorhängen, Wandverkleidungen, Kleidung, Geschirrtüchern oder anderen brennbaren Gegenständen oder Materialien verwenden.

Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektrobrennern oder beheizten Öfen verwenden.

Halten Sie bei der Verwendung des Stabmixers die Klingen immer auf den Mixkopf gerichtet und weg von Ihnen. Tragen Sie keinen Schmuck oder langärmelige Kleidung, wenn Sie den Mixer verwenden.

Benutzerhandbuch

Montageanweisungen

Die Klingen am Kopf des Mixstabs sind sehr scharf. Seien Sie daher bei der Montage und Demontage dieses Produkts äußerst vorsichtig.

Die Montage dieses Produkts erfolgt sehr schnell und einfach. Ebenso schnell und einfach erfolgt die Demontage, falls Sie das Gerät verstauen möchten. Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie die Montage oder Demontage keinesfalls durchführen sollten, wenn das Gerät noch eingeschaltet oder eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie damit beginnen.

Der 400mm Mixstab, 500mm Mixstab und der Schneebesen werden auf dieselbe Art und Weise aufgesteckt. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Aufsätze sicher zu befestigen.

- 1) Richten Sie den Aufsatz (Mixstab oder Schneebesen) an der Verbindung des Kunststoffgehäuses aus.
- 2) Nach dem Ausrichten an der Kunststoffverbindung so weit verschrauben, bis der Stab fest und nicht mehr lose ist.
- 3) Wir empfehlen Ihnen vor dem ersten Gebrauch nochmals zu prüfen, ob der Mixstab / Schneebesen sicher und fest sitzt.
- 4) Zum Demontieren, drehen Sie die Verbindung einfach so lange auf bis der Mixstab oder Schneebesen lose ist.

Betriebsanweisungen

Starten und Stoppen des Stabmixers:

- 1) Stellen Sie zuerst sicher, dass sich der ON / OFF-Schalter (A) in der gelösten Position befindet.
- 2) Schließen Sie den Stabmixer an das Stromnetz an.
- 3) Geben Sie den Mixkopf in die zu mischenden Zutaten / Lebensmittel.
- 4) Drücke und halten Sie die Sicherheitstaste (B).
- 5) Drücken Sie während dem Halten der Sicherheitstaste (B) den ON / OFF-Schalter (A).
- 6) Lassen Sie den ON / OFF-Schalter (A) los, um den Mixer jederzeit anzuhalten. Der Sicherheitsschalter (B) wird automatisch gelöst.



Verwendung der kontinuierlichen Betriebsfunktion:

- 1) Folgen Sie den Schritten 1- 5.
- 2) Drücken Sie den Sperrknopf (D), während der ON / OFF-Schalter (A) gedrückt wird.
- 3) Lassen Sie den ON / OFF-Schalter (A) los und der Stabmixer funktioniert kontinuierlich.
- 4) Um den Stabmixer anzuhalten, muss der ON / OFF-Schalter (A) einmal gedrückt und anschließend losgelassen werden.

ACHTUNG: Der Schneebesen-Aufsatz darf nur in der Funktion "Variable Geschwindigkeit" verwendet werden und das auch nur mit geringer Geschwindigkeit. Wenn Sie den Schneebesen mit hoher Geschwindigkeit verwenden, kann das Stahl-Design des Schneebesen beschädigt werden. Die Verwendung bei niedriger Geschwindigkeit liefert immer noch hervorragende Ergebnisse.

Verwendung der variablen Geschwindigkeitsfunktion:

- 1) Folgen Sie den Schritten 1- 5.
- 2) Beginnen Sie während des Betriebs mit der Änderung der Mixgeschwindigkeit, indem Sie das Einstellrad für variable Geschwindigkeit (C) drehen.

HINWEIS: Wir empfehlen generell, mit einer niedrigen Geschwindigkeit zu beginnen, bevor Sie sich für eine schnellere Einstellung entscheiden. Dies optimiert die Leistung und gibt dem Anwender Zeit, sich selbst mit dem Betrieb des Stabmixers vertraut zu machen. Der leistungsstarke Motor behält die festgelegte Geschwindigkeit auch dann bei, wenn sich das Gemisch ändert.

Andere zu beachtende Punkte:

Wir empfehlen zur besseren Kontrolle des Stabmixers und damit zur Leistungsmaximierung, den Stabmixer mit zwei Händen zu halten; eine am Griff und eine am Boden der Motoreinheit.

Es wird ferner empfohlen, dass der Anwender den Stabmixer in einem leichten Winkel bedient, um zu verhindern, dass der Kopf des Stabmixers den Behälterboden der Mischung berührt.

Stellen Sie immer sicher, dass der Kopf sich vollständig in der Mischung befindet. Dies verhindert ein Verschütten oder Spritzen während des Betriebs. Als allgemeine Regel empfehlen wir, dass zwei Drittel des 500mm Mixstabs / Schneebesen in die Mischung eingetaucht werden. Dies wird durch "Max" an den Mischaufsätzen angezeigt.

Stellen Sie immer sicher, dass keine Flüssigkeit oder Mischung in Kontakt mit den Entlüftungsöffnungen des Motors kommt; Dies kann den Mixer beschädigen.

Instandhaltung

Denken Sie immer daran, ein elektrisches Geräte nur im ausgeschalteten und vom Stromnetz unterbrochenen Zustand zu reinigen und zu warten. Bei Bedarf lassen Sie das Gerät zuerst abkühlen.

Zur optimalen Funktionsfähigkeit, sollten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch reinigen.

- 1) Nach der Verwendung des Stabmixers den Mixkopf in kaltes oder kühles Wasser tauchen und abkühlen lassen. **Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie den Mixkopf reinigen. Die Klingen sind sehr scharf und erfordern zu Ihrer Sicherheit höchste Aufmerksamkeit.**
- 2) Unter keinen Umständen sollten Sie den gesamten Stabler oder die Motoreinheit in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- 3) Mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem geeigneten Reinigungsmittel gründlich reinigen. Verwenden Sie keine Bleichmittel und keine alkalischen Reinigungsmittel, da diese das Kunststoffgehäuse des Geräts beschädigen könnten.

HINWEIS: Wenn am Stabmixer oder an Teilen davon Reparaturen vorgenommen werden müssen, führen Sie diese niemals selbst durch. Reparaturen sollten immer von einem qualifizierten Techniker oder Ingenieur durchgeführt werden.

Fehlerbehebung

Lösungshandbuch

Bitte lesen Sie bei Problemen mit Ihrem Gerät den folgenden Leitfaden, sofern Sie Probleme oder Fragen zu Ihrem Gerät haben. Die folgenden Informationen decken die am häufigsten gestellten Fragen ab.

Was soll ich tun, wenn...

F: ... Teile meiner Bestellung fehlen?

A: Sollte ein Teil Ihres Pakets fehlen, wenden Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt an unseren Kundendienst. Die Details finden Sie auf der Kontaktseite.

F: ... ein Stromausfall eingetreten ist?

A: Lassen Sie den ON / OFF-Schalter los. Überprüfen Sie die Stromversorgung. Wenn der Stromausfall nicht vom Gerät verursacht wurde, starten Sie entsprechend neu.

F: ... der Stabmixer während des Betriebes aus geht?

A: Dies kann auf mehrere Ursachen zurückzuführen sein. Überprüfen Sie zu aller erst die Stromversorgung zum Stromnetz und das Netzkabel. Wenn alles normal erscheint, könnte dies auf eine Überhitzung des Gerätes zurückzuführen sein. Schalten Sie mit dem ON / OFF-Schalter das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Versuchen Sie es erneut zu starten, sobald Sie sicher sind, dass das Gerät ausreichend abgekühlt ist.

F: ... die Aufsätze des Stabmixers meine Mischung nicht so gut wie erwartet mischen?

A: Bei einem Stabmixer handelt es sich um ein extrem leistungsstarkes Gerät. Sollte eine Mischung besonders klebrig sein, könnte dies die Ursache sein, warum Sie keine optimale Leistung wahrnehmen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Geschwindigkeit des Mixers zu erhöhen, um einen zusätzlichen Schub zu erhalten. Versuchen Sie alternativ die Mischung vor dem weiteren Mischen manuell auszudünnen.

Bei allen anderen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren freundlichen und hilfsbereiten Kundendienst anhand der Details auf der Kontaktseite dieser Anleitung.



Español

Especificación

Descripción del Producto

Gracias por comprar la KuKoo Variable Speed Hand Blender.

Cualquier conocedor culinario entiende que mezclar ingredientes puede ser agotador, consumir mucho tiempo y, a menudo, eliminar el placer de cocinar. Si está mezclando varios tipos de ingredientes, el dilema empeora aún más, ¡hasta ahora!

La licuadora KuKoo Hand Blender viene con un tubo de licuado acoplable y (si se compra) un batidor de acero inoxidable para acabar de una vez por todas con la rutina de la mezcla manual, dándole tiempo vital para perfeccionar esas sabrosas recetas.

Su velocidad variable de 4000 a 16000 rpm realmente pone el poder en sus manos, ofreciéndole un excelente alcance para mezclas creativas y súper rápidas para necesidades de catering a nivel industrial o comercial.

Este producto es ideal para profesionales de servicio de comida y empresas, hoteles, unidades de catering móviles y restaurantes.

En Monster Group UK comprendemos que esta es una compra nueva y emocionante, y aunque es tentador empezar a usarlo con entusiasmo, lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar a usar la máquina.

Consulte y lea Consejos de seguridad, Prácticas de trabajo seguro para garantizar la prevención de lesiones o daños en el dispositivo antes de comenzar.

Contenido del artículo

1 x Cuerpo de Licuadora KuKoo
Tubo de mezcla de 1 x 500 mm
1 x batidor acoplable de acero inoxidable

Información Técnica

Voltaje: 220-240V / 50Hz

Potencia: 500W

Velocidad de mezcla: 4000-16000rpm

Tiempo de uso continuo: 200 horas +

Funciones de seguridad: regulador de sobrecarga de PCB e interruptor de seguridad

Especificaciones del Producto

	Largo	Ancho	Profundidad	Peso	Material
Licuadora con tubo de 400mm	74cm	17cm	17cm	3.3 KG	Aluminio, Plástico
Mélangeur avec tube de 500mm	84cm	17cm	17cm	3.54 KG	Aluminio, Plástico
Licuadora con tubo de 500mm	73cm	17cm	17cm	3.14 KG	Aluminio, Plástico, Acero

Características del Producto

Interruptor de seguridad

Velocidad variable

Interruptor encendido / apagado

Botón de bloqueo (en reversa)

Cubierta de cepillo de carbono

Base Plástica

Acoplamiento

400 / 500mm
Tubo de licuado

Cabezal de mezcla

Cabezal del batidor



Garantía Monster

Si quiere devolver un producto que funciona perfectamente, ofrecemos una política de devoluciones de 14 días si el producto está sin abrir y en condiciones revendibles.

Se aplica una garantía de 12 meses a todos nuestros productos eléctricos; cubriremos el costo de mano de obra y partes. Nuestra política es intentar arreglar el producto antes de realizar un intercambio o reembolso.

Si por alguna razón falta una pieza por favor contáctanos dentro de los 7 primeros días tras recibir su pedido. Puedes llamar o mandar un correo electrónico a nuestro equipo amable de atención al cliente. Para ver todos los términos y condiciones, contacte con nuestro departamento de ventas vía los detalles en la página Contáctanos.

La responsabilidad de Monster Group (UK) se limitará únicamente al valor comercial del producto.

Consejos de Seguridad

Practica de Trabajo Seguro

Lea la práctica de trabajo seguro para evitar lesiones o daños a la máquina.

Asegúrese de haber leído y entender en su totalidad el manual de instrucciones de este aparato antes de usarlo.

Por favor, asegúrese de poder manejar la licuadora con seguridad antes de intentar usarla.

Aquellas personas menores de 16 años no tienen permitido operar esta máquina, incluso en presencia de adultos experimentados.

Siempre inspeccione el cable de suministro de energía antes de cada uso de esta licuadora. Si el cable está dañado, no lo use.

Cuando no esté en uso, apague la licuadora y desconecte el enchufe. Nunca debe dejar desatendida la licuadora mientras está encendida.

Bajo ninguna circunstancia debe usar este aparato al aire libre.

No sumerja el electrodoméstico, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.

Siempre use el aparato sobre una superficie seca, plana y nivelada.

Nunca llene demasiado el recipiente con la mezcla; o de lo contrario se producirán derrames.

Recomendamos el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) cuando se opera esta máquina.

Al almacenar, manténgalo fuera del alcance de niños y animales.

Como ya se mencionó, no intente realizar reparaciones en este electrodoméstico. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por un ingeniero o técnico calificado.

Cuando use este electrodoméstico, asegúrese de tener una ventilación adecuada.

No use este aparato cerca de cortinas, revestimientos de paredes, ropa, paños de cocina u otros objetos o materiales inflamables.

No lo use cerca de quemadores de gas o eléctricos u hornos con calefacción.

Al usar o manipular la licuadora, mantenga siempre las cuchillas en la cabeza de la licuadora hacia abajo y lejos de usted. No use joyas o ropa de manga larga cuando use la licuadora.

Guía del Usuario

Instrucciones de Montaje

Las cuchillas en las cabezas del tubo de mezclador son muy afiladas. Tenga extremo cuidado al ensamblar y desmontar este producto.

El montaje de este producto es muy rápido y fácil, al igual que el desmontaje para las operaciones de almacenamiento. Sin embargo, tenga en cuenta que bajo ninguna circunstancia debe comenzar el montaje o el desmontaje mientras la máquina está encendida o conectada. Asegúrese de que la fuente de alimentación principal esté desconectada antes de continuar.

El tubo de mezclado de 400 mm, el tubo de mezclado de 500 mm y la batidora se ajustan de la misma manera básica. Siga los pasos a continuación para conectar de forma segura.

- 1) Alinee el adaptador (tubo de mezcla o batidor) con el acoplamiento de la base de plástico.
- 2) Una vez alineado, atornille el acoplamiento de plástico hasta que el accesorio no esté flojo.
- 3) Se recomienda que vuelva a verificar el ajuste hermético de la base de la licuadora y el tubo / batidor antes de la primera operación.
- 4) Para desarmar, simplemente destornille el acoplamiento hasta que el tubo de mezcla o batidor se libere.

Instrucciones de Operación

Comenzar y detener la licuadora:

- 1) Primero asegúrese de que el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO (A) está en la posición de liberación.
- 2) Conecte la licuadora a la fuente de alimentación.
- 3) Coloque la cabeza de mezcla en los ingredientes / productos alimenticios que desea mezclar.
- 4) Presione y mantenga presionado el botón de seguridad (B)
- 5) Mientras mantiene presionado el botón de seguridad (B), presione el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO (A).
- 6) Para detener la licuadora en cualquier momento, suelte el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO (A). El botón de seguridad (B) se liberará automáticamente.



Usar la función de operación continua:

- 1) Siga los pasos 1 a 5.
- 2) Mientras el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO (A) está en uso, presione el botón de bloqueo (D).
- 3) Suelte el interruptor ENCENDIDO / APAGADO (A) y la licuadora funcionará continuamente de allí en adelante.
- 4) Para detener la licuadora, presione una vez y suelte el interruptor ENCENDIDO / APAGADO (A).

PRECAUCIÓN: El batidor solo se debe usar cuando se opera en la función 'Velocidad variable'. Esto también debe usarse solo a baja velocidad. Usar el batidor a una velocidad rápida puede dañar el diseño de acero del batidor. Usarlo a baja velocidad proporcionará excelentes resultados.

Otras Consideraciones:

Para un mayor control de la licuadora, y para maximizar el rendimiento, recomendamos sostenerla con ambas manos; una por el mango, y otra por la parte inferior de la unidad.

Se recomienda que el usuario opere la licuadora en un ligero ángulo para evitar que la cabeza de la licuadora toque la base del recipiente de la mezcla.

Siempre asegúrese de que la cabeza esté completamente sumergida en la mezcla. Esto evitará derrames o salpicaduras durante la operación. Como regla general, recomendamos que dos tercios del tubo de mezcla / batidor de 500 mm se sumerjan en la mezcla. Esto está indicado por el 'Max' en los accesorios del tubo mezclador.

Siempre asegúrese de que ningún líquido o mezcla entre en contacto con las rejillas de ventilación del motor; esto puede dañar la licuadora.

Mantenimiento

Siempre recuerde que solo debe limpiar o dar mantenimiento a cualquier dispositivo eléctrico cuando esté apagado, desenchufado de la fuente de alimentación y, si es necesario, tenga tiempo suficiente para enfriarse.

Para una mejor práctica, limpie este producto después de cada uso.

1) Después de usar la licuadora, enfríe la cabeza de mezcla en agua fresca o fría y déjela enfriar. Tenga mucho cuidado cuando limpie la cabeza de mezcla. Las cuchillas son muy afiladas y, para su seguridad, requieren su máxima atención.

2) Bajo ninguna circunstancia debe sumergir toda la licuadora o la unidad del motor in agua o cualquier otro líquido.

3) Limpie completamente con un paño húmedo o una esponja y un detergente de limpieza apropiado. No use cloro, ni use detergentes alcalinos ya que estos podrían dañar los componentes plásticos de este aparato.

NOTA: Si la licuadora o sus partes requieren reparaciones, nunca intente realizar este trabajo usted mismo. Las reparaciones deben ser realizadas por un ingeniero o técnico calificado y profesional.

Solución de problemas

Guía de Resolución

Lea la siguiente guía si tiene problemas o fallas en su máquina. La información cubre y resuelve la mayoría de las preguntas frecuentes.

¿Qué debo hacer si...

P: ... faltan partes de mi pedido?

R: Si parece que falta parte del paquete, comuníquese con nuestro equipo de Atención al cliente en el transcurso de los 7 días posteriores a la recepción. Los pueden ser encontrados en la página de Contacto.

P: ... ha habido un corte de energía?

R: Suelte el interruptor ENCENDIDO-APAGADO. Verifique la fuente de alimentación. Si el corte no fue causado por el dispositivo, reinicielo.

P: ... la licuadora se detiene durante su uso?

R: Esto podría deberse a varias cosas. Primero, verifique la fuente de alimentación de la red eléctrica y el cable de alimentación. Si esto parece normal, esto podría deberse a un sobrecalentamiento del dispositivo. Desconecte usando el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO y desenchúfelo de la red eléctrica. Una vez que esté seguro de que el dispositivo se ha enfriado lo suficiente, intente reiniciar.

P: ... los accesorios de la licuadora no mezclan tan bien como pensaba?

R: La Hand Blender es un dispositivo extremadamente poderoso. Si una mezcla es particularmente pegajosa, esta podría ser la razón por la que no está viendo un rendimiento óptimo. En este caso, intente aumentar la velocidad en la licuadora para dar impulso adicional. Alternativamente, intente diluir la mezcla manualmente antes de mezclar más.

Para cualquier otro problema, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente a través de los detalles en la página de contacto.



Italiano

Specifiche

Descrizione Prodotto

Grazie per aver acquistato il Frullatore a Velocità Variabile KuKoo.

Ogni intenditore di cucina comprende quanto tritare possa essere un'attività faticosa, che richiede un sacco di tempo e che spesso distoglie dal piacere di poter cucinare. Se dovete tritare diversi ingredienti allo stesso tempo, il problema peggiora: ma ora non più!

Questo Frullatore KuKoo viene fornito con un attacco per il trito (se acquistato), una frusta in acciaio inox per eliminare il problema di dover montare a mano, garantendo più tempo per perfezionare ogni ricetta.

La sua velocità variabile comprende un range da 4000 a 16000 rpm che si faranno sentire, in tutta la loro potenza, tra le mani, offrendo un ottimo stimolo per la creatività e un ottimo aiuto anche nel settore industriale o per chi effettua servizio catering.

Il prodotto è, infatti, ideale per professionisti di catering e compagnie, alberghi, unità di catering a domicilio e ristoranti.

Noi di Monster Group UK comprendiamo quanto sia eccitante questo nuovo acquisto. Anche se la tentazione di utilizzarlo immediatamente è tanta, vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la macchina.

Prima dell'uso, leggere attentamente i Consigli di Sicurezza, Lavorare in Sicurezza per evitare qualsiasi possibilità di danneggiare il dispositivo o di procurarvi lesioni.

Contenuto della Confezione

- 1 x Corpo Frullatore KuKoo
- 1 x Tubo Frullatore 500 mm
- 1 x Frusta attaccabile in Acciaio Inox

Informazioni Tecniche

Voltaggio: 220-240V/50Hz

Potenza: 500W

Velocità: 4000-16000rpm

Tempo di Funzionamento Continuo: 200+ ore

Funzioni di Sicurezza: relè di sovraccarico PCB e interruttore di sicurezza

Specifiche Prodotto

	Lunghezza	Larghezza	Profondità	Peso	Materiale
Frullatore con tubo 400mm	74cm	17cm	17cm	3.3 KG	Alluminio, Plastica
Frullatore con tubo 500mm	84cm	17cm	17cm	3.54 KG	Alluminio, Plastica
Frullatore con frusta	73cm	17cm	17cm	3.14 KG	Alluminio, Plastica, Metallo,

Características del Producto

Interruttore di sicurezza

Velocità variabile

Interruttore ON/OFF

Pulsante di blocco (in senso inverso)

Copertura spazzola in carbonio

Base in plastica

Accoppiamento

400 / 500mm

Tubo frullatore

Testa frullatore

Testa a frusta



Garanzia Monster

Se si desidera restituire un prodotto in perfetta efficienza, forniamo una di restituzione di 14 giorni fintanto che l'articolo è aperto e in una condizione rivendibile.

Una garanzia di 12 mesi si applica a tutti i nostri prodotti elettrici; copriremo il costo del lavoro e delle parti. La nostra politica è quella di cercare di aggiustare l'oggetto prima di organizzare uno scambio o un rimborso.

Se per qualsiasi motivo vi è una parte mancante, si prega di mettersi in contatto con noi entro 7 giorni dalla ricevuta del vostro ordine. È possibile chiamare o inviare una e-mail al nostro amichevole e disponibile Customer Support Team. Per termini e le condizioni contattare il nostro reparto di supporto tramite i dettagli sulla pagina dei contatti.

La Responsabilità di Monster Group (UK) è esclusivamente Limitata al Valore Commerciale del Prodotto.

Consigli di Sicurezza

Lavorare in Sicurezza

Si prega di leggere attentamente i consigli per lavorare in sicurezza, onde evitare lesioni personali o danni al dispositivo.

Assicurarsi di poter utilizzare il frullatore in sicurezza prima di utilizzarlo. Non è consentito l'uso di questa macchina ai minori di 16 anni, anche in presenza di adulti esperti.

Controllare sempre il cavo di alimentazione prima di ogni utilizzo del frullatore. Se il cavo è danneggiato, non utilizzare la macchina. Spegnerne sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica, quando non utilizzato. Non lasciare mai il frullatore incustodito mentre è in funzione.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.

Non immergere l'apparecchio, il cavo o la presa in acqua o altri liquidi.

Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie asciutta, piana e piatta.

Non riempire eccessivamente il contenitore/recipiente con il composto, altrimenti si verificheranno delle fuoriuscite.

Consigliamo l'uso di un Differenziale Esterno (RCD) durante l'utilizzo della macchina.

Conservare al di fuori della portata di bambini e animali.

Come già detto, non tentare di riparare l'apparecchio. Le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico specializzato.

Durante l'utilizzo dell'apparecchio, provvedere a fornirgli una ventilazione adeguata.

Non utilizzare in prossimità di tende, carte da parati, indumenti, asciugamani o altri oggetti o materiali infiammabili.

Non utilizzare in prossimità di bruciatori a gas o elettrici, né vicino a forni riscaldati.

Quando si utilizza o si maneggia il frullatore, mantenere sempre le lame della testa puntate verso il basso e lontane da voi. Non indossare gioielli o vestiti a maniche lunghe durante l'utilizzo.

Guida Utente

Istruzioni per l'Assemblaggio

Le lame della testa sono molto affilate. Prestare la massima attenzione quando si monta e si smonta l'apparecchio.

L'assemblaggio di questo prodotto è molto facile e veloce, così come la fase di smontaggio. Tuttavia, si prega di notare che il montaggio o lo smontaggio non devono avvenire quando la macchina è accesa o collegata alla corrente. Prima di proseguire, scollegare l'alimentatore.

Il tubo da 400 mm, da 500 mm e la frusta si attaccano allo stesso modo alla base. Seguire la procedura seguente per fissarli saldamente.

1) Allineare l'adattatore (tubo di miscelazione o frusta) alla base in plastica.

- 2) Una volta allineati, avvitare il gancio in plastica fino al massimo.
- 3) Si consiglia di controllare nuovamente il fissaggio della base del frullatore e del tubo di miscelazione prima di metterlo in funzione.
- 4) Per lo smontaggio, svitare, semplicemente il gancio fino a che il tubo di miscelazione o la frusta non si staccheranno.

Istruzioni di Funzionamento

Avviare e Fermare il Frullatore:

- 1) Prima di tutto, assicurarsi che l'interruttore ON/OFF (A) sia nella posizione di spegnimento.
- 2) Collegare il Frullatore all'alimentazione.
- 3) Posizionare la testa del Frullatore negli ingredienti/alimenti da lavorare.
- 4) Tenere premuto il Pulsante di Sicurezza (B).
- 5) Tenendo premuto il Pulsante di Sicurezza (B), premere l'interruttore ON/OFF.
- 6) Per bloccare il frullatore in qualsiasi momento, rilasciare l'interruttore ON/OFF (A). Il pulsante di sicurezza (B) si bloccherà automaticamente.



Utilizzo del Funzionamento Continuo:

- 1) Seguire i passaggi 1-5.
- 2) Mentre è in uso l'interruttore ON/OFF (A), premere il Pulsante di Blocco (D).
- 3) Rilasciare l'interruttore ON/OFF (A) e il frullatore funzionerà in maniera continua.
- 4) Per fermare il frullatore, premere una volta e rilasciare l'interruttore ON/OFF (A).

ATTENZIONE: L'attacco a frusta deve essere utilizzato solo con la funzione "Velocità Variabile" e alla velocità minima. L'utilizzo della frusta a una velocità troppo rapida può danneggiarla. L'utilizzo a bassa velocità fornisce, comunque, risultati eccellenti.

Utilizzo della Funzionamento a Velocità Variabile:

- 1) Seguire le fasi da 1 a 5.
- 2) Durante il funzionamento, iniziare cambiando la velocità del frullatore ruotando il regolatore di Velocità Variabile (C).

NOTA: Si consiglia di iniziare a una velocità generalmente più bassa prima di procedere con un'impostazione più rapida. In questo modo si ottimizzeranno le prestazioni e l'utente avrà il tempo di ottimizzare il funzionamento del frullatore. Il potente motore mantiene la velocità indicata anche se/quando la miscela cambia.

Altre Cose da Considerare:

Per un maggior controllo del frullatore, e per massimizzarne le prestazioni, consigliamo di tenerlo con due mani: una sull'impugnatura, l'altra alla base.

Si consiglia inoltre di utilizzare il frullatore mantenendolo lievemente inclinato per evitare che la testa del frullatore tocchi la base del contenitore.

Assicurarsi che la testa sia sempre immersa nella miscela da frullare. In questo modo si evitano fuoriuscite o schizzi durante il funzionamento. Come regola generale, si consiglia di immergere nella miscera due terzi del Tubo/Frusta da 500 mm. Ciò è indicato dalla dicitura "Max" presente sugli attacchi.

Assicurarsi che nessun liquido o miscela entri in contatto con le prese d'aria del motore. Ciò potrebbe danneggiare il Frullatore.

Manutenzione

Ricordare di sottoporre a una pulizia o a una manutenzione completa qualunque dispositivo elettrico solo quando sarà stato spento, scollegato dalla rete e, se necessario, dopo un tempo adeguato per il raffreddamento.

Per offrire al prodotto una longevità massima, pulirlo dopo ogni utilizzo.

- 1) Dopo aver usato il frullatore, raffreddare la testa di miscelazione in acqua fredda. Fare molta attenzione quando si pulisce la testa di miscelazione. Le lame sono molto affilate e, per la vostra sicurezza, devono essere maneggiate con la massima cura.
- 2) Non immergere per nessun motivo il frullatore o l'unità motore in acqua o in qualunque altro liquido.
- 3) Pulire accuratamente con un panno umido o una spugna e un detergente appropriato. Non utilizzare candeggina né detersivi alcalini che potrebbero danneggiare le plastiche dell'apparecchio.

NOTA: se il frullatore o alcune delle sue parti dovessero richiedere una riparazione, non eseguite questo lavoro da soli. Le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico, da un ingegnere o in generale da una figura qualificata e professionale.

Risoluzione dei Problemi

Guida alla Risoluzione

Si prega di leggere attentamente la seguente guida in caso di problemi o malfunzionamenti del dispositivo. Le informazioni coprono e risolvono la maggior parte dei problemi più frequenti.

Cosa fare se...

D:...mancano alcune parti dal mio ordine?

R: Se dovessero mancare alcune parti dall'ordine, contattare il nostro servizio clienti entro 7 giorni dal ricevimento del pacco tramite i recapiti presenti nella pagina Contattaci.

D:...c'è stata un'interruzione di corrente?

R: Rilasciare l'interruttore ON/OFF. Controllare l'alimentazione. Se l'interruzione di corrente non è stata causata dal dispositivo, riavviarlo.

D:...il frullatore si spegne durante il funzionamento?

R: Questo potrebbe essere dovuto a diverse cause. Per prima cosa controllare l'alimentazione e il cavo. Se sembra tutto normale, potrebbe essere dovuto a un surriscaldamento del dispositivo. Spegnerlo con l'interruttore ON/OFF e scollegare la spina dalla rete. Una volta che il dispositivo si sarà raffreddato a sufficienza, provare a riavviarlo.

D:...gli accessori del frullatore non mescolano come pensavo?

R: Il Frullatore è un apparecchio molto potente. Qualora la miscela fosse particolarmente appiccicosa, potrebbe causare un deficit delle funzioni. In questo caso, provare a regolare la velocità al massimo. In alternativa, provare a diluire un po' la miscela prima di utilizzare il dispositivo.

Per ogni altro problema, contattare il nostro Servizio Clienti tramite i recapiti presenti nella pagina Contatti di questo manuale.

Contact Us

Sales Department

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please use the following details below.

Tel: +44 (0)1347 878888
Email: hello@monstershop.co.uk

Support Department

If this item arrives damaged, with missing pieces or you have not opened the racking and want to return it please use the following details below.

Tel: +44 (0)1347 878887
Email: help@monstershop.co.uk

Website

To view our product range and fantastic offers in the Monster Racking division please visit our website.

www.monstershop.co.uk

Address

To visit our office Monster House and view our products, send postal correspondence or return items our address is provided below.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Contactez Nous

Département Commercial

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

Tél: +44 (0)1347 878888
Email: hello@monstershop.co.uk

Département de Soutien

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

Tél: +44 (0)1347 878887
Email: help@monstershop.co.uk

Site Web

Pour consulter notre gamme de produits et nos offres fantastiques dans les divisions Monster veuillez visiter notre site Web.

www.monstershop.co.uk

Adresse

Pour visiter notre bureau Monster House et voir nos produits, envoyez du courrier postal ou retournez les articles à notre adresse est fournie ci-dessous.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Kontaktieren Sie Uns

Verkaufsabteilung

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

Tel: +44 (0)1347 878888

Email: hello@monstershop.co.uk

Support-Abteilung

Für fragen über dieses gerät, die garantie, rückgaben oder bei störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

Tel: +44 (0)1347 878887

Email: help@monstershop.co.uk

Webseite

Um unser sortiment und unsere fantastischen angebote in den Monster-Abteilungen anzuschauen, besuchen sie bitte unsere webseite.

www.monstershop.co.uk

Adresse

Um unseren Monster Hauptsitz zu besuchen und unsere produkte anzuschauen, briefsendungen zu verschicken oder auch artikel zurück zu versenden, ist unsere adresse unten bereitgestellt.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Contáctanos

Departamento de Ventas

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

Teléfono: +44 (0)1347 878888

Correo electrónico: hello@monstershop.co.uk

Departamento de Soporte

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

Teléfono: +44 (0)1347 878887

Correo electrónico: help@monstershop.co.uk

Página Web

Para ver nuestra gama de productos y ofertas fantásticas en las divisiones de Monster por favor visite nuestra página web.

www.monstershop.co.uk

Dirección

Para visitar nuestra oficina Monster House y ver nuestros productos, enviar correspondencia o devolver productos que suministramos nuestra dirección está abajo.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Contattaci

Dipartimento Vendite

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

Tel: +44 (0)1347 878888
Email: hello@monstershop.co.uk

Dipartimento Supporto

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

Tel: +44 (0)1347 878887
Email: help@monstershop.co.uk

Sito Web

Per vedere la nostra gamma di prodotti e fantastiche offerte fra le categorie Monster, visitare il nostro sito web.

www.monstershop.co.uk

Indirizzo

Per visitare il nostro ufficio Monster House e vedere i nostri prodotti, inviare corrispondenze postali o rendere un prodotto fare riferimento all'indirizzo sotto riportato.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG



Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

Our dedicated customer service team will be more than happy to help with any questions you may have.

Home & Garden
Storage Shelving
Sign & Digital
Retail & Hospitality
Commercial Equipment

Groupe de Monster (Royaume-Uni) est l'un des détaillants en ligne les plus dynamiques du Royaume-Uni. Nous fournissons une gamme diversifiée de produits qui offrent une valeur exceptionnelle pour l'argent. Nous cherchons à fournir la meilleure expérience client possible avec livraison gratuite au Royaume-Uni à travers l'ensemble de nos produits et une garantie de Monster pour 100% de satisfaction.

Notre équipe du service clientèle seront plus qu'heureux de vous aider avec n'importe quelle question que vous pourriez avoir.

Maison et Jardin
Étagères de stockage
Signe et numérique
Vente au détail et hospitalité
Équipement commercial

Monster Group (UK) ist eines der schnellwachsenden Online-Anbieter Großbritanniens. Wir bieten ein breit gefächertes Sortiment an, das über außerordentlich preiswerte Angebote verfügt. Wir sind bestrebt, die bestmögliche Kundenzufriedenheit zusätzlich kostenloser UK Lieferung auf alle unsere Produkte und einer Monster Garantie für 100% Zufriedenheit bereitzustellen.

Unser freundliches Kundenservice-Team ist gerne bereit, Ihnen bei jeglichen Fragen behilflich zu sein.

Haus & Garten
Lagerregale
Grafik & Design
Lösungen für Einzelhandel & Gastronomie
Lösungen für kommerzielle Zwecke

Monster Group (UK) è uno dei rivenditori online dalla crescita più rapida nel Regno Unito. Forniamo un vasto range di prodotti, i quali offrono un valore economico eccezionale. Ci sforziamo nel procurare la migliore esperienza al cliente, con spedizioni gratis in tutto il Regno Unito per tutti i nostri prodotti ed una Garanzia Monster per il 100% della soddisfazione.

Il nostro team attento e scrupoloso sarà più che felice di aiutarvi con qualsiasi domanda voi abbiate.

Casa & Giardino
Scaffali per Magazzini
Cartelli & Digitale
Commercio al dettaglio & Ospitalità
Attrezzatura commerciale

Monster Group (UK) es uno de los minoristas con un crecimiento más rápido del Reino Unido. Disponemos de una amplia gama de productos que ofrecen un valor excepcional por su precio. Nos esforzamos para dar la mejor experiencia posible a nuestros clientes con envío gratuito al Reino Unido para todos nuestros productos y una garantía Monster para el 100% de satisfacción.

Nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarle con cualquier duda que tenga.

Casa y jardín
Estanterías de almacenamiento
Signo y digital
Venta al por menor y hospitalidad
Equipamiento comercial
