



Monster Shop Spark Machine

211690

INSTRUCTION MANUAL

www.monstershop.co.uk

SPECIFICATION

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you for purchasing this MonsterShop Spark Machine, the perfect way to add extra decoration to any event. It comes with a remote, DMX Cable and a bag of Spark Powder so you can connect up to 6 machines before firing them off remotely from a safe distance.

The compact design and small energy consumption makes this one of the most efficient machines on the market as well as making it one of the most convenient to store and use.

Please refer to and read the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to yourself or the Spark Machine before starting.

PRODUCT SPECIFICS

DIMENSIONS	22cm x 18cm x 26cm
WEIGHT	4.8kg
COLOUR	Black
INPUT VOLTAGE	110-220V, 50-60Hz
PRE-HEAT TIME	3 Minutes
JET HEIGHT	1-5.5m
POWER	500W, 220V
MAXIMUM CONNECTIONS	6 Machines to 1 host
SPRAY DIRECTION	Top Spray
WARRANTY	12 Months

ITEM CONTENTS

- X1 Spark Machine
- X1 Remote
- X1 DMX Cable
- X1 Power Cable

Monster Guarantee

If you wish to return a product in perfect working order, we provide a 30 day returns policy as long as the item is unopened and in a resalable condition.

A 12 month warranty applies to all of our electrical products; we will cover the cost of labour and parts. Our policy is to try and repair the item before arranging an exchange or refund.

If for any reason a part is missing please get in touch with us within 7 days on receipt of your order. You can contact our friendly and helpful Customer Support Team via email or call. For full terms and conditions contact our Support Department via the details on the Contact Us page.

SAFETY ADVICE

SAFE WORKING PRACTICE

Please read through the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

- Do not use this product for anything other than its intended purposes.
- Ensure you have read and fully understood the instruction manual and safety advice before using this product.
- Do not apply bodyweight on top of this product.
- Keep powder out of way of children.
- If the product is too heavy do not lift alone.
- Protect your eyes during the operation of the machine.
- Please do not attempt to open the machine or disassemble or debug any parts installed in the machine.
- Only a professional repairman should open the machine. In case of electrocution.
- Do not use this spark machine for an extended period of time The maximum operating time is 30 minutes.

FOREWORD

It is forbidden to move and carry the machine in use. When feeding, please ensure that the machine is shut down. When feeding, please also cover the lid to avoid the waste falling into the feeding port and causing the machine to jam.

Please prevent anything from entering the outlet nozzle. Please prevent the machine from falling or damage during installation. Please check the nozzle before use. If you have it, please clean it through the reverse engine. Keep the machine and circuit dry on rainy or snowy days.

USER GUIDE

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Plug in power cord. To do this, once inserted into the machine twist the cable clockwise and you should hear a small clicking sound which means the cable is locked into the machine.
2. To match the remote control to the machine press the MENU key on the display screen to turn to the fourth page of the code. The code being displayed should be "L--" Once this is displayed press and hold the remote control "A" key for 3 seconds to display the Pair Code check. The code should now change to show "L--H"
3. Pour the drink into the feeding port. (Please don't add too much or the wrong entry)
4. Next warm up the temperature on the machine. Depending on whether you are using indoors or outdoors will depend on the temperature however if using outdoors once the machine reaches a minimum of 437 degrees it is operational.
5. Once heated to optimal temperature make sure the area above and around the machine is clear and safe to operate. Once it is you can begin to use the machine.



SETTING UP HOST MACHINE

1. For Remote Control and DMX console operation you will only need to set up a host.
2. You can do this by pressing the DOWN key page on the display screen for Set it to host. The code displayed for this will be "LN-H".
3. Once done you can connect your DMX cables between the machines you would like to use then you can operate upto 6 machines simultaneously.
4. To cancel host set up or change host to a different machine press the "DOWN" key on the host menu display until the code "L--H" is displayed. Then change the machine you want to be the host to display the code "LN-H"



USER GUIDE

OPERATING INSTRUCTIONS

- **Button A** - Turns the machine On/Off
- **Button B** - Sparks produced in Gear 1 (1 meters to 1.5 meters high)
- **Button C** - Sparks produced in Gear 2 (2 meters to 3 meters high)
- **Button D** - Sparks produced in Gear 3 (3 meters to 5 meters high)

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- After each use please clean up and wipe down the machine before the next use. (Note: No remaining material should be left in the machine, if leftover powder is left in the machine it has potential to cause a blockage.
- In order to remove dust please remove the dustproof net and remove any build up of dust or other material.
- In the event the machine catches fire, extinguish the fire with sand, not water.
- Keep machine and powder out of reach of children.
- Spark Machine powder is a flammable material, please store in a safe place with good ventilation and avoid potential sources of ignition.

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté cette machine Spark de MonsterShop, le moyen parfait d'ajouter une décoration supplémentaire à tout événement. Elle est livrée avec une télécommande, un câble DMX et un sac de poudre à étincelles, vous permettant de connecter jusqu'à 6 machines avant de les déclencher à distance depuis un endroit sécurisé. Son design compact et sa faible consommation d'énergie en font l'une des machines les plus efficaces sur le marché, ainsi que l'une des plus pratiques à ranger et à utiliser. Veuillez consulter et lire les consignes de sécurité avant de commencer, afin de prévenir tout risque de blessure ou de dommage, que ce soit pour vous-même ou pour la machine à étincelles.

DÉTAILS DU PRODUIT

DIMENSIONS	22cm x 18cm x 26cm
POIDS	4,8 kg
COULEUR	Noir
TENSION D'ENTRÉE	110-220V, 50-60Hz
TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE	3 minutes
HAUTEUR DU JET	1-5,5 m
PUISSANCE	500W, 220V
CONNEXIONS MAXIMALES	6 machines sur 1 hôte
DIRECTION DE PULVÉRISATION	Haut
GARANTIE	24 mois

CONTENU DE L'ARTICLE

X1 Machine à étincelles
X1 Télécommande
X1 Câble DMX
X1 Câble d'alimentation

La garantie Monster

Si vous souhaitez retourner un produit en parfait état de fonctionnement, nous proposons une politique de retour de 30 jours, à condition que l'article soit non ouvert et dans un état revendable.

Tous nos produits électriques sont couverts par une garantie de 12 mois ; nous prendrons en charge les frais de main-d'œuvre et de pièces. Notre politique consiste à essayer de réparer l'article avant de procéder à un échange ou à un remboursement.

Si, pour une raison quelconque, une pièce est manquante, veuillez nous contacter dans les 7 jours suivant la réception de votre commande. Vous pouvez contacter notre équipe d'assistance clientèle sympathique et serviable par e-mail ou par téléphone. Pour les conditions générales complètes, veuillez contacter notre service d'assistance via les coordonnées figurant sur la page Contactez-nous.

PRATIQUE DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité pour prévenir tout risque de blessure ou de dommage à l'appareil :

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles prévues.
- Assurez-vous d'avoir lu et compris intégralement le manuel d'utilisation et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Ne pas appliquer de poids corporel sur le dessus de ce produit.
- Gardez la poudre hors de la portée des enfants.
- Si le produit est trop lourd, ne le soulevez pas seul.
- Protégez vos yeux pendant le fonctionnement de la machine.
- Ne tentez pas d'ouvrir la machine, de la démonter ou de déboguer ses composants.
- Seul un réparateur professionnel doit ouvrir la machine en cas d'électrocution.
- N'utilisez pas cette machine à étincelles pendant une période prolongée. Le temps de fonctionnement maximal est de 30 minutes.

AVANT-PROPOS

Il est interdit de déplacer et de transporter la machine lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Lors de l'alimentation en poudre, assurez-vous que la machine est éteinte. Lors de l'alimentation, veuillez également couvrir le couvercle pour éviter que des déchets ne tombent dans l'orifice d'alimentation et n'entraînent un blocage de la machine.


Veuillez à ce que rien ne pénètre dans la buse de sortie. Évitez que la machine ne tombe ou ne soit endommagée lors de l'installation. Vérifiez la buse avant utilisation. Si nécessaire, nettoyez-la en inversant le moteur. Gardez la machine et le circuit au sec les jours de pluie ou de neige.

MANUEL D'UTILISATION

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant d'utiliser la machine à étincelles, assurez-vous d'avoir lu et compris le manuel d'instructions et les consignes de sécurité.

Branchez le câble d'alimentation. Pour ce faire, insérez-le dans la machine et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic, ce qui signifie que le câble est verrouillé dans la machine.



Pour synchroniser la télécommande avec la machine, appuyez sur la touche MENU de l'écran d'affichage pour accéder à la quatrième page du code. Le code affiché devrait être "L--". Une fois cela affiché, appuyez et maintenez la touche "A" de la télécommande pendant 3 secondes pour afficher la vérification du code de synchronisation. Le code devrait maintenant changer pour afficher "L-H".



Versez la poudre dans l'orifice d'alimentation. (Veillez à ne pas en ajouter trop ou à utiliser un mauvais produit).

Ensuite, réchauffez la température de la machine. Selon que vous l'utilisez à l'intérieur ou à l'extérieur, la température peut varier, mais si vous l'utilisez à l'extérieur, une fois que la machine atteint un minimum de 437 degrés, elle est opérationnelle.

Une fois chauffée à la température optimale, assurez-vous que la zone au-dessus et autour de la machine est dégagée et sûre pour fonctionner. Une fois que c'est le cas, vous pouvez commencer à utiliser la machine.

MANUEL D'UTILISATION

POUR CONFIGURER LA MACHINE HÔTE

Pour configurer la machine hôte pour une utilisation avec la télécommande et la console DMX, suivez ces étapes :

Appuyez sur la touche "DOWN" sur l'écran d'affichage pour accéder à la page de configuration de l'hôte.

Sélectionnez l'option "Set it to host" en utilisant les touches de navigation. Le code affiché pour cela sera "LN-H".



Connectez les câbles DMX entre les différentes machines que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez connecter jusqu'à 6 machines simultanément.

Une fois la configuration de l'hôte terminée, vous pouvez utiliser la télécommande ou la console DMX pour contrôler les machines connectées.

Si vous souhaitez annuler la configuration de l'hôte ou changer l'hôte pour une autre machine, appuyez sur la touche "DOWN" sur l'écran de menu de l'hôte jusqu'à ce que le code "L-H" s'affiche. Ensuite, sélectionnez la machine que vous souhaitez utiliser comme hôte et assurez-vous que le code "LN-H" s'affiche.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Bouton A - Allume/Éteint la machine

Bouton B - Étincelles produites en mode 1 (hauteur de 1 mètre à 1,5 mètres)

Bouton C - Étincelles produites en mode 2 (hauteur de 2 mètres à 3 mètres)

Bouton D - Étincelles produites en mode 3 (hauteur de 3 mètres à 5 mètres)

MANUEL D'UTILISATION

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Après chaque utilisation, veuillez nettoyer et essuyer la machine avant la prochaine utilisation. (Remarque : Aucun résidu ne doit être laissé dans la machine. Si de la poudre reste dans la machine, cela pourrait causer un blocage).

Pour éliminer la poussière, veuillez retirer le filet anti-poussière et enlever toute accumulation de poussière ou d'autres matériaux.

En cas d'incendie de la machine, éteignez-le avec du sable, pas de l'eau.

Gardez la machine et la poudre hors de la portée des enfants.

La poudre de la machine à étincelles est un matériau inflammable, veuillez la stocker dans un endroit sûr avec une bonne ventilation et éviter les sources potentielles d'ignition.

La responsabilité de Monster Group UK Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit uniquement.

SPEZIFIKATION

PRODUKT BESCHREIBUNG

Vielen Dank für den Kauf der MonsterShop Spark Machine, eine perfekte Möglichkeit, jeder Veranstaltung eine zusätzliche Dekoration zu verleihen. Das Set enthält eine Fernbedienung, ein DMX-Kabel und eine Tüte Spark-Pulver, mit der Sie bis zu 6 Maschinen verbinden und sie dann aus sicherer Entfernung ferngesteuert auslösen können.

Dank ihres kompakten Designs und des geringen Energieverbrauchs ist diese Maschine eine der effizientesten auf dem Markt und gleichzeitig sehr praktisch in der Aufbewahrung und Verwendung.

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie die sicheren Arbeitsverfahren, um Verletzungen oder Schäden an Ihnen selbst oder der Spark Machine zu vermeiden, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.

PRODUKTDDETAILS

ABMESSUNGEN:	22 cm x 18 cm x 26 cm
GEWICHT:	4,8 kg
FARBE:	Schwarz
EINGANGSSPANNUNG:	110-220V, 50-60Hz
VORHEIZZEIT:	3 Minuten
JET-HÖHE:	1-5,5 m
LEISTUNG:	500 W, 220 V
MAXIMALE VERBINDUNGEN:	6 Maschinen zu 1 Steuergerät
SPRÜHRICHTUNG:	Oben
GARANTIE:	24 Monate

PRODUKTINHALTE


- 1 Spark Machine
- 1 Fernbedienung
- 1 DMX-Kabel
- 1 Netzkabel

Die Haftung von Monster Group UK Limited ist auf den Handelswert des Produkts beschränkt.

BENUTZERHANDBUCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Stecken Sie das Netzkabel ein. Dazu setzen Sie das Kabel in die Maschine ein und drehen es im Uhrzeigersinn. Sie sollten ein kleines Klickgeräusch hören, was bedeutet, dass das Kabel in der Maschine verriegelt ist.



Um die Fernbedienung mit der Maschine zu synchronisieren, drücken Sie die MENU-Taste auf dem Display, um zur vierten Seite des Codes zu gelangen. Der angezeigte Code sollte "L---" sein. Sobald dies angezeigt wird, drücken und halten Sie die Taste "A" auf der Fernbedienung für 3 Sekunden, um den Pair-Code-Check anzuzeigen. Der Code sollte sich nun ändern und "L-H" anzeigen.



Gießen Sie das Getränk in den Einfüllport. (Bitte fügen Sie nicht zu viel hinzu oder verwenden Sie den falschen Eingang.)

Erwärmen Sie als nächstes die Temperatur in der Maschine. Je nachdem, ob Sie drinnen oder draußen verwenden, hängt die Temperatur ab. Wenn Sie die Maschine im Freien verwenden, ist sie betriebsbereit, sobald sie mindestens 437 Grad erreicht hat.

Sobald die optimale Temperatur erreicht ist, stellen Sie sicher, dass der Bereich über und um die Maschine herum frei und sicher ist. Dann können Sie die Maschine verwenden.

EINRICHTUNG DER HOST-MASCHINE

1. Für die Bedienung mit der Fernbedienung und der DMX-Konsole müssen Sie nur einen Host einrichten.
2. Sie können dies tun, indem Sie die DOWN-Taste auf dem Display drücken, um zur Seite für die Host-Einrichtung zu gelangen. Der angezeigte Code dafür lautet "LN-H".
3. Sobald dies erledigt ist, können Sie Ihre DMX-Kabel zwischen den Maschinen verbinden, die Sie verwenden möchten, und bis zu 6 Maschinen gleichzeitig betreiben.
4. Um die Host-Einrichtung abubrechen oder den Host auf eine andere Maschine zu ändern, drücken Sie die DOWN-Taste auf dem Host-Menüdisplay, bis der Code "L-H" angezeigt wird. Ändern Sie dann die Maschine, die Sie als Host verwenden möchten, um den Code "LN-H" anzuzeigen.



BENUTZERHANDBUCH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Button A - Schaltet die Maschine ein/aus

Button B - Erzeugt Funken in Gang 1 (1 Meter bis 1,5 Meter hoch)

Button C - Erzeugt Funken in Gang 2 (2 Meter bis 3 Meter hoch)

Button D - Erzeugt Funken in Gang 3 (3 Meter bis 5 Meter hoch)

WARTUNGSANLEITUNG

Nach jeder Verwendung reinigen Sie bitte die Maschine gründlich und wischen Sie sie ab, bevor Sie sie erneut verwenden. (Hinweis: Es sollte kein übrig gebliebenes Material in der Maschine verbleiben. Wenn überschüssiges Pulver in der Maschine verbleibt, kann es zu einer Verstopfung führen.)

Um Staub zu entfernen, nehmen Sie bitte das Staubschutznetz ab und entfernen Sie jegliche Ansammlung von Staub oder anderen Materialien.

Im Falle eines Brandes an der Maschine löschen Sie das Feuer mit Sand, nicht mit Wasser.

Halten Sie die Maschine und das Pulver außerhalb der Reichweite von Kindern.

Das Spark Machine Pulver ist brennbares Material. Bitte lagern Sie es an einem sicheren Ort mit guter Belüftung und vermeiden Sie potenzielle Zündquellen.

Monster-Garantie

Wenn Sie ein Produkt in einwandfreiem Zustand zurückgeben möchten, bieten wir eine Rückgaberrichtlinie von 30 Tagen an, solange der Artikel ungeöffnet und in einem wiederverkaufsfähigen Zustand ist.

Auf alle unsere elektrischen Produkte gilt eine 12-monatige Garantie. Wir übernehmen die Kosten für Arbeitsaufwand und Ersatzteile. Unsere Politik besteht darin, zu versuchen, den Artikel zu reparieren, bevor wir einen Austausch oder eine Rückerstattung arrangieren.

Wenn aus irgendeinem Grund ein Teil fehlt, setzen Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt Ihrer Bestellung mit uns in Verbindung. Sie können sich per E-Mail oder Telefon an unser freundliches und hilfsbereites Kundensupport-Team wenden. Für vollständige Geschäftsbedingungen wenden Sie sich bitte an unsere Support-Abteilung über die Kontaktinformationen auf der "Kontaktieren Sie uns"-Seite.

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por adquirir esta cubierta para spa Jardí Hot Tub, la forma perfecta de cubrir y proteger tu spa durante todo el año. Viene con 6 prácticas asas ubicadas alrededor de la cubierta para facilitar su elevación y remoción.

Las cubiertas están diseñadas con una parte superior inclinada, lo que significa que durante la lluvia o la nieve, cualquier acumulación se drenará fácilmente por los lados, aliviando la presión de la nieve o la lluvia acumulada.

Fabricada con materiales resistentes a los rayos UV y un soporte de canal de acero en el interior, tu cubierta es duradera y resistente en todas las condiciones a las que pueda enfrentarse.

Por favor, consulta y lee las Prácticas Seguras de Trabajo para asegurarte de prevenir lesiones o daños a la cubierta antes de comenzar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES:	22 cm x 18 cm x 26 cm
PESO:	4,8 kg
COLOR:	Negro
VOLTAJE DE ENTRADA:	110-220V, 50-60Hz
TIEMPO DE PRECALENTAMIENTO:	3 minutos
ALTURA DEL CHORRO:	1-5,5 m
POTENCIA:	500W, 220V
CONEXIONES MÁXIMAS:	6 máquinas a 1 anfitrión
DIRECCIÓN DE ROCIADO:	Rociador superior
GARANTÍA:	24 meses

CONTENIDO DEL ARTÍCULO

- X1 Máquina Spark
- X1 Control remoto
- X1 Cable DMX
- X1 Cable de alimentación

CONSEJOS DE SEGURIDAD

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

Por favor, lee detenidamente las Prácticas de Trabajo Seguras para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.

- No utilices este producto para fines distintos a los previstos.
- Asegúrate de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de usar este producto.
- No apliques peso corporal sobre este producto.
- Mantén el polvo fuera del alcance de los niños.
- Si el producto es demasiado pesado, no lo levantes solo.
- Protege tus ojos durante el funcionamiento de la máquina.
- Por favor, no intentes abrir la máquina, desmontarla o depurar ninguna de las piezas instaladas en ella.
- Solo un técnico profesional debe abrir la máquina en caso de electrocución.
- No utilices esta máquina de chispas durante un período prolongado de tiempo. El tiempo máximo de funcionamiento es de 30 minutos.


Garantía Monster

Si deseas devolver un producto en perfecto estado de funcionamiento, ofrecemos una política de devoluciones de 30 días siempre y cuando el artículo esté sin abrir y en condiciones de ser revendido. Todos nuestros productos eléctricos tienen una garantía de 12 meses; cubriremos el costo de mano de obra y repuestos. Nuestra política es intentar reparar el artículo antes de organizar un intercambio o reembolso. Si por alguna razón falta alguna pieza, ponte en contacto con nosotros dentro de los 7 días posteriores a la recepción de tu pedido. Puedes contactar a nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente por correo electrónico o llamada telefónica. Para obtener los términos y condiciones completos, comunícate con nuestro departamento de soporte a través de los detalles en la página "Contáctanos".

GUÍA DE USUARIO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Conecta el cable de alimentación a la toma de corriente. Para hacerlo, una vez insertado en la máquina, gira el cable en sentido horario y deberías escuchar un pequeño clic que indica que el cable está bloqueado en la máquina.



Para sincronizar el control remoto con la máquina, presiona la tecla MENÚ en la pantalla de visualización para pasar a la cuarta página del código. El código que se muestra debería ser "L---". Una vez que se muestre esto, presiona y mantén presionada la tecla "A" del control remoto durante 3 segundos para mostrar el código de verificación de emparejamiento. El código ahora debería cambiar y mostrar "L--H".



Vierte la bebida en el puerto de alimentación. (Por favor, no agregues demasiado o la entrada incorrecta).

A continuación, calienta la temperatura de la máquina. Dependiendo de si la estás usando en interiores o exteriores, la temperatura puede variar. Sin embargo, si la estás usando al aire libre, una vez que la máquina alcance un mínimo de 437 grados, estará lista para funcionar.

Una vez que la máquina se haya calentado a la temperatura óptima, asegúrate de que el área encima y alrededor de la máquina esté despejada y segura para operar. Una vez que esté lista, puedes comenzar a usar la máquina.

CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA ANFITRIÓN


Para la operación del control remoto y la consola DMX, solo necesitarás configurar una máquina anfitrión.

Puedes hacer esto presionando la tecla "DOWN" en la página de la pantalla de visualización para configurarlo como anfitrión. El código que se mostrará para esto será "LN-H".



Una vez hecho esto, puedes conectar tus cables DMX entre las máquinas que deseas utilizar y luego podrás operar hasta 6 máquinas simultáneamente.

Para cancelar la configuración de anfitrión o cambiar el anfitrión a otra máquina, presiona la tecla "DOWN" en el menú de configuración del anfitrión hasta que se muestre el código "L-H". Luego cambia la máquina que deseas que sea el anfitrión para que muestre el código "LN-H".



GUÍA DE USUARIO

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Botón A: Enciende/Apaga la máquina.

Botón B: Genera chispas en la marcha 1 (de 1 metro a 1,5 metros de altura).

Botón C: Genera chispas en la marcha 2 (de 2 metros a 3 metros de altura).

Botón D: Genera chispas en la marcha 3 (de 3 metros a 5 metros de altura).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Después de cada uso, por favor, limpia y limpia la máquina antes del próximo uso. (Nota: No debe quedar ningún material residual en la máquina, si queda polvo sobrante en la máquina, podría causar un bloqueo).

Para eliminar el polvo, retira la red antipolvo y elimina cualquier acumulación de polvo u otro material.

En caso de que la máquina se incendie, apaga el fuego con arena, no con agua.

Mantén la máquina y el polvo fuera del alcance de los niños.

El polvo de la máquina de chispas es un material inflamable, guárdalo en un lugar seguro con buena ventilación y evita posibles fuentes de ignición.

La responsabilidad de Monster Group UK Limited estará limitada únicamente al valor comercial del producto.

SPECIFICHE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie per l'acquisto di questa macchina MonsterShop Spark, il modo perfetto per aggiungere decorazioni extra a qualsiasi evento. Viene fornito con un telecomando, un cavo DMX e una confezione di polvere Spark in modo da poter collegare fino a 6 macchine prima di farle partire a distanza in sicurezza.

Il design compatto e il basso consumo energetico rendono questa una delle macchine più efficienti sul mercato, nonché una delle più comode da conservare e utilizzare.

Si prega di fare riferimento e leggere la Pratica di Lavoro Sicuro per garantire la prevenzione di lesioni o danni a te stesso o alla macchina Spark prima di iniziare.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DIMENSIONI:	22 cm x 18 cm x 26 cm
PESO:	4,8 kg
COLORE:	Nero
TENSIONE DI INGRESSO:	110-220V, 50-60Hz
TEMPO DI PRE-RISCALDAMENTO:	3 minuti
ALTEZZA DEL GETTO:	1-5,5 m
POTENZA:	500W, 220V
CONNESSIONI MASSIME:	6 macchine a 1 host
DIREZIONE DI SPRUZZO:	Spruzzo dall'alto
GARANZIA:	24 mesi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

-X1 Macchina Spark

-X1 Telecomando

-X1 Cavo DMX

-X1 Cavo di alimentazione

Garanzia Monster

Offriamo una politica di restituzione di 30 giorni per tutti i prodotti in perfetto stato di funzionamento, a condizione che l'articolo sia integro e in condizioni di rivendibilità. Inoltre, tutti i nostri prodotti elettrici sono coperti da una garanzia di 12 mesi che copre il costo della manodopera e dei ricambi. La nostra politica è di provare a riparare l'articolo prima di organizzare un cambio o un rimborso. Se per qualsiasi motivo un pezzo è mancante, si prega di contattarci entro 7 giorni dal ricevimento dell'ordine. Il nostro team di assistenza clienti è disponibile via e-mail o telefono per fornire supporto e risolvere qualsiasi problema. Per ulteriori informazioni sui termini e le condizioni, si prega di consultare il nostro sito web.

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

PRATICA DI LAVORO SICURO

Si prega di leggere attentamente la Pratica di Lavoro Sicuro per garantire la prevenzione di lesioni o danni al dispositivo.

- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurarsi di aver letto e compreso appieno il manuale di istruzioni e i consigli sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.
- Non applicare il proprio peso corporeo sulla parte superiore di questo prodotto.
- Tenere la polvere fuori dalla portata dei bambini.
- Se il prodotto è troppo pesante, non sollevarlo da soli.
- Proteggere gli occhi durante l'utilizzo della macchina.
- Si prega di non tentare di aprire la macchina, smontare o risolvere eventuali problemi relativi alle parti installate nella macchina.
- Solo un tecnico specializzato dovrebbe aprire la macchina in caso di elettrocuzione.
- Non utilizzare questa macchina Spark per un periodo prolungato. Il tempo di funzionamento massimo è di 30 minuti.

PREFAZIONE


È vietato spostare e trasportare la macchina mentre è in uso. Durante l'alimentazione, assicurarsi che la macchina sia spenta. Durante l'alimentazione, coprire anche il coperchio per evitare che i rifiuti cadano nell'apertura di alimentazione e causino il blocco della macchina.

Si prega di evitare che qualsiasi oggetto entri nella bocchetta di uscita. Durante l'installazione, fare attenzione affinché la macchina non cada o subisca danni. Prima dell'uso, controllare la bocchetta. Se necessario, pulirla utilizzando il motore in inversione. Tenere la macchina e il circuito asciutti durante giorni di pioggia o neve.

GUIDA DELL'UTENTE

ISTRUZIONI PER L'USO

Collegare il cavo di alimentazione. Per farlo, una volta inserito nella macchina, ruotare il cavo in senso orario e si dovrebbe sentire un piccolo clic che indica che il cavo è bloccato nella macchina.



Per abbinare il telecomando alla macchina, premere il tasto MENU sullo schermo di visualizzazione per passare alla quarta pagina del codice. Il codice visualizzato dovrebbe essere "L---". Una volta visualizzato ciò, premere e tenere premuto il tasto "A" del telecomando per 3 secondi per visualizzare la verifica del codice di abbinamento. Il codice dovrebbe ora cambiare e mostrare "L-H".



Versare la bevanda nell'apertura di alimentazione. (Si prega di non aggiungere troppo o inserire la bevanda sbagliata)

Successivamente, riscaldare la temperatura sulla macchina. A seconda che la si utilizzi al chiuso o all'aperto, la temperatura può variare, ma se si utilizza all'aperto, una volta che la macchina raggiunge almeno 437 gradi, è pronta per l'uso.

Una volta riscaldata alla temperatura ottimale, assicurarsi che l'area sopra e intorno alla macchina sia libera e sicura per l'operazione. Una volta verificato ciò, è possibile iniziare ad utilizzare la macchina.

CONFIGURAZIONE DELLA MACCHINA HOST


Per operare con il telecomando e la console DMX, è sufficiente configurare una macchina host.

È possibile farlo premendo il tasto DOWN sulla pagina di impostazione dello schermo di visualizzazione per impostarlo come host. Il codice visualizzato per questa modalità sarà "LN-H".



Una volta fatto ciò, è possibile collegare i cavi DMX tra le macchine che si desidera utilizzare e quindi è possibile operare fino a 6 macchine contemporaneamente.

Per annullare la configurazione dell'host o cambiare l'host con un'altra macchina, premere il tasto "DOWN" sul display del menu dell'host fino a quando il codice "L--H" viene visualizzato. Quindi cambiare la macchina desiderata per essere l'host affinché visualizzi il codice "LN-H".



GUIDA DELL'UTENTE

ISTRUZIONI PER L'USO

Pulsante A - Accende/Spegne la macchina

Pulsante B - Produce scintille nella modalità 1 (altezza da 1 metro a 1,5 metri)

Pulsante C - Produce scintille nella modalità 2 (altezza da 2 metri a 3 metri)

Pulsante D - Produce scintille nella modalità 3 (altezza da 3 metri a 5 metri)

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Dopo ogni utilizzo, pulire e asciugare la macchina prima del successivo utilizzo. (Nota: Non deve rimanere nessun materiale nella macchina; se rimane polvere residua, potrebbe causare un blocco).

Per rimuovere la polvere, rimuovere la rete antipolvere e pulire eventuali accumuli di polvere o altri materiali.

Nel caso in cui la macchina prenda fuoco, spegnere l'incendio con sabbia, non con acqua.

Tenere la macchina e la polvere fuori dalla portata dei bambini.

La polvere per la macchina Spark è un materiale infiammabile, conservarla in un luogo sicuro con buona ventilazione e evitare possibili fonti di accensione.

La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al valore commerciale del prodotto solamente.

SPECIFICATIE

PRODUCTBESCHRIJVING

Dank u voor de aanschaf van de MonsterShop Spark Machine, de perfecte manier om extra decoratie toe te voegen aan elk evenement. Deze machine wordt geleverd met een afstandsbediening, een DMX-kabel en een zakje Spark Powder, zodat u tot 6 machines kunt aansluiten voordat u ze op afstand kunt activeren vanaf een veilige afstand. Het compacte ontwerp en het lage energieverbruik maken dit een van de meest efficiënte machines op de markt, evenals een van de meest handige om op te bergen en te gebruiken.

Raadpleeg en lees de veilige werkpraktijken om letsel of schade aan uzelf of de Spark Machine te voorkomen voordat u begint.

PRODUCTSPECIFICATIES

AFMETINGEN:	22 cm x 18 cm x 26 cm
GEWICHT:	4,8 kg
KLEUR:	Zwart
INGANGSSPANNING:	110-220V, 50-60Hz
OPWARMINGSTIJD:	3 minuten
STRAALHOOGTE:	1-5,5 m
VERMOGEN:	500W, 220V
MAXIMALE AANSLUITINGEN:	6 machines op 1 host
SPIUTRICHTING:	Bovenspuit
GARANTIE:	24 maanden

INHOUD VAN HET ITEM

- X1 Spark Machine
- X1 Afstandsbediening
- X1 DMX-kabel
- X1 Voedingskabel

Monster Garantie

Indien je een product wenst te retourneren in perfect werkende staat, bieden wij een retourbeleid van 30 dagen, mits het artikel ongeopend is en zich in verkoopbare staat bevindt. Op al onze elektrische producten geldt een garantie van 12 maanden; wij dekken de kosten van arbeid en onderdelen. Ons beleid is om te proberen het artikel te repareren voordat we een ruiling of terugbetaling regelen. Indien om welke reden dan ook een onderdeel ontbreekt, neem dan binnen 7 dagen na ontvangst van je bestelling contact met ons op. Je kunt contact opnemen met onze vriendelijke en behulpzame klantenservice via e-mail of telefoon. Voor de volledige algemene voorwaarden neem je contact op met onze ondersteuningsafdeling via de gegevens op de Contactpagina.

VEILIGHEIDSADVIES

VEILIGE WERKWIJZE

Lees de Safe Working Practice zorgvuldig door om letsel aan de machine of schade te voorkomen.

- Gebruik dit product alleen voor het beoogde doel en niet voor andere doeleinden.
- Zorg ervoor dat u de instructiehandleiding en veiligheidsinstructies volledig hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.
- Plaats geen lichaamsgewicht op dit product.
- Houd het poeder buiten het bereik van kinderen.
- Als het product te zwaar is, til het dan niet alleen op.
- Bescherm je ogen tijdens het gebruik van de machine.
- Probeer de machine niet te openen, demonteren of onderdelen aan te passen.
- Alleen een professionele monteur mag de machine openen. In geval van elektrocutie.
- Gebruik deze spark machine niet gedurende een langere periode. De maximale bedri-

VOORWOORD


Het is verboden om de machine te verplaatsen en te dragen terwijl deze in gebruik is. Zorg ervoor dat de machine is uitgeschakeld tijdens het vullen. Dek ook de opening af tijdens het vullen om te voorkomen dat afval in de voederpoort valt en de machine vastloopt.

Voorkom dat er iets in de uitlaatmond komt. Voorkom dat de machine valt of beschadigd raakt tijdens de installatie. Controleer de mondstukken voor gebruik. Indien aanwezig, reinig ze dan met behulp van de omgekeerde werking. Houd de machine en het circuit droog op regenachtige of besneeuwde dagen.


GEBRUIKSAANWIJZING

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact. Draai het snoer nadat het in de machine is gestoken met de klok mee en je hoort een klein klinkgeluid, wat betekent dat het snoer vergrendeld is in de machine.



Om de afstandsbediening te koppelen aan de machine, druk op de MENU-knop op het display om naar de vierde pagina van de code te gaan. De code die wordt weergegeven, moet "L---" zijn. Zodra dit wordt weergegeven, houdt u de knop "A" op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt om de Pair Code-controle weer te geven. De code moet nu veranderen en "L-H" weergeven.



Giet de drank in de voederpoort. (Voeg alstublieft niet te veel toe of de verkeerde ingang)

Verwarm vervolgens de temperatuur van de machine. Afhankelijk van of u deze binnen of buiten gebruikt, hangt de temperatuur af. Als u de machine buiten gebruikt, is deze operationeel zodra de machine een minimumtemperatuur van 437 graden bereikt.

Zorg er zodra de machine op de optimale temperatuur is dat het gebied boven en rondom de machine vrij en veilig is om te bedienen. Zodra dit het geval is, kunt u de machine gaan gebruiken.

HET OPZETTEN VAN DE HOSTMACHINE

Voor bediening via afstandsbediening en DMX-console moet je alleen een hostmachine in te stellen.

Dit kun je doen door op de pagina "DOWN" op het displayscherm te drukken voor "Set it to host". De code die hiervoor wordt weergegeven, is "LN-H".



Nadat je dit hebt gedaan, kun je je DMX-kabels aansluiten tussen de machines die je wilt gebruiken, en vervolgens kun je tot 6 machines tegelijk bedienen.

Om de hostinstelling te annuleren of de host te wijzigen naar een andere machine, druk je op de "DOWN"-toets op het hostmenu-display totdat de code "L-H" wordt weergegeven. Wijzig vervolgens de machine die je als host wilt gebruiken, zodat de code "LN-H" wordt weergegeven.



GEBRUIKSAANWIJZING

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Knop A - Schakelt de machine aan/uit

Knop B - Produceert vonken in versnelling 1 (1 meter tot 1,5 meter hoog)

Knop C - Produceert vonken in versnelling 2 (2 meter tot 3 meter hoog)

Knop D - Produceert vonken in versnelling 3 (3 meter tot 5 meter hoog)

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Na elk gebruik dien je de machine schoon te maken en af te vegen voordat je deze weer gebruikt. (Opmerking: Er mag geen resterend materiaal in de machine achterblijven. Als er achtergebleven poeder in de machine zit, kan dit tot verstopping leiden.)

Om stof te verwijderen, verwijder je het stofwerende net en maak je eventuele ophoping van stof of ander materiaal schoon.

In geval van brand van de machine, blus de brand met zand, niet met water.

Houd machine en poeder buiten het bereik van kinderen.

Spark Machine-poeder is brandbaar materiaal, bewaar het op een veilige plaats met goede ventilatie en vermijd mogelijke ontstekingsbronnen.

De aansprakelijkheid van Monster Group UK Limited is beperkt tot de commerciële waarde van het product zelf.

SPECIFIKATIONER

PRODUKTBESKRIVNING

Tack för att du har köpt MonsterShop Spark Machine, den perfekta lösningen för att lägga till extra dekoration på vilket evenemang som helst. Den levereras med en fjärrkontroll, DMX-kabel och en påse med gnistpulver, så att du kan ansluta upp till 6 maskiner och avfyra dem på distans från en säker plats.

Den kompakta designen och den låga energiförbrukningen gör denna maskin till en av de mest effektiva på marknaden, samtidigt som den är bekväm att lagra och använda. Läs noggrant igenom och följ säkerhetsanvisningarna för att undvika skador på dig själv eller Spark Machine innan du börjar använda den.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MÅTT:	22 cm x 18 cm x 26 cm
VIKT:	4,8 kg
FÄRG:	Svart
INGÅNGSSPÄNNING:	110-220V, 50-60Hz
UPPVÄRMNINGSTID:	3 minuter
STRÅLHÖJD:	1-5,5 meter
EFFEKT:	500W, 220V
MAXIMALA ANSLUTNINGAR:	6 maskiner till 1 värd
SPRUTRIKTNING:	Topp-spray
GARANTI:	24 månader

VARUKORG

-X1	Spark Machine
-X1	Fjärrkontroll
-X1	DMX-kabel
-X1	St strömkabel

Monster Guarantee

Vi erbjuder en returpolicy på 30 dagar om du önskar returnera en produkt i perfekt fungerande skick, under förutsättning att produkten är oöppnad och i återförsäljningsbart skick. Samtliga våra elektriska produkter omfattas av en 12 månaders garanti där vi täcker kostnaden för arbete och reservdelar. Vår policy är att försöka reparera produkten innan vi ordnar en utbyte eller återbetalning. Om det av någon anledning saknas en del, vänligen kontakta oss inom 7 dagar efter att du mottagit din beställning. Du kan kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam via e-post eller telefon. För fullständiga villkor och bestämmelser, kontakta vår supportavdelning via detaljerna på vår kontaktsida.

SÄKERHETSREKOMMENDATIONER

SÄKER ARBETSPRAKTIK

Vänligen läs igenom säkerhetsrekommendationerna för att undvika skador på enheten.

- Använd inte denna produkt för något annat än dess avsedda ändamål.
- Se till att du har läst och fullständigt förstått bruksanvisningen och säkerhetsrekommendationerna innan du använder denna produkt.
- Applicera inte kroppsvikt ovanpå denna produkt.
- Håll pulvret utom räckhåll för barn.
- Om produkten är för tung, lyft den inte ensam.
- Skydda dina ögon under användningen av maskinen.
- Försök inte öppna maskinen, demontera eller felsöka några delar som är installerade i maskinen.
- Endast en professionell reparatör bör öppna maskinen. Vid risk för elektriska stötar.
- Använd inte denna sparkmaskin under en längre tid. Den maximala driftstiden är 30 minuter.

FÖRORD


Det är förbjudet att flytta och bära maskinen under användning. Vid påfyllning, se till att maskinen är avstängd. Vid påfyllning, täck även locket för att undvika att avfall faller ner i påfyllningsporten och orsakar stopp i maskinen.

Se till att ingenting kommer in i utloppsventilen. Förhindra att maskinen faller eller skadas under installationen. Kontrollera utloppsventilen innan användning. Om den är igentäppt, rengör den genom att använda omvänd luftström. Håll maskinen och kretsen torr under regniga eller snöiga dagar.

BRUKSANVISNING

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten:



Anslut strömkabeln. För att göra detta, sätt in kabeln i maskinen och vrid den medsols. Du bör höra ett litet klickljud, vilket indikerar att kabeln är låst i maskinen.

Para ihop fjärrkontrollen med maskinen. Tryck på "MENU"-knappen på displayen för att komma till den fjärde sidan i koden. Koderna som visas bör vara "L---". När detta visas, håll ned fjärrkontrollens "A"-knapp i 3 sekunder för att visa "Pair Code check". Koderna bör nu ändras till "L--H".



Håll drycken i påfyllningsporten. (Var noga med att inte hälla i för mycket eller i fel ingång.)

Värm upp temperaturen på maskinen. Beroende på om du använder den inomhus eller utomhus kommer temperaturen att variera. Om du använder den utomhus är den användbar när maskinen når minst 437 grader.

När maskinen har nått optimal temperatur, se till att området ovanför och runt omkring maskinen är klart och säkert att använda. När det är säkert kan du börja använda maskinen.

INSTÄLLNING AV VÄRDENHETEN

För fjärrkontroll och DMX-konsolstyrning behöver du bara ställa in en värd.

Du kan göra detta genom att trycka på "DOWN"-knappen på displayen för att komma till sidan för inställning av värdenheten. Koderna som visas för detta kommer att vara "LN-H".



När detta är klart kan du ansluta dina DMX-kablar mellan de maskiner du vill använda och sedan kan du styra upp till 6 maskiner samtidigt.

För att avbryta inställningen av värdenheten eller ändra värdmaskin trycker du på "DOWN"-knappen på menyn för värdenheten tills koderna "L--H" visas. Andra sedan maskinen du vill använda som värd för att visa koderna "LN-H".



BRUKSANVISNING

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

Knapp A - Slår på/av maskinen.

Knapp B - Utlöser gnistor i växel 1 (1 meter till 1,5 meter höjd).

Knapp C - Utlöser gnistor i växel 2 (2 meter till 3 meter höjd).

Knapp D - Utlöser gnistor i växel 3 (3 meter till 5 meter höjd).

UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

Efter varje användning, rengör och torka av maskinen innan nästa användning. (Observera: Ingen resterande material bör lämnas kvar i maskinen, om det finns kvarvarande pulver kan det orsaka stopp i maskinen.)

För att ta bort damm, ta bort dammskyddsnätet och rengör eventuell ansamling av damm eller annat material.

Om maskinen börjar brinna, släck elden med sand, inte vatten.

Håll maskinen och pulvret utom räckhåll för barn.

Sparkmaskinpulver är en brandfarlig produkt, förvara det på en säker plats med god ventilation och undvik potentiella tändkällor.

Monster Group UK Limiteds ansvar kommer att vara begränsat till endast den kommersiella värdet av produkten.

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

SALES

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888
EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Voor informatie over dit apparaat of andere producten van onze Monster-divisies kunt u contact opnemen met onze verkoop afdeling. siguientes detalles.

VERKOOP

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

Voor vragen over dit apparaat, garantie, retourzendingen of het melden van fouten kunt u contact opnemen met de klanten support. detalles.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

VERKAUFSABTEILUNG

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für fragen über dieses gerät, die garantie, rückgaben oder bei störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888
EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

För information om denna enhet eller andra produkter från våra Monster-divisioner vänligen kontakta vårt hjälpsamma säljteam. onze verkoop afdeling. siguientes detalles.

SALES

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

Kontakta vår kundsupport för frågor om denna enhet, garanti, retur eller felrapportering.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,
Sheriff Hutton Industrial Estate,
Sheriff Hutton, York, YO60 6PG

www.monstershop.co.uk



 **Try Monster. Buy Monster. Be Monster.** 