



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

50L Βιομηχανική Σκούπα

Αυτός ο οδηγός παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες για τη συναρμολόγηση, λειτουργία και συντήρηση της βιομηχανικής σκούπας MAXBLAST 50L.

Πληροφορίες Προϊόντος

50L Βιομηχανική Σκούπα



Περιγραφή

Η MAXBLAST 50L Βιομηχανική Σκούπα είναι κατασκευασμένη για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού σε αποθήκες, εργαστήρια και εμπορικούς χώρους. Με κινητήρα 1400W, διαχειρίζεται αποτελεσματικά τόσο υγρά όσο και στερεά υλικά.

Διαθέτει τέσσερα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο βουρτσών δαπέδου, ενός ακροφυσίου με τρίχες και ενός εργαλείου για σχισμές, καθιστώντας την κατάλληλη για μια ευρεία γκάμα επιφανειών. Το διπλό σύστημα φιλτραρίσματος εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση και καθαρότερη έξοδο αέρα.

Ένα ανθεκτικό τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητα 50 λίτρων και ομαλές ρόδες καθιστούν εύκολη τη χρήση, το άδειασμα και την κίνηση—ιδανική για να διατηρείτε μεγάλες περιοχές καθαρές με ελάχιστη προσπάθεια.

Προδιαγραφές προϊόντος

Τεχνικές Πληροφορίες

Τάση	230 / 50 Hz
Ισχύς	1400 W
Αμπεράζ	10 A
Ροή Αέρα	45 L/S
Επίπεδο Θορύβου	80 dB



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

50L Βιομηχανική Σκούπα

Φίλτρο

Υφασμάτινο και Φίλτρο HEPA

Διαστάσεις

50,5 x 45 x 86,5 εκ.

Βάρος

15Kg

Χωρητικότητα

50 Λ

Κωδικός Αποθέματος

10680

Χαρακτηριστικά Προϊόντος



1. Εξάρτημα Σκούπας
2. Βάση
3. Τύμπανο από Ανοξείδωτο Ατσάλι
4. Σωλήνας Σκούπας
5. Λαβή
6. Διακόπτης Ισχύος
7. Σωλήνας Αποστράγγισης
8. Ρόδα

Συμβουλές Ασφαλείας

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας για να διασφαλίσετε την πρόληψη τραυματισμών ή ζημιών στη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή εάν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βεβαιωθείτε ότι το φως ρεύματος έχει αφαιρεθεί από την πρίζα. Αυτό θα αποτρέψει ζημιές στη συσκευή από υπερτάσεις ρεύματος.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη εάν το καλώδιο ρεύματος ή τα καλώδια έρθουν σε επαφή με νερό.
- Καθαρίστε αυτό το προϊόν μετά τη χρήση και αποσυνδέστε τη συσκευή από τον τοίχο κατά τον καθαρισμό.
- Μην υπερφορτώνετε τη μηχανή.
- Εάν είναι κατεστραμμένη, μην λειτουργείτε τη μηχανή.
- Μην ρίχνετε νερό στο ηλεκτρικό περίβλημα ή κοντά στους αεραγωγούς.
- Πρέπει να φοριούνται κατάλληλα ρούχα κατά τη λειτουργία αυτής της μηχανής.
- Διατηρήστε καθαρό για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής. Μην φράζετε το στόμιο εισόδου αέρα.
- Μην λειτουργείτε κοντά σε εύφλεκτες και εκρηκτικές περιοχές/αντικείμενα.
- Μην σκουπίζετε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην αναποδογυρίζετε τη μηχανή.
- Κατά την επισκευή, αφαιρέστε το φως από την παροχή ρεύματος.
- Κρατήστε μακριά από έντονο ηλιακό φως και υψηλές θερμοκρασίες.
- Για καθαρισμό, μην ρίχνετε νερό πάνω της. Σκουπίστε και στεγνώστε με ένα πανί.



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

50L Βιομηχανική Σκούπα

Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

Παρακαλούμε διαβάστε τον παρακάτω οδηγό εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη με τη συσκευή σας. Οι πληροφορίες καλύπτουν και επιλύουν την πλειονότητα των συχνών ερωτήσεων.

E: Η ηλεκτρική σκούπα έχει χάσει την απορροφητική της ικανότητα.

A: Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι άδεια, το φίλτρο είναι καθαρό και δεν υπάρχουν εμπλοκές στον σωλήνα/εξάρτημα.

E: Λείπουν μέρη από την παραγγελία μου.

A: Εάν φαίνεται να λείπει κάποιο μέρος από το πακέτο σας, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας εντός 7 ημερών από την παραλαβή.

E: Η βιομηχανική μου ηλεκτρική σκούπα δεν ξεκινά.

A: Ελέγξτε ότι το φις είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος και ότι ο κάδος είναι άδειος. Ελέγξτε την ασφάλεια στο φις. Όταν ελέγχετε την ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη από την κεντρική παροχή. Εάν εξακολουθεί να μην ξεκινά, απλώς καλέστε ή στείλτε email στην Ομάδα Υποστήριξής μας. Θα σας καθοδηγήσουν για τα προβλήματα ή θα κανονίσουν ημερομηνία και ώρα για να συλλέξουμε το προϊόν και να το επισκευάσουμε με την εγγύηση 12 μηνών.

E: Το εξάρτημα του σωλήνα μου δεν λειτουργεί σωστά.

A: Πιθανότατα πρόκειται για σπασμένο ιμάντα. Για να τον αντικαταστήσετε, ξεβιδώστε την πλάκα κάλυψης πίσω από τη βούρτσα της ηλεκτρικής σας σκούπας και δείτε την κατάσταση του ιμάντα. Εάν φαίνεται κατεστραμμένος, απλώς τοποθετήστε το ένα άκρο στον άξονα κίνησης και το άλλο στις αυλακώσεις της βούρτσας. Τοποθετήστε ξανά τη βούρτσα και γυρίστε την μερικές φορές για να ελέγξετε αν την έχετε αντικαταστήσει σωστά.

Μέρη

Φίλτρο HEPA	1 κομμάτι(α)	Σακούλα σκόνης	1 κομμάτι(α)
Φίλτρο Υφάσματος	1 κομμάτι(α)	Εξάρτημα για Υγρό Δάπεδο	1
Εξάρτημα με τρίχες	1	Εξάρτημα ακροφυσίου για σχισμές	1
Εξάρτημα για στεγνό δάπεδο	1		



Οδηγίες Λειτουργίας

1. Βήμα Ένα

Εισάγετε τον σύνδεσμο του σωλήνα στο στόμιο εισόδου αέρα. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι ασφαλώς στερεωμένος.

2. Βήμα Δύο

Ελέγξτε ότι το διπλό φίλτρο είναι στη θέση του για στεγνό καθάρισμα. Αν κάνετε υγρό καθάρισμα, αφαιρέστε τα πάντα από το τύμπανο. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος ακριβώς στο πίσω μέρος του τυμπάνου κατά τη χρήση. Αν επιθυμείτε, πριν από το στεγνό καθάρισμα, μπορείτε να προσθέσετε τη σακούλα σκόνης.

3. Βήμα Τρία




Wet Floor Nozzle

For carpet and hard flooring.



Bristle

For windows and tables.



Crevice Nozzle

For tight corners and crevices.

Συνδέστε το επιθυμητό ακροφύσιο της ηλεκτρικής σκούπας.

4. Βήμα Τέσσερα

Ανοίξτε τον διακόπτη στην πρίζα και πατήστε το κουμπί 'On' για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



Φροντίδα Καθαρισμού

1. Καθαρισμός Τυμπάνου

Αν έχετε παρατηρήσει ότι η απορρόφηση έχει μειωθεί, το τύμπανο είναι γεμάτο.

Για να το αδειάσετε:

1. Πρώτα πρέπει να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος.
2. Ξεσφίξτε το κουμπί κλειδώματος και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου και καθαρίστε τη σκόνη από το τύμπανο.
4. Όταν αδειάσει, τοποθετήστε τη καθαρή σακούλα φίλτρου και κλειδώστε το επάνω κάλυμμα στη θέση του.

2. Καθαρισμός Διπλού Φίλτρου



HEPA Filter

Cloth Filter

Dust Bag

Το Φίλτρο Υφάσματος και το Φίλτρο HEPA πρέπει να πλένονται με ζεστό νερό. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε.

Αφαιρέστε το φίλτρο πριν από τον καθαρισμό και αφήστε το να στεγνώσει πριν το επανατοποθετήσετε.

Σημείωση: Η Σακούλα σκόνης δεν πρέπει να πλένεται, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι πλένετε το Διπλό Φίλτρο, όχι τη Σακούλα σκόνης.



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

50L Βιομηχανική Σκούπα