



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

30L Βιομηχανική Σκούπα

Αυτός ο οδηγός παρέχει βήμα προς βήμα οδηγίες για τη συναρμολόγηση, λειτουργία και συντήρηση της MAXBLAST 30L Βιομηχανικής Σκούπας.

Πληροφορίες Προϊόντος

30L Βιομηχανική Σκούπα



Περιγραφή

Η MAXBLAST 30L Βιομηχανική Σκούπα είναι κατασκευασμένη για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού σε αποθήκες, εργαστήρια και εμπορικούς χώρους. Με κινητήρα 1400W, διαχειρίζεται αποτελεσματικά τόσο υγρά όσο και ξηρά υλικά.

Διατίθεται με τέσσερα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο βουρτσών δαπέδου, ενός ακροφυσίου με τρίχες και ενός εργαλείου σχισμών, καθιστώντας την κατάλληλη για ένα ευρύ φάσμα επιφανειών. Το διπλό σύστημα φιλτραρίσματος εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση και καθαρότερη έξοδο αέρα.

Ένα ανθεκτικό τύμπανο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρητικότητα 30 λίτρων και ομαλές ρόδες καθιστούν εύκολη τη χρήση, το άδειασμα και την κίνηση—ιδανική για να διατηρείτε μεγάλες περιοχές καθαρές με ελάχιστη προσπάθεια.

Προδιαγραφές προϊόντος

Τεχνικές Πληροφορίες

Τάση	230 / 50 Hz
Ισχύς	1400 W
Αμπεράζ	10 A
Επίπεδο Θορύβου	80 dB
Φίλτρο	Υφασμάτινο και Φίλτρο HEPA



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

30L Βιομηχανική Σκούπα

Κωδικός Αποθέματος

10681

Διαστάσεις

36 x 35.7 x 66 εκ.

Βάρος

9Kg

Χωρητικότητα

30L

Χαρακτηριστικά Προϊόντος



1. Εξάρτημα Σκούπας
2. Βάση
3. Κύλινδρος από Ανοξείδωτο Ατσάλι
4. Σωλήνας Σκούπας
5. Λαβή
6. Διακόπτης Ισχύος
7. Σωλήνας Αποστράγγισης
8. Τροχός

Μέρη

Φίλτρο HEPA	1	Σακούλα σκόνης	1
Φίλτρο Υφάσματος	1	Εξάρτημα Υγρού Δαπέδου	1
Εξάρτημα με τρίχες	1	Εξάρτημα ακροφυσίου για σχισμές (Crevice Nozzle Attachment)	1
Εξάρτημα για στεγνό δάπεδο	1		



Οδηγίες Λειτουργίας

1. Βήμα Ένα

Εισάγετε τον σύνδεσμο του σωλήνα στο στόμιο εισόδου αέρα. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι ασφαλώς στερεωμένος.

2. Βήμα Δύο

Ελέγξτε ότι το διπλό φίλτρο είναι στη θέση του για στεγνή αναρρόφηση. Αν κάνετε υγρή αναρρόφηση, αφαιρέστε τα πάντα από το τύμπανο. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος ακριβώς στο πίσω μέρος του τυμπάνου όταν το χρησιμοποιείτε. Αν επιθυμείτε, πριν από τη στεγνή αναρρόφηση, μπορείτε να προσθέσετε τη σακούλα σκόνης.

3. Βήμα Τρία



Wet Floor Nozzle
For carpet and hard flooring.



Bristle
For windows and tables.



Crevice Nozzle
For tight corners and crevices.



Blowing Pipe
For blowing dust away from corners.

Συνδέστε το επιθυμητό ακροφύσιο της ηλεκτρικής σκούπας.

4. Βήμα Τέσσερα

Ανοίξτε τον διακόπτη στην πρίζα και πατήστε το κουμπί 'On' για να ενεργοποιήσετε.



Φροντίδα Καθαρισμού

1. Καθαρισμός Τυμπάνου

Αν έχετε παρατηρήσει ότι η απορρόφηση έχει μειωθεί, το τύμπανο είναι γεμάτο. Για να το αδειάσετε:

1. Πρώτα πρέπει να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος.
2. Ξεβιδώστε το κουμπί κλειδώματος και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα.
3. Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου και καθαρίστε τη σκόνη από το τύμπανο.
4. Όταν είναι άδειο, τοποθετήστε τη καθαρή σακούλα φίλτρου και κλειδώστε το επάνω κάλυμμα στη θέση του.

2. Καθαρισμός Διπλού Φίλτρου



Τα Φίλτρο Υφάσματος και Φίλτρο HEPA πρέπει να πλυθούν με ζεστό νερό. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε.

Αφαιρέστε το φίλτρο πριν από τον καθαρισμό και αφήστε το να στεγνώσει πριν το επανατοποθετήσετε.

Σημείωση: Η Σακούλα σκόνης δεν πρέπει να πλυθεί, παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι πλένετε το Διπλό Φίλτρο, όχι τη Σακούλα σκόνης.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων

Παρακαλώ διαβάστε τον οδηγό παρακάτω αν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη με τη συσκευή σας. Οι πληροφορίες καλύπτουν και επιλύουν την πλειονότητα των συχνών ερωτήσεων.

Ε: Η ηλεκτρική σκούπα έχει χάσει την απορροφητική της ικανότητα.

Α: Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι άδεια, το φίλτρο είναι καθαρό και δεν υπάρχουν εμπλοκές στον σωλήνα/εξάρτημα.

Ε: Λείπουν μέρη από την παραγγελία μου.

Α: Αν φαίνεται να λείπει κάποιο μέρος από το πακέτο σας, επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης Πελατών μας εντός 7 ημερών από την παραλαβή. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας.

Ε: Η βιομηχανική μου ηλεκτρική σκούπα δεν ξεκινά.

Α: Ελέγξτε αν το φις είναι συνδεδεμένο σε παροχή ρεύματος και αν το τύμπανο είναι άδειο. Ελέγξτε την ασφάλεια στο φις. Όταν ελέγχετε την ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη από το κεντρικό ρεύμα. Αν ακόμα δεν ξεκινά, απλά καλέστε ή στείλτε email στην Ομάδα Υποστήριξής μας. Θα σας καθοδηγήσουν για την επίλυση των προβλημάτων ή θα κανονίσουν ημερομηνία και ώρα για να συλλέξουμε το προϊόν και να το επισκευάσουμε με την 12μηνιαία εγγύησή μας.

Ε: Το εξάρτημα του σωλήνα μου δεν λειτουργεί σωστά.

Α: Πιθανότατα πρόκειται για σπασμένο ιμάντα. Για να τον αντικαταστήσετε, ξεβιδώστε την πλάκα κάλυψης πίσω από τη βούρτσα της ηλεκτρικής σκούπας και δείτε την κατάσταση του ιμάντα. Αν φαίνεται κατεστραμμένος, απλά τοποθετήστε το ένα άκρο στον άξονα κίνησης και το άλλο στις αυλακώσεις της βούρτσας. Τοποθετήστε ξανά τη βούρτσα και γυρίστε την μερικές φορές για να ελέγξετε αν την έχετε αντικαταστήσει σωστά.



Οδηγίες από Monster Shop (UK)

30L Βιομηχανική Σκούπα