


Um StepAlong de Monstershop



Balcão de Loja LED C900-1200

204107/204108/204109/204116/204117/204118

Visão Geral da Unidade

O balcão de retalho C é uma unidade versátil que oferece tanto opções extensas de exibição quanto armazenamento seguro. A seção superior inclui duas prateleiras com frente de vidro, completas com iluminação LED para criar uma exibição atraente e iluminada para produtos. Abaixo da área de exibição, o armazenamento oculto oferece amplo espaço para suprimentos ou estoque, protegido por portas trancáveis para maior segurança. Com seu acabamento em laminado durável, este balcão garante durabilidade de longa duração e fácil manutenção. Disponível em preto, branco e bordo, é a solução perfeita para retalhistas que procuram equilibrar a apresentação elegante de produtos com armazenamento funcional.

Conselhos de Segurança



- Por favor, leia atentamente as Práticas de Trabalho Seguro para garantir a prevenção de lesões ou danos ao dispositivo.
- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.



- Se colocar a unidade em piso irregular, use métodos de nivelamento apropriados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesão.
- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Certifique-se de que as crianças não sobem ou brincam na unidade para evitar acidentes ou lesões.
- Inspeccione regularmente para qualquer desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.
- Pode haver detritos e/ou serradura nos furos pré-perfurados. Remova-os antes de começar a montagem. Use luvas para removê-los.
- Tenha cuidado ao manusear itens nas prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da sua capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Sempre certifique-se de que a unidade está devidamente ligada a uma tomada elétrica adequada com a voltagem correta, conforme indicado nas especificações.



- Não permita que a faixa de luz LED entre em contato com água ou humidade para evitar riscos elétricos.
- Inspeção regularmente a faixa de LED e os cabos de alimentação para desgaste ou danos. Se notar algum dano, desconecte imediatamente a fonte de alimentação e procure assistência profissional para reparos.
- Nunca tente modificar ou alterar os componentes elétricos ou a fiação do sistema de luz LED.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada antes de realizar qualquer manutenção, limpeza ou ajuste das luzes LED.
- Recomendamos desligar as luzes LED no final de cada dia de trabalho para garantir eficiência energética e prolongar a vida útil das luzes.
- Certifique-se de que há ventilação adequada ao redor das luzes LED para evitar sobreaquecimento, especialmente se a unidade estiver em uso constante.
- Evite cobrir ou obstruir as luzes LED para evitar sobreaquecimento, o que pode encurtar a sua vida útil ou causar danos.
- Não instale a unidade perto de fontes de calor, como radiadores, pois o calor excessivo pode afetar a longevidade da faixa de LED.



- Mantenha os cabos de alimentação e a iluminação exposta fora do alcance de crianças e animais para evitar danos ou lesões acidentais.

Peças

1 - Prateleira Central

1 Peça(s)



2 - Painel Frontal

1 Peça(s)



3 - Prateleira Inferior

1 Peça(s)



4 - Placa de Chute com Passagem de Cabos

1 Peça(s)



5 - Placa de Chute

1 Peça(s)



6 - Painel Lateral

1 Peça(s)



7 - Painel de Vidro Frontal

1 Peça(s)



8 - Barra de Montagem de Vidro

1 Peça(s)



9 - Vidro do Balcão

1 Peça(s)



10 - Balcão com LED Integrado

1 Peça(s)



11 - Painel Lateral

1 Peça(s)



12 - Prateleira de Vidro

1 Peça(s)



13 - Porta com Fecho

1 Peça(s)



14 - Porta

1 Peça(s)



A - Parafuso de Conexão

14 Peça(s)



B - Fecho de Came

14 Peça(s)



C - Fecho da Porta

1 Peça(s)



D - Parafuso de Cabeça Phillips

4 Peça(s)



E - Adaptador de Energia

1 Peça(s)



F - Cabo de Extensão LED

1 Peça(s)



Tira de Cobertura de Fenda
3 Peça(s)






Suporte de Prateleira de Vidro
4 Peça(s)




Passos (25)

1.







2.




3.




4.




5.








6.




7.




8.




9.









10.




11.




12.





13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.








20.




21.



22.



23.



24. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, pois podem danificar as superfícies de laminado ou vidro.
- Limpe as prateleiras de vidro com produtos de limpeza de vidro adequados para manter a visibilidade e evitar manchas.

25. Resolução de Problemas

• O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?

Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente amigável e prestável dentro de 7 dias após a receção.

- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**

