



DJ Disco Booth

210476

INSTRUCTION MANUAL

www.monstershop.co.uk



SPECIFICATION

PRODUCT DESCRIPTION

This ultimate mobile disco DJ Booth is the one to have if you are looking to give your mobile disco the versatility to create a one-of-a-kind setup at any event.

This Booth system comes with both white and black Lycra cover options for ultimate flexibility. With two sets of white Lycra for convenience, you'll always have the option to light up your DJ booth with lighting effects of your choice. Other features of this innovative stand system include an integral support for the vented metal equipment shelf which comes in two sections for portability and adjustable feet.

A free carry bag is also included for easy transportation to-and-from gigs.

PRODUCT SPECIFICS

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| DIMENSIONS: | 104.2cm (L) x 113cm (H) x 54.6cm (D) |
| WEIGHT: | 16 kg |
| MAX LOAD: | 35 kg |


ITEM CONTENTS

- 1 x DJ Booth Frame
- 1 x Shelf
- 1 x Carry Storage Bag
- 1 x Fixing Kit
- 2 x White Lycra Cover
- 1 x Black Lycra Cover

SPECIFICATION

PRODUCT FEATURES

- A. Front Panels
- B. Lycra Cover
- C. Shelf
- D. Adjustable Feet



Monster Group UK Limited's liability will be limited to the commercial value of the product only.

SAFETY ADVICE

SAFE WORKING PRACTICE

Please read through the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

- Do not use this product for anything other than its intended purpose.
- Ensure you have read and fully understood the instruction manual and safety advice before using this product.
- Always use proper manual handling techniques when you are moving the DJ Booth.
- If using the DJ Booth outdoors, always use protective covers on all electrical equipment.
- Do not setup and use the DJ Booth in damp or wet areas, such as adjacent to a pool.
- To avoid tripping hazards, always run loose cables along the framework of the DJ Booth and tape down any cables that run across flooring.
- If using the DJ Booth outdoors, we recommend the use of an RCD.
- Do not sit or stand on the DJ Booth.
- Check all electrical equipment for damage before use.
- We recommend the use of ear protectors when using the DJ booth.

USER GUIDE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unfold the frame by unfolding the two side panels.
2. Insert the frame locking bolt through the hole in the centre of the frame (see diagram 1)
3. Place the shelf into the frame and secure using the four bolts.
4. Attach the Lycra set using the Velcro fasteners.

Diagram 1



MAINTENANCE

- To clean the DJ Booth stand, use a soft cloth, warm water, and mild detergent to wipe down the stand. Ensure the stand is immediately dried after to prevent rust. Use mild detergent and a soft cloth in case of stubborn stains.

TROUBLESHOOTING

RESOLUTION GUIDE

WHAT DO I DO IF THERE ARE MISSING PARTS FROM MY ORDER?

If there appears to be any part missing from your order, contact our friendly and helpful Customer Support Team within 7 days of receipt.

WHAT DO I DO IF THE SHELF WON'T ATTACH TO THE BOOTH?

First, check the assembly instructions and ensure you have followed them. If that fails to resolve the problem, contact our friendly and helpful Customer Support Team.

WHAT DO I DO IF DJ BOOTH IS UNSTABLE ONCE ASSEMBLED?

The DJ Booth has adjustable feet to help placement on uneven surfaces. If the Booth is unstable adjust the feet by twisting them to raise or lower the feet.

**FOR ALL OTHER ISSUES, PLEASE CONTACT OUR
CUSTOMER SUPPORT TEAM.**

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette cabine de DJ mobile sera parfaite pour créer une disco mobile polyvalente et unique pour tout type d'événement.

Cette cabine comprend une housse en Lycra blanche et une noire à utiliser selon vos envies. Grâce aux deux ensembles en Lycra blanc, vous serez en mesure d'éclairer votre cabine de DJ avec les effets lumineux de votre choix. Cette cabine innovante comprend également un support intégral en métal ventilé pour l'étagère d'équipement, composée de deux sections pratiques ainsi que des pieds réglables.

Un sac de rangement gratuit est également inclus pour faciliter le transport vers vos événements.

DÉTAILS DU PRODUIT

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| DIMENSIONS: | 104.2cm (L) x 113cm (H) x 54.6cm (D) |
| POIDS: | 16 kg |
| CHARGE MAX: | 35 kg |


LISTE DES PIÈCES

- 1 x Cadre de cabine de DJ
- 1 x Étagère
- 1 x Sac de transport et de rangement
- 1 x Kit de fixation
- 2 x Housses en Lycra blanc
- 1 x Housse en Lycra noir

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- A. Panneaux avant
- B. Housse en Lycra
- C. Étagère
- D. Pieds réglables



La responsabilité de Monster Group UK Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

PRATIQUE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE

Veillez lire les consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure ou tout dommage sur le produit.

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris le manuel d'utilisation et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Veuillez toujours utiliser des techniques de manutention manuelles appropriées lorsque vous déplacez la cabine de DJ.
- Si vous utilisez la cabine de DJ à l'extérieur, veuillez toujours utiliser des housses de protection sur tous les équipements électriques.
- N'installez pas et n'utilisez pas la cabine de DJ dans des endroits humides, par exemple près d'une piscine.
- Pour éviter les risques de trébuchement, faites toujours passer les câbles non fixés le long de la structure de la cabine de DJ et fixez avec du ruban adhésif les câbles qui passent sur le sol.
- Si vous utilisez la cabine de DJ à l'extérieur, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel.
- Ne vous asseyez pas sur la cabine de DJ et ne vous tenez pas debout sur celle-ci.
- Vérifiez que tous les équipements électriques ne soient pas endommagés avant de les utiliser.
- Nous recommandons l'utilisation de protections auditives lorsque que vous utilisez la cabine de DJ.

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Déployez le cadre en dépliant les deux panneaux latéraux.
2. Insérez le boulon de verrouillage du cadre dans le trou situé au centre du cadre (voir schéma 1).
3. Placez l'étagère dans le cadre et fixez-la à l'aide des quatre boulons.
4. Fixer l'ensemble en Lycra à l'aide des attaches Velcro.

Schema 1



ENTRETIEN

Pour nettoyer la cabine de DJ, utilisez un chiffon doux, de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez la cabine juste après l'avoir nettoyée afin d'éviter la formation de rouille. Utilisez un détergent doux et un chiffon doux en cas de taches tenaces.

DÉPANNAGE

GUIDE DE RÉOLUTION

QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES À MA COMMANDE?

S'il semble manquer des pièces à votre commande, contactez notre équipe du service client dans les 7 jours suivant la réception.

QUE FAIRE SI L'ÉTAGÈRE NE SE FIXE PAS À LA CABINE ?

Tout d'abord, vérifiez les instructions d'assemblage et assurez-vous que vous les avez bien suivies. Autrement, veuillez contacter notre équipe du service client.

QUE FAIRE SI LA CABINE EST BANCALE UNE FOIS MONTÉE ?

La cabine de DJ est dotée de pieds réglables pour faciliter son placement sur des surfaces inégales. Si la cabine est bancale, réglez les pieds en les faisant tourner pour les relever ou les abaisser.

**POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, VEUILLEZ
CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DU SERVICE CLIENT.**

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser ultimative mobile DJ Booth ist genau das Richtige, wenn Sie Ihrer mobilen Disko die Vielseitigkeit für ein einzigartiges Setup für jede Veranstaltung geben möchten.

Dieser DJ Booth wird mit einem weißem und einem schwarzem Lycra-Bezug geliefert, damit Sie den Booth nach Bedarf personalisieren können. Mit zwei Sets aus weißem Lycra haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Ihren DJ Booth mit Lichteffekten Ihrer Wahl zu beleuchten. Weitere Merkmale dieses innovativem DJ Booth sind eine integrierte Stützung für die belüftete Ablagefläche, die für den Transport auch in zwei Teile geteilt werden kann, sowie verstellbare Füße.

Eine kostenlose Tragetasche für einfachen Transport haben wir auch beigelegt.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| MAßE: | 104.2cm (L) x 113cm (H) x 54.6cm (D) |
| GEWICHT: | 16 kg |
| MAX. BELASTUN: | 35 kg |


LIEFERUMFANG

- 1 x DJ Stand Gestell
- 1 x Regal
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x Befestigungs-Kit
- 2 x Weiße Lycra-Abdeckung
- 1 x Schwarze Lycra-Abdeckung

SPEZIFIKATION

PRODUKTMERKMALE

- A. Frontplatten
- B. Lycra-Abdeckung
- C. Ablage
- D. Verstellbare FüÙe



Die Haftung von Monster Group UK Limited ist auf den Handelswert des Produkts beschränkt.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERES ARBEITEN

Bitte beachten Sie die Hinweise zum sicheren Arbeiten, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die, zu denen es bestimmt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise gelesen und vollständig verstanden haben, ehe Sie dieses Produkt verwenden.
- Verwenden Sie beim Transport des DJ-Standes immer die richtigen manuellen Handgriffe.
- Bei Verwendung des DJ Booth im Freien sollten Sie immer Schutzabdeckungen für alle elektrischen Geräte verwenden.
- Stellen Sie den DJ Booth nicht in feuchten oder nassen Bereichen auf, wie z. B. in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, führen Sie lose Kabel immer am Rahmen des DJ-Standes entlang und kleben Sie Kabel, die über den Boden verlaufen, mit Klebeband ab.
- Wenn Sie den DJ Booth im Freien verwenden, empfehlen wir die Verwendung eines FI-Schalters.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den DJ Booth.
- Überprüfen Sie alle elektrischen Geräte vor der Benutzung auf Schäden.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Gehörschutzes, wenn Sie die DJ Booth benutzen.

BENUTZERHANDBUCH

MONTAGEANLEITUNG

1. Klappen Sie den Rahmen auf, indem Sie die beiden Seitenteile aufklappen.
2. Stecken Sie den Sicherungsbolzen des Rahmens durch das Loch in der Mitte des Rahmens (siehe Abbildung 1).
3. Setzen Sie den Regalboden in den Rahmen und befestigen Sie ihn mit den vier Bolzen.
4. Befestigen Sie das Lycra Set mit den Klettverschlüssen.

Abbildung 1



WARTUNG

Um das DJ Pult zu reinigen, verwenden Sie ein weiches Tuch, warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass das Gestell danach sofort getrocknet wird, um Rost zu vermeiden. Benutzen Sie bei hartnäckigen Flecken ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch.

FEHLERBEHEBUNG

LÖSUNGSANSÄTZE

WAS MACHE ICH, WENN BEI MEINER BESTELLUNG TEILE FEHLEN?

Falls bei Ihrer Bestellung ein Teil zu fehlen scheint, wenden Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware an unser freundliches und hilfsbereites Kundenservice-Team.

WAS KANN ICH TUN, WENN DAS REGAL NICHT AN DER KABINE BEFESTIGT WERDEN KANN?

Prüfen Sie zunächst die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass Sie sie befolgt haben. Sollte sich das Problem dadurch nicht lösen lassen, wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, das Ihnen freundlich und hilfsbereit zur Seite steht.

WAS MACHE ICH, WENN DIE DJ-KABINE NACH DEM AUFBAU INSTABIL IST?

Die DJ-Kabine hat verstellbare Standfüße, um die Aufstellung auf unebenen Flächen zu erleichtern. Wenn die Kabine instabil ist, können Sie die Standbeine anpassen, indem Sie sie drehen, um sie anzuheben oder abzusenken.

**FÜR ALLE ANDEREN FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN
UNSER KUNDENSERVICE-TEAM.**



ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta cabina móvil de DJ es lo mejor que puede tener si está buscando dotar a su discoteca móvil de la versatilidad necesaria para montar un evento único en su género.

Este sistema de cabina cuenta con cubiertas de licra blanca y negra para una mayor flexibilidad. Con dos juegos de licra blanca a su disposición, tendrá la opción de iluminar su cabina DJ con los efectos de iluminación que desee. Otras características de este innovador sistema son su soporte integral para el estante metálico ventilado que viene en dos secciones para su portabilidad y con patas ajustables.

También se incluye una bolsa de transporte gratuita para facilitar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| DIMENSIONES: | 104.2cm (L) x 113cm (H) x 54.6cm (D) |
| PESO: | 16 kg |
| CARGA MÁX: | 35 kg |


LISTA DE PIEZAS

- 1 x DJ Estructura de la cabina
- 1 x Estante
- 1 x Bolsa de transporte
- 1 x Kit de montaje
- 2 x Cubierta de licra blanca
- 1 x Cubierta de licra negra

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- A. Paneles frontales
- B. Cubierta de licra
- C. Estante
- D. Patas ajustables



La responsabilidad de Monster Group UK Limited estará limitada únicamente al valor comercial del producto.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguras para garantizar la prevención de lesiones o daños en el dispositivo.

- No utilice este producto para otro fin que no sea el previsto.
- Asegúrese de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de utilizar este producto.
- Utilice siempre técnicas de manipulación manual adecuadas cuando traslade la cabina DJ.
- Si utiliza la cabina DJ en exteriores, utilice siempre cubiertas protectoras en todos los equipos eléctricos.
- No instale ni utilice la Cabina DJ en zonas húmedas o mojadas, como por ejemplo junto a una piscina.
- Para evitar el peligro de tropezar, pase siempre los cables sueltos alrededor de la estructura de la cabina del DJ y pegue con cinta adhesiva cualquier cable que pase por el suelo.
- Si utiliza la cabina DJ en exteriores, recomendamos el uso de un circuito de corriente residual (RCD).
- No se siente ni se ponga de pie sobre la cabina DJ.
- Compruebe que todo el equipo eléctrico no esté dañado antes de utilizarlo.
- Recomendamos el uso de protectores para los oídos cuando se utilice la cabina DJ.

GUÍA DEL USUARIO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Despliegue la estructura desplegando los dos paneles laterales.
2. Introduzca el bulón de bloqueo de la estructura a través del orificio situado en el centro de la estructura. (véase el diagrama 1)
3. Coloque el estante en la estructura y asegúrelo con los cuatro tornillos.
4. Fije el juego de licra con los cierres de velcro.

diagrama 1



MANTENIMIENTO

Para limpiar el soporte de la cabina DJ, utilice un paño suave, agua tibia y un detergente suave. Asegúrese de secar el soporte inmediatamente después para evitar que se oxide. Utilice un detergente y un paño suave en caso de manchas difíciles.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GUÍA DE RESOLUCIÓN

¿QUÉ PUEDO HACER SI LE FALTAN PIEZAS A MI PEDIDO?

Si parece faltar alguna pieza en su pedido, por favor, comuníquese con nuestro amable y servicial Equipo de Atención al Cliente en los 7 días posteriores a la recepción de su pedido.

¿QUÉ HAGO SI EL ESTANTE NO SE ACOPLA A LA CABINA?

En primer lugar, compruebe las instrucciones de montaje y asegúrese de haberlas seguido. Si no se resuelve el problema, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente.

¿QUÉ HAGO SI LA CABINA DJ QUEDA INESTABLE UNA VEZ MONTADA?

La cabina DJ tiene patas ajustables para facilitar su colocación en superficies irregulares. Si la cabina está inestable, ajuste las patas girándolas para elevarlas o bajarlas.

**PARA CUALQUIER OTRO PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE
CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

SPECIFICHE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Questa cabina DJ mobile di ultima generazione è la soluzione ideale se siete alla ricerca della versatilità necessaria per creare un allestimento unico nel suo genere a ogni evento.

Tale sistema viene fornito con opzioni di copertura in lycra bianca e nera per offrire la massima flessibilità. Grazie ai due set in lycra bianca avrete sempre la possibilità di illuminare la vostra cabina DJ con gli effetti di luce da voi preferiti. Altre funzionalità di questo innovativo sistema sono il supporto integrale per il ripiano in metallo, ventilato per mantenere in perfetta condizione le vostre attrezzature, e diviso in due sezioni per una migliore portabilità e con piedini regolabili inclusi.

Viene anche inclusa una borsa per il trasporto per facilitare il trasferimento verso i concerti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| DIMENSIONI: | 104.2cm (L) x 113cm (H) x 54.6cm (D) |
| PESO: | 16 kg |
| CARICO MASSIMO: | 35 kg |


PEZZI INCLUSI

- 1 x Telaio per cabina DJ
- 1 x Ripiano
- 1 x Borsa per il trasporto
- 1 x Kit di montaggio
- 2 x Rivestimenti in lycra bianca
- 1 x Rivestimento in lycra nera

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- A. Pannelli anteriori
- B. Rivestimento in lycra
- C. Ripiano
- D. Piedini regolabili



La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al solo valore commerciale del prodotto.

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

PRATICHE DI LAVORO SICURO

Si prega di leggere le seguenti istruzioni per prevenire infortuni o danni agli oggetti.

- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Verificare di aver letto e compreso appieno il manuale di istruzioni e i consigli sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare sempre tecniche di spostamento manuale adeguate quando si muove la cabina DJ.
- Se si utilizza la cabina DJ all'aperto, preservare sempre tutte le apparecchiature elettriche mediante coperture protettive.
- Non installare e utilizzare la cabina DJ in aree umide o bagnate, come per esempio nelle vicinanze di una piscina.
- Per evitare il rischio di inciampare, i cavi sciolti devono essere posizionati lungo la struttura della cabina DJ e fissati con nastro adesivo se attraversano il pavimento.
- Se si utilizza la cabina DJ all'aperto, si consiglia l'impiego di un interruttore differenziale.
- Non sedersi o stare in piedi sulla cabina DJ.
- Controllare che tutte le apparecchiature elettriche non presentino danni prima di utilizzarle.
- Si raccomanda l'uso di protezioni per le orecchie quando si utilizza la cabina DJ.

GUIDA UTENTE

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Aprire il telaio allargando i due pannelli laterali.
2. Inserire il bullone di fissaggio nel foro al centro del telaio (vd. diagramma 1).
3. Posizionare il ripiano nel telaio e fissarlo utilizzando i quattro bulloni.
4. Fissare il rivestimento in lycra utilizzando le chiusure in velcro.

diagramma 1



MANUTENZIONE

Per pulire la cabina DJ utilizzare un panno morbido, acqua calda e un detergente delicato. Assicurarsi di asciugarlo immediatamente dopo per evitare formazione di ruggine. Utilizzare un detergente delicato e un panno morbido in caso di macchie ostinate.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

COSA DEVO FARE SE NEL MIO ORDINE CI SONO DELLE PARTI MANCANTI?

Se sembra che all'interno del tuo ordine manchino delle parti, contatta il nostro gentile e disponibile team di assistenza clienti entro 7 giorni dalla ricezione del tuo ordine.

COSA DEVO FARE SE IL RIPIANO NON SI ATTACCA ALLA CABINA?

Innanzitutto verificate attentamente le istruzioni di montaggio e assicurarsi di averle seguite a ogni passo. Se il problema non si risolve, contattate il nostro cordiale e disponibile servizio di assistenza clienti.

COSA DEVO FARE SE LA CABINA DJ RISULTA INSTABILE UNA VOLTA MONTATA?

La cabina DJ è dotata di piedini regolabili per facilitare il posizionamento su superfici irregolari. Se la cabina risulta instabile, regolare i piedini ruotando per alzarli o abbassarli.

PER QUALUNQUE ALTRO PROBLEMA, CONTATTA IL NOSTRO TEAM DI ASSISTENZA CLIENTI.

OMSCHRIJVING

PRODUCT OMSCHRIJVING

Deze ultieme mobiele disco DJ Booth is degene die u moet hebben als u uw mobiele disco de veelzijdigheid wilt geven om een one-of-a-kind opstelling te creëren op elk evenement.

Dit Booth systeem wordt geleverd met zowel witte als zwarte Lycra cover opties voor ultieme flexibiliteit. Met twee sets witte Lycra voor het gemak, heb je altijd de mogelijkheid om je DJ booth te verlichten met lichteffecten naar keuze. Andere kenmerken van dit innovatieve statiefsysteem zijn een integrale ondersteuning voor de geventileerde metalen apparatuurplank die in twee delen wordt geleverd voor draagbaarheid en verstelbare voeten.

Een gratis draagtas is ook inbegrepen voor gemakkelijk vervoer van en naar optredens.

PRODUCTSPECIFICATIES

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| AFMETINGEN: | 104.2cm (L) x 113cm (H) x 54.6cm (D) |
| GEWICHT: | 16 kg |
| MAX BELASTING: | 35 kg |


ONDERDELENLIJST

- 1 x DJ Booth Frame
- 1 x Schap
- 1 x Draag opbergtas
- 1 x Bevestigingskit
- 2 x Witte Lycra cover
- 1 x Zwarte Lycra cover

SPECIFICATIE

PRODUCT SPECIFICATIE

- A. Voorpanelen
- B. Lycra Cover
- C. Schap
- D. Verstelbare voeten



De aansprakelijkheid van Monster Group UK Limited is beperkt tot de commerciële waarde van het product.

VEILIGHEIDSADVIJES

VEILIG GEBRUIK

Lees de veilige werkmethoden door om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.


- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.
- Gebruik altijd de juiste manuele behandelingstechnieken wanneer u de DJ Booth verplaatst.
- Gebruik bij gebruik van de DJ Booth buiten altijd beschermkappen op alle elektrische apparatuur.
- De DJ Booth niet opstellen en gebruiken in vochtige of natte ruimtes, zoals bij een zwembad.
- Om struikelgevaar te voorkomen, moeten losse kabels altijd langs het raamwerk van de DJ Booth lopen en kabels die over vloeren lopen met tape worden afgeplakt.
- Is u de DJ Booth buiten gebruikt, raden wij het gebruik van een aardlekschakelaar aan.
- Ga niet op de DJ Booth zitten of staan.
- Controleer vóór gebruik alle elektrische apparatuur op schade.
- Wij raden het gebruik van oorbeschermers aan bij gebruik van de DJ booth.

GEBRUIKERSGIDS

MONTAGEHANDLEIDING

1. Vouw het frame uit door de twee zijpanelen uit te klappen.
2. Steek de slotbout van het frame door het gat in het midden van het frame (zie diagram 1).
3. Plaats de plank in het frame en zet hem vast met de vier bouten.
4. Bevestig de lycra set met behulp van de klittenbandsluitingen.

diagram 1



ONDERHOUD

Gebruik een zachte doek, warm water en een mild schoonmaakmiddel om de DJ Booth stand schoon te maken. Zorg ervoor dat de standaard daarna onmiddellijk wordt gedroogd om roestvorming te voorkomen. Gebruik een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek in geval van hardnekkige vlekken.

PROBLEEM OPLOSSEN

OPLOSSINGEN

WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN VAN MIJN BESTELLING ONTBREKEN?

Neem wanneer een onderdeel van je bestelling ontbreekt binnen 7 dagen na ontvangst contact op met onze vriendelijke en behulpzame klantenservice.

WAT MOET IK DOEN ALS DE PLANK NIET AAN DE BOOTH VASTZIT?

Controleer eerst de montagehandleiding en zorg ervoor dat u deze hebt gevolgd. Als dat het probleem niet oplost, neem dan contact op met onze vriendelijke en behulpzame klantenservice.

WAT MOET IK DOEN ALS DE DJ BOOTH ONSTABIEL IS NA MONTAGE?

De DJ Booth heeft verstelbare voeten voor plaatsing op oneffen oppervlakken. Als de Booth onstabiel is, kunt u de voeten verstellen door ze te draaien om ze hoger of lager te zetten.

**NEEM VOOR ALLE ANDERE KWESTIES CONTACT
MET ONZE KLANTENSERVICE OP.**



SPECIFIKATION

PRODUKT BESKRIVNING

Denna ultimata mobila disco DJ-bås är den du ska ha om du vill ge ditt mobila disco mångsidigheten för att skapa en unik uppställning vid alla evenemang.

Detta Bås-system kommer med både vita och svarta Lycra-överdrag för ultimat flexibilitet. Med två uppsättningar vit Lycra för bekvämlighet, har du alltid möjlighet att lysa upp din DJ-bås med ljuseffekter som du väljer. Andra funktioner i detta innovativa stativsystem inkluderar ett integrerat stöd för den ventilerade metallutrustningshyllan som kommer i två sektioner för portabilitet och justerbara fötter.

En gratis bärväska ingår också för enkel transport till och från spelningar.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| MÅTT: | 104.2cm (L) x 113cm (H) x 54.6cm (D) |
| VIKT: | 16 kg |
| MAX LAST: | 35 kg |


MEDFÖLJANDE DELAR

- 1 x DJ-bås Ram
- 1 x Hylla
- 1 x förvaringsväska
- 1 x Fixeringssats
- 2 x Vit Lycra-överdrag
- 1 x Svart Lycra-överdrag

SPECIFIKATION

PRODUKTFUNKTIONER

- A. Frontpaneler
- B. Lycra-överdrag
- C. Hylla
- D. Justerbara fötter



Monster Group UK Limiteds ansvar begränsas endast till produktens kommersiella värde.

SÄKERHETSÅD

SÅKER ARBETSÅVNING

VÅnligē lās igenom sÅker arbetspraxis fÅr att sÅkerstÅlla fÅrebyggande av skador eller skador pÅ enheten.

- AnvÅnd inte denna produkt fÅr nÅgot annat Ån dess avsedda ÅndamÅl.
- Se till att du har lÅst och till fullo fÅrstÅtt bruksanvisningen och sÅkerhetsrÅden innan du anvÅnder denna produkt.
- AnvÅnd alltid korrekt manuell hanteringsteknik nÅr du flyttar DJ-bÅs.
- Om du anvÅnder DJ-bÅs utomhus, anvÅnd alltid skyddsÅverdrag pÅ all elektrisk utrustning.
- StÅll inte upp och anvÅnd inte DJ-bÅs i fuktiga eller vÅta omrÅden, till exempel i anslutning till en pool.
- FÅr att undvika snubbelrisk, dra alltid lÅsa kablar lÅngs ramverket pÅ DJ-bÅs och tejpa fast alla kablar som gÅr Åver golvet.
- Om du anvÅnder DJ-bÅs utomhus rekommenderar vi att du anvÅnder en RCD.
- Sitt eller stÅ inte pÅ DJ-bÅs.
- Kontrollera all elektrisk utrustning fÅr skador fÅre anvÅndning.
- Vi rekommenderar att du anvÅnder hÅrselskydd nÅr du anvÅnder DJ-bÅset.

ANVÄNDARGUIDE

MONTERINGS INSTRUKTIONER

1. Fäll ut ramen genom att vika ut de två sidopanelerna.
2. Sätt in ramens låsbult genom hålet i mitten av ramen (se diagram 1)
3. Placera hyllan i ramen och fäst med de fyra bultarna.
4. Fäst Lycra-setet med kardborreband.

diagram 1



ONDERHOUD

För att rengöra DJ-Båsets stativ, använd en mjuk trasa, varmt vatten och mildt rengöringsmedel för att torka av stativet. Se till att stativet torkas omedelbart efter för att förhindra rost. Använd mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa vid envisa fläckar.

FELSÖKNING

LÖSNINGSGUIDE

VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR FRÅN MIN BESTÄLLNING?

Om det verkar som om någon del saknas i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

VAD GÖR JAG OM HYLLAN INTE VILL FÄSTAS TILL BÅSET?

Kontrollera först monteringsanvisningarna och se till att du har följt dem. Om det inte löser problemet, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam.

VAD GÖR JAG OM DJ-BÅSET ÄR INSTABILT NÄR DEN ÄR MONTERAD?

DJ Booth har justerbara fötter för att underlätta placeringen på ojämna ytor. Om bålet är instabilt, justera fötterna genom att vrida dem för att höja eller sänka fötterna.

**FÖR ALLA ANDRA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT
KUNDSUPPORTTEAM.**

BLANK PAGE

BANK BAGGE

BRANKPAGEE

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

SALES

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888
EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes

DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer Produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

VERKAUFSABTEILUNG

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für fragen über dieses gerät, die garantie, rückgaben oder bei störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888
EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Voor informatie over dit apparaat of andere producten van onze Monster-divisies kunt u contact opnemen met

VERKOOP

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

Voor vragen over dit apparaat, garantie, retourzendingen of het melden van fouten kunt u contact opnemen met de klanten support.detalles.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,
Sheriff Hutton Industrial Estate,

www.monstershop.co.uk



För information om denna enhet eller andra produkter från våra Monster-divisioner vänligen kontakta vårt hjälpsamma säljteam. onze verkoop afdeling.siguientes detalles.

SALES

TEL: 01347 878 888
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

Kontakta vår kundsupport för frågor om denna enhet, garanti, retur eller felrapportering.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887
EMAIL: help@monstershop.co.uk

 Try **Monster**. Buy **Monster**. Be **Monster**. 