



# DJ Disco Booth Pro

214198

INSTRUCTION MANUAL

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)



# SPECIFICATION

## PRODUCT DESCRIPTION

Introducing the DJ Disco Booth Pro, crafted for professional DJs who need a durable, stylish setup with superior equipment protection. This booth features an integrated mesh frame that provides enhanced protection for your gear, dual sets of white Lycra for customisable lighting effects, and a black cover for a sleek finish. The stand system is designed with a vented metal equipment shelf that is divided into two sections for easy transport, along with adjustable feet for stable positioning. A complimentary carry bag allows for hassle-free transportation between events.

Enhance your performances and leave a lasting impression at any venue with the DJ Disco Booth Pro.

## PRODUCT SPECIFICS

<b>DIMENSIONS:</b>	145.5cm (L) x 130cm (H) x 70cm (D)
<b>WEIGHT:</b>	21.5 kg
<b>MAX LOAD:</b>	100 kg

## ITEM CONTENTS

- 1 x DJ Booth Frame
- 1 x Shelf
- 1 x Carry Storage Bag
- 1 x Fixing Kit
- 2 x White Lycra Cover
- 1 x Black Lycra Cover

# SPECIFICATION

## PRODUCT FEATURES

- A. Front Panels
- B. Lycra Cover
- C. Shelf
- D. Adjustable Feet



Monster Group UK Limited's liability will be limited to the commercial value of the product only.

# SAFETY ADVICE

## SAFE WORKING PRACTICE

Please read through the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

- Do not use this product for anything other than its intended purpose.
- Ensure you have read and fully understood the instruction manual and safety advice before using this product.
- Always use proper manual handling techniques when you are moving the DJ Booth.
- Please ensure that the shelf is not loaded with more than the maximum weight capacity of 100kg.
- If using the DJ Booth outdoors, always use protective covers on all electrical equipment.
- Do not setup and use the DJ Booth in damp or wet areas, such as adjacent to a pool.
- To avoid tripping hazards, always run loose cables along the framework of the DJ Booth and tape down any cables that run across flooring.
- If using the DJ Booth outdoors, we recommend the use of an RCD.
- Do not sit or stand on the DJ Booth.
- Check all electrical equipment for damage before use.
- We recommend the use of ear protectors when using the DJ booth.

# USER GUIDE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Unfold the frame by unfolding the two side panels.
2. Place the shelf into the frame and secure using the four bolts.
3. Attach the Lycra set over the frame, and hook and tie in place.



## MAINTENANCE

- To clean the DJ Booth stand, use a soft cloth, warm water, and mild detergent to wipe down the stand. Ensure the stand is immediately dried after to prevent rust. Use mild detergent and a soft cloth in case of stubborn stains.

# TROUBLESHOOTING

## RESOLUTION GUIDE

### WHAT DO I DO IF THERE ARE MISSING PARTS FROM MY ORDER?

If there appears to be any part missing from your order, contact our friendly and helpful Customer Support Team within 7 days of receipt.

### WHAT DO I DO IF THE SHELF WON'T ATTACH TO THE BOOTH?

First, check the assembly instructions and ensure you have followed them. If that fails to resolve the problem, contact our friendly and helpful Customer Support Team.

### WHAT DO I DO IF DJ BOOTH IS UNSTABLE ONCE ASSEMBLED?

The DJ Booth has adjustable feet to help placement on uneven surfaces. If the Booth is unstable adjust the feet by twisting them to raise or lower the feet.

**FOR ALL OTHER ISSUES, PLEASE CONTACT OUR  
CUSTOMER SUPPORT TEAM.**

# SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Découvrez le DJ Disco Booth Pro, conçu pour les DJs professionnels qui ont besoin d'un setup durable et élégant avec une protection supérieure pour leur équipement. Ce stand dispose d'un cadre en maille intégré qui offre une protection renforcée pour votre matériel, de deux ensembles de Lycra blanc pour des effets d'éclairage personnalisables, et d'une housse noire pour une finition élégante. Le système de support est conçu avec une étagère en métal ventilée, divisée en deux sections pour un transport facile, ainsi que des pieds réglables pour une stabilité accrue. Un sac de transport gratuit est inclus pour un transport sans tracas entre les événements.

Améliorez vos performances et laissez une impression durable dans n'importe quel lieu avec le DJ Disco Booth Pro.

## DÉTAILS DU PRODUIT

DIMENSIONS:	145.5cm (L) x 130cm (H) x 70cm (D)
POIDS:	21.5 kg
CHARGE MAX:	100 kg

## LISTE DES PIÈCES

- 1 x Cadre de cabine de DJ
- 1 x Étagère
- 1 x Sac de transport et de rangement
- 1 x Kit de fixation
- 2 x Housses en Lycra blanc
- 1 x Housse en Lycra noir

# SPÉCIFICATIONS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- A. Panneaux avant
- B. Housse en Lycra
- C. Étagère
- D. Pieds réglables



La responsabilité de Monster Group UK Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit.

# CONSEILS DE SÉCURITÉ

## PRATIQUE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE

**Veillez lire les consignes de sécurité afin d'éviter toute blessure ou tout dommage sur le produit.**

- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris le manuel d'utilisation et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.
- Veuillez toujours utiliser des techniques de manutention manuelles appropriées lorsque vous déplacez la cabine de DJ.
- Veuillez ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 100 kg pour l'étagère.
- Si vous utilisez la cabine de DJ à l'extérieur, veuillez toujours utiliser des housses de protection sur tous les équipements électriques.
- N'installez pas et n'utilisez pas la cabine de DJ dans des endroits humides, par exemple près d'une piscine.
- Pour éviter les risques de trébuchement, faites toujours passer les câbles non fixés le long de la structure de la cabine de DJ et fixez avec du ruban adhésif les câbles qui passent sur le sol.
- Si vous utilisez la cabine de DJ à l'extérieur, nous recommandons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel.
- Ne vous asseyez pas sur la cabine de DJ et ne vous tenez pas debout sur celle-ci.
- Vérifiez que tous les équipements électriques ne soient pas endommagés avant de les utiliser.
- Nous recommandons l'utilisation de protections auditives lorsque que vous utilisez la cabine de DJ.

# MODE D'EMPLOI

## INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Déployez le cadre en dépliant les deux panneaux latéraux.
2. Placez l'étagère dans le cadre et fixez-la en utilisant les quatre boulons.
3. Attachez le jeu de Lycra sur le cadre, puis accrochez et attachez-le en place.



## ENTRETIEN

Pour nettoyer la cabine de DJ, utilisez un chiffon doux, de l'eau chaude et un détergent doux. Séchez la cabine juste après l'avoir nettoyée afin d'éviter la formation de rouille. Utilisez un détergent doux et un chiffon doux en cas de taches tenaces.

# DÉPANNAGE

## GUIDE DE RÉOLUTION

### QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES À MA COMMANDE?

S'il semble manquer des pièces à votre commande, contactez notre équipe du service client dans les 7 jours suivant la réception.

### QUE FAIRE SI L'ÉTAGÈRE NE SE FIXE PAS À LA CABINE ?

Tout d'abord, vérifiez les instructions d'assemblage et assurez-vous que vous les avez bien suivies. Autrement, veuillez contacter notre équipe du service client.

### QUE FAIRE SI LA CABINE EST BANCALE UNE FOIS MONTÉE ?

La cabine de DJ est dotée de pieds réglables pour faciliter son placement sur des surfaces inégales. Si la cabine est bancale, réglez les pieds en les faisant tourner pour les relever ou les abaisser.

**POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, VEUILLEZ  
CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DU SERVICE CLIENT.**

# SPEZIFIKATIONEN

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Einführung des DJ Disco Booth Pro, der für professionelle DJs entwickelt wurde, die ein langlebiges, stilvolles Setup mit überlegenen Geräteschutz benötigen. Diese Booth verfügt über einen integrierten Netzrahmen, der einen verbesserten Schutz für Ihr Equipment bietet, zwei Sätze weißen Lycra für anpassbare Lichteffekte und eine schwarze Abdeckung für ein elegantes Finish. Das Ständersystem ist mit einem belüfteten Metallgerätefach ausgestattet, das in zwei Abschnitte für einen einfachen Transport unterteilt ist, zusammen mit verstellbaren Füßen für eine stabile Positionierung. Eine kostenlose Tragetasche ermöglicht einen problemlosen Transport zwischen Veranstaltungen.

Verbessern Sie Ihre Auftritte und hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck in jedem Veranstaltungsort mit dem DJ Disco Booth Pro.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MAßE:	145.5cm (L) x 130cm (H) x 70cm (D)
GEWICHT:	21.5 kg
MAX. BELASTUN:	100 kg


## LIEFERUMFANG

- 1 x DJ Stand Gestell
- 1 x Regal
- 1 x Aufbewahrungstasche
- 1 x Befestigungs-Kit
- 2 x Weiße Lycra-Abdeckung
- 1 x Schwarze Lycra-Abdeckung

# SPEZIFIKATION

## PRODUKTMERKMALE

- A. Frontplatten
- B. Lycra-Abdeckung
- C. Ablage
- D. Verstellbare FüÙe



Die Haftung von Monster Group UK Limited ist auf den Handelswert des Produkts beschränkt.

# SICHERHEITSHINWEISE

## SICHERES ARBEITEN

**Bitte beachten Sie die Hinweise zum sicheren Arbeiten, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.**

- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die, zu denen es bestimmt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise gelesen und vollständig verstanden haben, ehe Sie dieses Produkt verwenden.
- Verwenden Sie beim Transport des DJ-Standes immer die richtigen manuellen Handgriffe.
- Bitte überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 100 kg für das Regal.
- Bei Verwendung des DJ Booth im Freien sollten Sie immer Schutzabdeckungen für alle elektrischen Geräte verwenden.
- Stellen Sie den DJ Booth nicht in feuchten oder nassen Bereichen auf, wie z. B. in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, führen Sie lose Kabel immer am Rahmen des DJ-Standes entlang und kleben Sie Kabel, die über den Boden verlaufen, mit Klebeband ab.
- Wenn Sie den DJ Booth im Freien verwenden, empfehlen wir die Verwendung eines FI-Schalters.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den DJ Booth.
- Überprüfen Sie alle elektrischen Geräte vor der Benutzung auf Schäden.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Gehörschutzes, wenn Sie die DJ Booth benutzen.

# BENUTZERHANDBUCH

## MONTAGEANLEITUNG

1. Klappen Sie den Rahmen auf, indem Sie die beiden Seitenteile aufklappen.
2. Setzen Sie das Regal in den Rahmen und sichern Sie es mit den vier Schrauben.
3. Befestigen Sie das Lycra-Set über dem Rahmen und haken Sie es ein und binden Sie es fest.



## WARTUNG

Um das DJ Pult zu reinigen, verwenden Sie ein weiches Tuch, warmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass das Gestell danach sofort getrocknet wird, um Rost zu vermeiden. Benutzen Sie bei hartnäckigen Flecken ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch.

# FEHLERBEHEBUNG

## LÖSUNGSANSÄTZE

### WAS MACHE ICH, WENN BEI MEINER BESTELLUNG TEILE FEHLEN?

Falls bei Ihrer Bestellung ein Teil zu fehlen scheint, wenden Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware an unser freundliches und hilfsbereites Kundenservice-Team.

### WAS KANN ICH TUN, WENN DAS REGAL NICHT AN DER KABINE BEFESTIGT WERDEN KANN?

Prüfen Sie zunächst die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass Sie sie befolgt haben. Sollte sich das Problem dadurch nicht lösen lassen, wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, das Ihnen freundlich und hilfsbereit zur Seite steht.

### WAS MACHE ICH, WENN DIE DJ-KABINE NACH DEM AUFBAU INSTABIL IST?

Die DJ-Kabine hat verstellbare Standfüße, um die Aufstellung auf unebenen Flächen zu erleichtern. Wenn die Kabine instabil ist, können Sie die Standbeine anpassen, indem Sie sie drehen, um sie anzuheben oder abzusenken.

**FÜR ALLE ANDEREN FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN  
UNSER KUNDENSERVICE-TEAM.**



# ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Presentamos el DJ Disco Booth Pro, diseñado para DJs profesionales que necesitan una configuración duradera y elegante con una protección superior para sus equipos. Este stand cuenta con un marco de malla integrado que proporciona una protección mejorada para su equipo, dos juegos de Lycra blanca para efectos de iluminación personalizables, y una cubierta negra para un acabado elegante. El sistema de soporte está diseñado con un estante de metal ventilado que se divide en dos secciones para facilitar el transporte, junto con pies ajustables para una posición estable. Se incluye una bolsa de transporte gratuita para facilitar el traslado entre eventos.

Mejore sus actuaciones y deje una impresión duradera en cualquier lugar con el DJ Disco Booth Pro.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES:	145.5cm (L) x 130cm (H) x 70cm (D)
PESO:	21.5 kg
CARGA MÁX:	100 kg

## LISTA DE PIEZAS

- 1 x DJ Estructura de la cabina
- 1 x Estante
- 1 x Bolsa de transporte
- 1 x Kit de montaje
- 2 x Cubierta de licra blanca
- 1 x Cubierta de licra negra

# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- A. Paneles frontales
- B. Cubierta de licra
- C. Estante
- D. Patas ajustables



La responsabilidad de Monster Group UK Limited estará limitada únicamente al valor comercial del producto.

# CONSEJOS DE SEGURIDAD

## PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

**Por favor, lea las Prácticas de Trabajo Seguras para garantizar la prevención de lesiones o daños en el dispositivo.**

- No utilice este producto para otro fin que no sea el previsto.
- Asegúrese de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de utilizar este producto.
- Utilice siempre técnicas de manipulación manual adecuadas cuando traslade la cabina DJ.
- Por favor, no exceda la capacidad máxima de carga de 100 kg para el estante.
- Si utiliza la cabina DJ en exteriores, utilice siempre cubiertas protectoras en todos los equipos eléctricos.
- No instale ni utilice la Cabina DJ en zonas húmedas o mojadas, como por ejemplo junto a una piscina.
- Para evitar el peligro de tropezar, pase siempre los cables sueltos alrededor de la estructura de la cabina del DJ y pegue con cinta adhesiva cualquier cable que pase por el suelo.
- Si utiliza la cabina DJ en exteriores, recomendamos el uso de un circuito de corriente residual (RCD).
- No se siente ni se ponga de pie sobre la cabina DJ.
- Compruebe que todo el equipo eléctrico no esté dañado antes de utilizarlo.
- Recomendamos el uso de protectores para los oídos cuando se utilice la cabina DJ.

# GUÍA DEL USUARIO

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Despliegue la estructura desplegando los dos paneles laterales.
2. Coloque la estantería en el marco y asegúrela con los cuatro pernos.
3. Coloque el conjunto de Lycra sobre el marco, y enganche y ate en su lugar.



## MANTENIMIENTO

Para limpiar el soporte de la cabina DJ, utilice un paño suave, agua tibia y un detergente suave. Asegúrese de secar el soporte inmediatamente después para evitar que se oxide. Utilice un detergente y un paño suave en caso de manchas difíciles.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## GUÍA DE RESOLUCIÓN

### ¿QUÉ PUEDO HACER SI LE FALTAN PIEZAS A MI PEDIDO?

Si parece faltar alguna pieza en su pedido, por favor, comuníquese con nuestro amable y servicial Equipo de Atención al Cliente en los 7 días posteriores a la recepción de su pedido.

### ¿QUÉ HAGO SI EL ESTANTE NO SE ACOPLA A LA CABINA?

En primer lugar, compruebe las instrucciones de montaje y asegúrese de haberlas seguido. Si no se resuelve el problema, póngase en contacto con nuestro amable y servicial equipo de atención al cliente.

### ¿QUÉ HAGO SI LA CABINA DJ QUEDA INESTABLE UNA VEZ MONTADA?

La cabina DJ tiene patas ajustables para facilitar su colocación en superficies irregulares. Si la cabina está inestable, ajuste las patas girándolas para elevarlas o bajarlas.

**PARA CUALQUIER OTRO PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE  
CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

# SPECIFICHE

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Presentiamo il DJ Disco Booth Pro, realizzato per DJ professionisti che necessitano di una configurazione resistente ed elegante con una protezione superiore per l'attrezzatura. Questo stand presenta un telaio in rete integrato che offre una protezione avanzata per la tua attrezzatura, due set di Lycra bianca per effetti di illuminazione personalizzabili e una copertura nera per una finitura elegante. Il sistema di supporto è progettato con un ripiano per attrezzature in metallo ventilato, diviso in due sezioni per un facile trasporto, insieme a piedi regolabili per un posizionamento stabile. Una borsa da trasporto gratuita consente un trasporto senza problemi tra eventi.

Migliora le tue esibizioni e lascia un'impressione duratura in qualsiasi luogo con il DJ Disco Booth Pro.

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

DIMENSIONI:	145.5cm (L) x 130cm (H) x 70cm (D)
PESO:	21.5 kg
CARICO MASSIMO:	100 kg


## PEZZI INCLUSI

- 1 x Telaio per cabina DJ
- 1 x Ripiano
- 1 x Borsa per il trasporto
- 1 x Kit di montaggio
- 2 x Rivestimenti in lycra bianca
- 1 x Rivestimento in lycra nera

# SPECIFICHE

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- A. Pannelli anteriori
- B. Rivestimento in lycra
- C. Ripiano
- D. Piedini regolabili



La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al solo valore commerciale del prodotto.

# CONSIGLI PER LA SICUREZZA

## PRATICHE DI LAVORO SICURO

**Si prega di leggere le seguenti istruzioni per prevenire infortuni o danni agli oggetti.**

- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Verificare di aver letto e compreso appieno il manuale di istruzioni e i consigli sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizzare sempre tecniche di spostamento manuale adeguate quando si muove la cabina DJ.
- Si prega di non superare la capacità di carico massima di 100 kg per lo scaffale.
- Se si utilizza la cabina DJ all'aperto, preservare sempre tutte le apparecchiature elettriche mediante coperture protettive.
- Non installare e utilizzare la cabina DJ in aree umide o bagnate, come per esempio nelle vicinanze di una piscina.
- Per evitare il rischio di inciampare, i cavi sciolti devono essere posizionati lungo la struttura della cabina DJ e fissati con nastro adesivo se attraversano il pavimento.
- Se si utilizza la cabina DJ all'aperto, si consiglia l'impiego di un interruttore differenziale.
- Non sedersi o stare in piedi sulla cabina DJ.
- Controllare che tutte le apparecchiature elettriche non presentino danni prima di utilizzarle.
- Si raccomanda l'uso di protezioni per le orecchie quando si utilizza la cabina DJ.

# GUIDA UTENTE

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Aprire il telaio allargando i due pannelli laterali.
2. Posizionare la mensola nel telaio e fissarla utilizzando i quattro bulloni.
3. Fissare il set in Lycra sopra il telaio, agganciarlo e legarlo in posizione.



## MANUTENZIONE

Per pulire la cabina DJ utilizzare un panno morbido, acqua calda e un detergente delicato. Assicurarsi di asciugarlo immediatamente dopo per evitare formazione di ruggine. Utilizzare un detergente delicato e un panno morbido in caso di macchie ostinate.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### COSA DEVO FARE SE NEL MIO ORDINE CI SONO DELLE PARTI MANCANTI?

Se sembra che all'interno del tuo ordine manchino delle parti, contatta il nostro gentile e disponibile team di assistenza clienti entro 7 giorni dalla ricezione del tuo ordine.

### COSA DEVO FARE SE IL RIPIANO NON SI ATTACCA ALLA CABINA?

Innanzitutto verificate attentamente le istruzioni di montaggio e assicurarsi di averle seguite a ogni passo. Se il problema non si risolve, contattate il nostro cordiale e disponibile servizio di assistenza clienti.

### COSA DEVO FARE SE LA CABINA DJ RISULTA INSTABILE UNA VOLTA MONTATA?

La cabina DJ è dotata di piedini regolabili per facilitare il posizionamento su superfici irregolari. Se la cabina risulta instabile, regolare i piedini ruotando per alzarli o abbassarli.

**PER QUALUNQUE ALTRO PROBLEMA, CONTATTA IL NOSTRO TEAM DI ASSISTENZA CLIENTI.**



# OMSCHRIJVING

## PRODUCT OMSCHRIJVING

Maak kennis met de DJ Disco Booth Pro, ontworpen voor professionele DJ's die een duurzame, stijlvolle opstelling nodig hebben met superieure bescherming van hun apparatuur. Deze booth beschikt over een geïntegreerd gaasframe dat verbeterde bescherming biedt voor uw apparatuur, dubbele sets witte Lycra voor aanpasbare lichteffecten en een zwarte hoes voor een strakke afwerking. Het standaardsysteem is ontworpen met een geventileerde metalen apparatuurplank die is verdeeld in twee secties voor gemakkelijk transport, samen met verstelbare voeten voor stabiele positionering. Een gratis draagtas zorgt voor probleemloos transport tussen evenementen.

Verbeter uw optredens en laat een blijvende indruk achter bij elke locatie met de DJ Disco Booth Pro.

## PRODUCTSPECIFICATIES

AFMETINGEN:	145.5cm (L) x 130cm (H) x 70cm (D)
GEWICHT:	21.5 kg
MAX BELASTING:	100 kg


## ONDERDELENLIJST

- 1 x DJ Booth Frame
- 1 x Schap
- 1 x Draag opbergtas
- 1 x Bevestigingskit
- 2 x Witte Lycra cover
- 1 x Zwarte Lycra cover

# SPECIFICATIE

## PRODUCT SPECIFICATIE

- A. Voorpanelen
- B. Lycra Cover
- C. Schap
- D. Verstelbare voeten



De aansprakelijkheid van Monster Group UK Limited is beperkt tot de commerciële waarde van het product.

# VEILIGHEIDSADVIJES

## VEILIG GEBRUIK

**Lees de veilige werkmethoden door om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.**

- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel.
- Zorg ervoor dat u de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.
- Gebruik altijd de juiste manuele behandelingstechnieken wanneer u de DJ Booth verplaatst.
- Zorg ervoor dat de maximale draagcapaciteit van 100 kg voor de plank niet wordt overschreden.
- Gebruik bij gebruik van de DJ Booth buiten altijd beschermkappen op alle elektrische apparatuur.
- De DJ Booth niet opstellen en gebruiken in vochtige of natte ruimtes, zoals bij een zwembad.
- Om struikelgevaar te voorkomen, moeten losse kabels altijd langs het raamwerk van de DJ Booth lopen en kabels die over vloeren lopen met tape worden afgeplakt.
- Is u de DJ Booth buiten gebruikt, raden wij het gebruik van een aardlekschakelaar aan.
- Ga niet op de DJ Booth zitten of staan.
- Controleer vóór gebruik alle elektrische apparatuur op schade.
- Wij raden het gebruik van oorbeschermers aan bij gebruik van de DJ booth.

# GEBRUIKERSGIDS

## MONTAGEHANDLEIDING

1. Vouw het frame uit door de twee zijpanelen uit te klappen.
2. Plaats de plank in het frame en zet deze vast met de vier bouten.
3. Bevestig de Lycra-set over het frame, haak en bind het vast.



## ONDERHOUD

Gebruik een zachte doek, warm water en een mild schoonmaakmiddel om de DJ Booth stand schoon te maken. Zorg ervoor dat de standaard daarna onmiddellijk wordt gedroogd om roestvorming te voorkomen. Gebruik een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek in geval van hardnekkige vlekken.

# PROBLEEM OPLOSSEN

## OPLOSSINGEN

### WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN VAN MIJN BESTELLING ONTBREKEN?

Neem wanneer een onderdeel van je bestelling ontbreekt binnen 7 dagen na ontvangst contact op met onze vriendelijke en behulpzame klantenservice.

### WAT MOET IK DOEN ALS DE PLANK NIET AAN DE BOOTH VASTZIT?

Controleer eerst de montagehandleiding en zorg ervoor dat u deze hebt gevolgd. Als dat het probleem niet oplost, neem dan contact op met onze vriendelijke en behulpzame klantenservice.

### WAT MOET IK DOEN ALS DE DJ BOOTH ONSTABIEL IS NA MONTAGE?

De DJ Booth heeft verstelbare voeten voor plaatsing op oneffen oppervlakken. Als de Booth onstabiel is, kunt u de voeten verstellen door ze te draaien om ze hoger of lager te zetten.

**NEEM VOOR ALLE ANDERE KWESTIES CONTACT  
MET ONZE KLANTENSERVICE OP.**



# SPECIFIKATION

## PRODUKT BESKRIVNING

Presentera DJ Disco Booth Pro, utformad för professionella DJs som behöver en hållbar, stilren setup med överlägset utrustningsskydd. Denna booth har en integrerad mesh-ram som ger förbättrat skydd för din utrustning, dubbla uppsättningar av vit Lycra för anpassningsbara ljuseffekter och ett svart överdrag för en elegant finish. Stödsystemet är designat med en ventilerad metallutrustningshylla som är uppdelad i två sektioner för enkel transport, tillsammans med justerbara fötter för stabil positionering. En gratis bärväska ingår för problemfri transport mellan evenemang.

Förbättra dina framträdanden och lämna ett bestående intryck på vilken plats som helst med DJ Disco Booth Pro.

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

MÅTT:	145.5cm (L) x 130cm (H) x 70cm (D)
VIKT:	21.5 kg
MAX LAST:	100 kg


## MEDFÖLJANDE DELAR

- 1 x DJ-bås Ram
- 1 x Hylla
- 1 x förvaringsväska
- 1 x Fixeringssats
- 2 x Vit Lycra-överdrag
- 1 x Svart Lycra-överdrag

# SPECIFIKATION

## PRODUKTFUNKTIONER

- A. Frontpaneler
- B. Lycra-överdrag
- C. Hylla
- D. Justerbara fötter



Monster Group UK Limiteds ansvar begränsas endast till produktens kommersiella värde.

# SÄKERHETSÅD

## SÅKER ARBETSÅVNING

**VÅnligē lās igenom sÅker arbetspraxis fÅr att sÅkerstÅlla fÅrebyggande av skador eller skador pÅ enheten.**

- AnvÅnd inte denna produkt fÅr nÅgot annat Ån dess avsedda ÅndamÅl.
- Se till att du har lÅst och till fullo fÅrstÅtt bruksanvisningen och sÅkerhetsrÅden innan du anvÅnder denna produkt.
- AnvÅnd alltid korrekt manuell hanteringsteknik nÅr du flyttar DJ-bÅs.
- Var noga med att inte Åverskrida den maximala viktkapaciteten pÅ 100 kg fÅr hyllan.
- Om du anvÅnder DJ-bÅs utomhus, anvÅnd alltid skyddsÅverdrag pÅ all elektrisk utrustning.
- StÅll inte upp och anvÅnd inte DJ-bÅs i fuktiga eller vÅta omrÅden, till exempel i anslutning till en pool.
- FÅr att undvika snubbelrisk, dra alltid lÅsa kablar lÅngs ramverket pÅ DJ-bÅs och tejpa fast alla kablar som gÅr Åver golvet.
- Om du anvÅnder DJ-bÅs utomhus rekommenderar vi att du anvÅnder en RCD.
- Sitt eller stÅ inte pÅ DJ-bÅs.
- Kontrollera all elektrisk utrustning fÅr skador fÅre anvÅndning.
- Vi rekommenderar att du anvÅnder hÅrselskydd nÅr du anvÅnder DJ-bÅset.

# ANVÄNDARGUIDE

## MONTERINGS INSTRUKTIONER

1. Fäll ut ramen genom att vika ut de två sidopanelerna.
2. Placera hyllan i ramen och säkra den med de fyra bultarna.
3. Fäst Lycra-setet över ramen, haka och knyt fast det på plats.



## ONDERHOUD

För att rengöra DJ-Båsets stativ, använd en mjuk trasa, varmt vatten och mildt rengöringsmedel för att torka av stativet. Se till att stativet torkas omedelbart efter för att förhindra rost. Använd mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa vid envisa fläckar.

# FELSÖKNING

## LÖSNINGSGUIDE

### VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR FRÅN MIN BESTÄLLNING?

Om det verkar som om någon del saknas i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

### VAD GÖR JAG OM HYLLAN INTE VILL FÄSTAS TILL BÅSET?

Kontrollera först monteringsanvisningarna och se till att du har följt dem. Om det inte löser problemet, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam.

### VAD GÖR JAG OM DJ-BÅSET ÄR INSTABILT NÄR DEN ÄR MONTERAD?

DJ Booth har justerbara fötter för att underlätta placeringen på ojämna ytor. Om bålet är instabilt, justera fötterna genom att vrida dem för att höja eller sänka fötterna.

**FÖR ALLA ANDRA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT  
KUNDSUPPORTTEAM.**

BRANKPAGGE

BANK BAGGE

BRANKPAGGE

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

### SALES

TEL: 01347 878 888  
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

### SUPPORT

TEL: 01347 878 887  
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

### DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888  
EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

### DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887  
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

### DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888  
EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

### DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887  
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer Produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

### VERKAUFSABTEILUNG

TEL: 01347 878 888  
EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für fragen über dieses gerät, die garantie, rückgaben oder bei störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

### SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887  
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

### DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888  
EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

### DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887  
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Voor informatie over dit apparaat of andere producten van onze Monster-divisies kunt u contact opnemen met onze verkoop afdeling, sigüientes detalles.

### VERKOOP

TEL: 01347 878 888  
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

Voor vragen over dit apparaat, garantie, retourzendingen of het melden van fouten kunt u contact opnemen met de klanten support.detalles.

### SUPPORT

TEL: 01347 878 887  
EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,  
Sheriff Hutton Industrial Estate,  
Sheriff Hutton, York, YO60 6PG

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)



För information om denna enhet eller andra produkter från våra Monster-divisioner vänligen kontakta vårt hjälpsamma säljteam. onze verkoop afdeling, sigüientes detalles.

### SALES

TEL: 01347 878 888  
EMAIL: hello@monstershop.co.uk

Kontakta vår kundsupport för frågor om denna enhet, garanti, retur eller felrapportering.

### SUPPORT

TEL: 01347 878 887  
EMAIL: help@monstershop.co.uk

 Try **Monster**. Buy **Monster**. Be **Monster**. 