



24355/24358

Kitchen Larder Unit



Try **Monster** - Buy **Monster** - Be **Monster**



English

Specification

Product Description

Struggling to get to those items at the back of your cupboard? Well we've got a solution. Our pull-out kitchen larder will help you to reach everything with ease.

The centre mounted larder units allow full access to either side of the baskets, so you can store a range of items. A great way of using narrow kitchen space, making sure that no space goes to waste.

Item Contents


- A: 1 x Frame
- C: 1 x Bottom Runner
- E: 2 x Door Connector
- G: 12 x Basket Clip
- I: 34 x Round Head Screws (ST4)
- B: 1 x Top Runner
- D: 2 x Door Plate
- F: 6 x Wire Basket
- H: 2 x Allen Key
- J: 6 x M6 Allen Head Bolts



D



E




F



G



I



J

Product Specifics

Dimensions:

1700- 1950mm:

Frame: 450mm D x 240mm W x 1700- 1950mm H

Baskets: 415mm D x 252mm W x 75mm H

1900- 2200mm height:

Frame: 500mm D x 350mm W x 1900- 2200mm H

Baskets: 415mm D x 252mm W x 75mm H

Shelving Capacity: 15kg- 20kg (spread across all shelves)

Monster Guarantee

If you wish to return a product in perfect working order, we provide a 30 day returns policy as long as the item is unopened and in a resalable condition.

A 12 month warranty applies to all of our electrical products; we will cover the cost of labour and parts. Our policy is to try and repair the item before arranging an exchange or refund.

If for any reason a part is missing please get in touch with us within 7 days on receipt of your order. You can contact our friendly and helpful Customer Support Team via email or call. For full terms and conditions contact our Support Department via the details on the Contact Us page.

Monster Group UK's liability is limited to that of the commercial value of the product only.

User Guide

Assembly Instructions

Screw Allocation:

Bottom Runner: 8 x screws


Top Runner: 8 x screws

Door Connector: 10 x screws (5 x for each connector)

Door Plate: 8 screws (4 x for each plate)

NOTE: Ensure you have all the components before commencing assembly.

1) Draw a centre line on the bottom and top panel of the cabinet you are installing the pull-out larder in. See **Image 1**.



2) Loosen the two bolts on the bottom runner as in **Image 2**. Place the frame onto the bottom runner and slide along using the lock mechanism shown in **Image 3**. Tighten the bolts. The two remaining bolts are for vertical/tilt adjustment and can be left alone for now. See **Image 4**.

Image 2




Image 3






Image 4



3) Connect the top runner to the frame by sliding the two pieces together, as in Image 5.



Image 5



4) Place the Bottom Runner on the bottom panel of the cabinet on the centre line. The end of the runner should be lined with the carcass of the cabinet. The first hole should be roughly 4.5cm from the carcass. Use 8 x Round Head Screws to attach the Bottom Runner to the bottom panel.

NOTE: These measurements are rough estimates. When fitting your larder, you may find you need to change them so that the unit is flush to the carcass.

5) Fit the top runner to the top panel of the cabinet. Align with the centre line and adjust the frame's height using the pre-fitted screws until it is flush against the carcass. Use 8 x Round Head Screws to attach. See Image 6 and Image 7.



NOTE: You may need to adjust which screw holes you use and where you use them to ensure the frame and runners are in line with the carcass.

6) The 6 x bolt holes on the frame (seen in Image 8) are to help fit the frame to the door panel.

NOTE: Plot holes on the door panel as to where the screws will be placed. Ensure it lines up with the rest of the unit and surrounding cabinets if necessary. Drill pilot holes before attaching the Door Plates (D) and Door Connectors (E) to the door. This section is a two-person assembly.

Whilst one person holds the door in place, fit 2 x Door Plates (D). Use 3 x M6 Bolts on each.

Fit 2 x Door Connectors (E) using 1 x screw on each. Fit proportionally. You may find it useful to clip on the Basket Clips (G) to ensure there is adequate spacing. It is recommended you place the connectors directly behind the handle(s) of the cabinet. See Image 9 and Image 10.

Image 8



Image 9




Image 10



7) Test the opening and closing of the larder. If it does not open/close cleanly, you can amend the vertical/tilt adjustments.

To do this, tighten/loosen the bolts on the bottom runner. See **Image 11**.





Image 11



If the larder is still stiff or the door is not aligned properly, check and/or adjust all screws/bolts until the larder pulls out smoothly.

8) Now attach the remaining Basket Clips (G) and place the baskets inside.

Your Kitchen Larder Unit is now ready for use.

Safety Advice

Safe Working Practice



Please read through the safe working practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

Check that all the pieces are in the box. Please do not begin assembly if any of the parts are missing or damaged.

Take care when using tools such as a drill. Personal Protective Equipment such as eye protection and safety gloves should be worn.

Ensure the runners are secure before continuing the assembly.

Be careful not to trap fingers when placing the baskets and using the runners.

The product should only be used indoors, as it could lead to damage if left outside and unprotected.

Check the screws regularly for tightness, and tighten if necessary.

Do not over exceed the shelving capacity, detailed on the Specification page.

CAUTION: The capacity is based on the weight distributed across the whole shelf.

Always keep the weight evenly distributed to avoid any damage, and to prevent the baskets from leaning.

Be sure that each basket is properly clipped into place before you begin storing items in the baskets.

Troubleshooting

Resolution Guide

Please read through the guide below if you have any issues or faults with your product. The information below covers and resolves the majority of frequently asked questions.

Q: There are parts missing from my order.

A: If a part is missing from, please get in touch with us within 7 days of receipt of your order. You can call or email our friendly and helpful Customer Support Team. Please see the details on the Contact Us page.

Q: What tools do I need to assembly my Kitchen Larder Unit?

A: A drill will be needed for making pilot holes. A cross-head screwdriver will be needed to tighten screws. Allen keys are provided. You may find it useful to use a bradawl when tightening screws. A spirit level, tape measure and pencil will be needed to accurately measure the insides of the cabinet and when placing the fixings.

Q: How do I clean and/or maintain my Kitchen Larder Unit?

A: A damp cloth can be used to clean the baskets. Do not use oil or harsh abrasives when cleaning, as this could damage the metal.

Q: My Kitchen Larder Unit is wobbly/does not feel level.

A: Check that you measured the centre lines accurately. Check that both the bottom and top runners are fitted into place and all screws are tight. Tighten the frame using the vertical/tilt adjust screws if necessary.

Q: My Kitchen Larder Unit is not flush against the cabinet.

A: The measurements quoted are estimates only. Every cabinet and fitting is different based on the levels of your house/room. If necessary, reposition the runners and measure BEFORE screwing into place. Using the vertical/tilt adjust screws can be beneficial in this process.

For all other issues, please contact our Customer Support Team. These details can be found on the Contact us page of this manual.



Français

Spécification

Description du Produit

Vous avez du mal à atteindre ces objets à l'arrière de votre placard? Eh bien, nous avons une solution. Notre garde-manger coulissant vous aidera à tout atteindre facilement.

Les unités de garde-manger montées au centre permettent un accès complet à chaque côté des paniers, de sorte que vous pouvez stocker une gamme d'articles. Une excellente façon d'utiliser l'espace étroit de la cuisine, en veillant à ce qu'aucun espace ne soit gaspillé.

Contenu de l'emballage

A: 1 x Cadre

C: 1 x Coulisse basse

E: 2 x Connecteur de porte

G: 12 x Clip de Panier

I: 34 x Round Head Screws (ST4)

B: 1 x Coulisse haute

D: 2 x Plaque de porte

F: 6 x Panier métallique

H: 2 x Clé Allen


J: 6 x Boulons à tête Allen M6



D



E




F



G



I



J

Spécificités du produit

Dimensions:

1700 - 1950mm:

Cadre: 450mm P x 240mm L x 1700- 1950mm H

Paniers: 415 mm P x 252 mm L x 75 mm H

1900 - 2200mm de hauteur:

Cadre: 500 mm x 350 mm x 1900- 2200 mm H

Paniers: 415 mm P x 252 mm L x 75 mm H

Capacité des étagères: 15kg- 20kg (étalé sur toutes les étagères)

Garantie Monster

Si vous souhaitez renvoyer un produit en parfait état de marche, nous proposons 14 jours de la politique de retour autant que l'article n'a pas été ouvert et dans un état de revente. Une garantie de 12 mois s'applique pour tous nos produits électriques; nous allons couvrir le coût du travail et des pièces. Notre politique est d'essayer de fixer l'article avant d'organiser un échange ou un remboursement.

Si pour une raison quelconque une pièce est manquante prenez contact avec nous dans les 7 jours après la réception de votre commande. Vous pouvez appeler ou envoyer un email à notre amicale et serviable équipe de support à la clientèle. Pour toutes les termes et conditions contactez notre Département de Soutien via les détails sur la page Contactez-nous.

La responsabilité de Monster Group (UK) Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit uniquement.

Guide de l'utilisateur

Instructions d'assemblage

Allocation de vis:

Coulisse basse: 8 vis



Coulisse haute: 8 vis

Connecteur de porte: 10 x vis (5 x pour chaque connecteur)

Plaque de porte: 8 vis (4 x pour chaque plaque)

NOTE: Assurez-vous d'avoir tous les composants avant de commencer l'assemblage.

1. Dessinez une ligne centrale sur le panneau inférieur et supérieur de l'armoire dans laquelle vous installez le garde-manger coulissant. Voir l'image 1.



2. Desserrez les deux boulons du rail inférieur comme sur l'image 2. Placez le châssis sur le rail inférieur et faites-le glisser en utilisant le mécanisme de verrouillage illustré à la figure 3. Serrez les boulons. Les deux boulons restants sont pour le réglage vertical / d'inclinaison et peuvent être laissés seuls pour l'instant. Voir l'image 4.

Image 2




Image 3





Image 4



3. Connectez le rail supérieur au châssis en faisant glisser les deux pièces ensemble, comme dans l'image 5.

Image 5



4. Placez le rail inférieur sur le panneau inférieur de l'armoire sur la ligne centrale. L'extrémité du coureur doit être bordée de la carcasse de l'armoire. Le premier trou devrait être à environ 4,5 cm de la carcasse. Utilisez 8 vis à tête ronde pour fixer le rail inférieur au panneau inférieur.

NOTE: Ces mesures sont des estimations approximatives. Lors de l'installation de votre garde-manger, vous devrez peut-être les changer afin que l'unité affleure la carcasse.

5. Placez le rail supérieur sur le panneau supérieur de l'armoire. Alignez avec la ligne centrale et ajustez la hauteur du cadre à l'aide des vis préinstallées jusqu'à ce qu'il affleure le corps. Utilisez 8 vis à tête ronde pour attacher. Voir l'image 6 et l'image 7.

REMARQUE: Vous devrez peut-être ajuster les trous de vis que vous utilisez et l'endroit où vous les utilisez pour vous assurer que le cadre et les glissières sont alignés avec le corps.





Image 7



6. Les 6 trous de boulons sur le châssis (voir l'image 8) doivent permettre d'ajuster le cadre au panneau de porte.

REMARQUE: Tracez des trous sur le panneau de la porte pour savoir où les vis seront placées. Assurez-vous qu'il s'aligne avec le reste de l'unité et les armoires environnantes si nécessaire. Percez des avant-trous avant de fixer les plaques de porte (D) et les connecteurs de porte (E) à la porte. Cette section est un assemblage qui nécessite deux personnes.

Pendant qu'une personne tient la porte en place, placez 2 plaques de porte (D). Utilisez 3 boulons M6 sur chacun.

Monter 2 x connecteurs de porte (E) en utilisant 1 x vis sur chaque. Ajuster proportionnellement. Vous trouverez peut-être utile de fixer les clips du panier (G) pour assurer un espacement suffisant. Il est recommandé de placer les connecteurs directement derrière la (les) poignée (s) de l'armoire. Voir l'image 9 et l'image 10.

Image 8



Image 9






Image 10



7. Testez l'ouverture et la fermeture du garde-manger. Si elle ne s'ouvre pas / ferme correctement, vous pouvez modifier les ajustements vertical / inclinaison.

Pour ce faire, serrez / desserrez les boulons du rail inférieur. Voir l'image 11.



Si le garde-manger est encore raide ou si la porte n'est pas correctement alignée, vérifiez et / ou ajustez toutes les vis / boulons jusqu'à ce que le garde-manger sorte doucement.

8. Fixez maintenant les autres clips du panier (G) et placez les paniers à l'intérieur. Votre unité de garde-manger de cuisine est maintenant prête à l'emploi.

Conseils de sécurité

Pratiques de travail sécuritaires

Veillez lire à travers les pratiques de travail sécuritaires pour assurer la prévention des blessures ou des dommages à l'appareil.

Vérifiez que toutes les pièces sont dans la boîte. Veuillez ne pas commencer l'assemblage si l'une des pièces est manquante ou endommagée.

Soyez prudent lorsque vous utilisez des outils tels qu'une perceuse. Des équipements de protection individuelle tels que des lunettes de protection et des gants de protection doivent être portés.

Assurez-vous que les patins sont sécurisés avant de continuer l'assemblage.

Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous placez les paniers et utilisez les patins.

Le produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, car il pourrait causer des dommages s'il est laissé à l'extérieur et non protégé.

Vérifiez régulièrement l'étanchéité des vis et resserrez-les si nécessaire.

Ne dépassez pas la capacité de rayonnage, détaillée sur la page Spécifications.

ATTENTION: La capacité est basée sur le poids réparti sur toute l'étagère.

Toujours garder le poids uniformément réparti pour éviter tout dommage, et pour empêcher les paniers de se pencher.

Assurez-vous que chaque panier est correctement fixé avant de commencer à ranger les articles dans les paniers.

Dépannage

Guide de résolution

Veillez lire le guide ci-dessous si vous avez des problèmes ou des défauts avec votre produit. Les informations ci-dessous couvrent et résolvent la majorité des questions fréquemment posées.

Q: Il y a des pièces manquantes dans ma commande.

R: Si une pièce est manquante, veuillez nous contacter dans les 7 jours suivant la réception de votre commande. Vous pouvez appeler ou envoyer un courriel à notre équipe de soutien à la clientèle amicale et utile. S'il vous plaît voir les détails sur la page Contactez-nous.

Q: De quels outils ai-je besoin pour assembler mon unité de garde-manger?

R: Une perceuse sera nécessaire pour faire des trous pilotes. Un tournevis cruciforme sera nécessaire pour serrer les vis. Les clés Allen sont fournies. Vous pouvez trouver utile d'utiliser un poinçon pour serrer les vis. Un niveau à bulle, un ruban à mesurer et un crayon seront nécessaires pour mesurer avec précision l'intérieur de l'armoire et pour placer les fixations.

Q: Comment nettoyer et / ou entretenir mon unité de garde-manger?

R: Un chiffon humide peut être utilisé pour nettoyer les paniers. N'utilisez pas d'huile ou d'abrasifs durs lors du nettoyage, car cela pourrait endommager le métal.

Q: Mon unité de garde-manger est branlante / ne semble pas à niveau.

R: Vérifiez que vous avez mesuré les lignes centrales avec précision. Vérifiez que les rails inférieur et supérieur sont bien en place et que toutes les vis sont bien serrées. Serrez le cadre en utilisant les vis de réglage vertical / inclinaison si nécessaire.

Q: Mon unité de garde-manger n'est pas alignée contre l'armoire.

R: Les mesures citées ne sont que des estimations. Chaque armoire et raccord est différent selon les niveaux de votre maison / pièce. Si nécessaire, repositionner les patins et mesurer AVANT de visser. En utilisant les vis de réglage vertical / inclinaison peut être bénéfique dans ce processus.

Pour tout autre problème, veuillez contacter notre équipe de support client. Ces détails peuvent être trouvés sur la page Contactez-nous de ce manuel.



Deutsche

Spezifikation

Produktbeschreibung

Haben Sie Probleme, an die Gegenstände im hinteren Teil Ihres Schrankes zu gelangen? Wir haben die Lösung. Unser ausziehbarer Küchenschrank unterstützt Sie dabei, alles mit Leichtigkeit zu erreichen.

Die in der Mitte angebrachte Vorratskammereinheit ermöglicht vollständigen Zugang zu jeder Seite der Körbe, so dass Sie eine Vielfalt von Gegenständen aufbewahren können. Eine tolle Möglichkeit, enge Küchenräume zu nutzen und sicherzustellen, dass kein Platz verloren geht.

Artikelinhalte

A: 1 x Rahmen

C: 1 x Untere Laufschiene

E: 2 x Türverbinder

G: 12 x Korb-Klemmen

I: 34 x Rundkopfschrauben (ST4)

B: 1 x Obere Laufschiene

D: 2 x Türplatte

F: 6 x Drahtkorb

H: 2 x Inbusschlüssel


J: 6 x M6 Inbuss-Kopfschrauben



D



E




F



G



I



J

Produktmerkmale

Abmessungen:

1700 - 1950mm:

Rahmen: 450mm L x 240mm B x 1700- 1950mm H

Körbe: 415mm L x 252mm B x 75mm H

1900 - 2200mm Höhe:

Rahmen: 500mm L x 350mm B x 1900- 2200mm H

Körbe: 415mm L x 252mm B x 75mm H

Regalkapazität: 15kg- 20kg (über alle Regale verteilt)

Monster Garantie

Falls Sie ein Produkt einwandfrei zurückschicken wollen, bieten wir eine 14-Tages-Rücknahmegarantie an, sofern der Artikel ungeöffnet ist und sich in einem wiederverkaufsfähigem Zustand befindet.

Eine 12-Monate-Garantie gilt für alle unsere elektrischen Geräte. Wir werden die Kosten für Arbeit und Teile abdecken. Unsere Richtlinie ist es zu versuchen und den Artikel vor einer Umtausch- oder Rückerstattungsvereinbarung zu reparieren.

Falls aus irgendeinem Grund ein Teil fehlen sollte, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung. Sie können unseren freundlichen und hilfreichen Kundenservice anrufen oder mailen. Für vollständige Geschäftsbedingungen kontaktieren Sie unsere Support-Abteilung über die Detailangaben, die auf unserer Kontaktseite zu finden sind.

Benutzerhandbuch

Montageanweisungen

Schraubenzuordnung:

Untere Laufschiene: 8 x Schrauben



Obere Laufschiene: 8 x Schrauben

Türverbinder: 10 x Schrauben (5 x für jeden Verbinder)

Türplatte: 8 Schrauben (4 x für jede Platte)

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie über alle Komponenten verfügen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. Zeichnen Sie bei der Installation der heiausziehbaren Vorratskammer eine Mittellinie auf der Unter- und Oberseite des Schrankes. Siehe Bild 1.



2. Lösen Sie die beiden Schrauben an der unteren Schiene wie in Bild 2 zu sehen. Setzen Sie den Rahmen auf den unteren Schienenläufer und schieben Sie ihn mit dem in Bild 3 gezeigten Verriegelungsmechanismus nach unten. Ziehen Sie die Schrauben fest. Die zwei verbleibenden Schrauben dienen zur vertikalen / Neigungseinstellung und können vorerst so gelassen werden. Siehe Bild 4.

Bild 2



Bild 3






Bild 4



3. Schließen Sie den oberen Schienenläufer an den Rahmen an, indem Sie die beiden Teile zusammenschieben, wie in Bild 5.

Bild 5





4. Platzieren Sie den unteren Schienenläufer auf der Unterseite des Gehäuses in der Mittellinie. Das Ende des Läufers sollte mit dem Korpus des Schrankes ausgekleidet sein. Das erste Loch sollte etwa 4,5 cm vom Korpus entfernt liegen. Verwenden Sie 8 x Rundkopfschrauben, um den unteren Schienenläufer an der Bodenplatte zu befestigen.

HINWEIS: Bei diesen Abmessungen handelt es sich um grobe Schätzungen. Beim Anpassen Ihrer Vorratskammer müssen Sie sie eventuell wechseln, damit die Einheit bündig mit dem Korpus ist.

5. Befestigen Sie den oberen Schienenläufer an der oberen Verkleidung des Schrankes. Richten Sie an der Mittellinie aus und stellen Sie die Höhe des Rahmens mit den vormontierten Schrauben ein, bis er bündig am Korpus anliegt. Verwenden Sie zum Befestigen 8 x Rundkopfschrauben. Siehe Bild 6 und Bild 7.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie anpassen, welche Schraubenlöcher Sie verwenden und wo Sie diese verwenden, um sicherzustellen, dass der Rahmen und die Schienen mit dem Korpus übereinstimmen.



6. Die 6 x Schraubenlöcher am Rahmen (siehe Bild 8) dienen dazu, den Rahmen an der Türverkleidung zu befestigen.

HINWEIS: Zeichnen Sie die Löcher auf der Türplatte auf, an denen die Schrauben platziert werden. Stellen Sie sicher, dass es bei Bedarf mit dem Rest der Einheit und den umliegenden Schränken übereinstimmt. Vor dem Anbringen der Türplatten (D) und der Türanschlüsse (E) an der Tür die Löcher bohren. Es handelt sich dabei um eine Montage mittels zwei Personen.

Während eine Person die Tür an ihrem Platz hält, befestigen Sie 2 x Türplatten (D). Verwenden Sie jeweils 3 x M6 Bolzen.

2 x Türverbinder (E) mit je 1 Schraube proportional befestigen. Befestigen Sie die Korbklemmen (G), um sicherzustellen, dass genügend Abstand vorhanden ist. Es wird empfohlen, die Verbinder direkt hinter dem / den Griff (en) des Schrankes zu platzieren. Siehe Bild 9 und Bild 10.

Bild 8



Bild 9




Bild 10



7. Testen Sie das Öffnen und Schließen der Vorratskammer. Wenn sie sich nicht sanft öffnet / schließt, können Sie die vertikalen / Neigungseinstellungen anpassen.

Ziehen / lösen Sie dazu die Schrauben an der unteren Schiene. Siehe Bild 11.





Bild 11



Wenn die Vorratskammer noch unbeweglich oder die Tür nicht richtig ausgerichtet ist, alle Schrauben / Bolzen kontrollieren und / oder einstellen, bis sich die Vorratskammer sanft herausziehen lässt.

8. Befestigen Sie nun die restlichen Korbklemmen (G) und legen Sie die Körbe hinein. Ihr Küchenschrank ist nun betriebsbereit.

Sicherheitshinweis

Sichere Arbeitspraxis

Bitte lesen Sie die Sicherheitsvorschriften durch, um Verletzungen oder Schäden durch das Regal zu vermeiden.

Überprüfen Sie, ob sich alle Teile in der Box befinden. Bitte beginnen Sie nicht mit der Montage, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Werkzeuge wie einen Bohrer verwenden. Persönliche Schutzausrüstung wie Augenschutz und Schutzhandschuhe sollten getragen werden.

Stellen Sie sicher, dass die Schienen sicher sind, bevor Sie mit der Montage fortfahren.

Achten Sie darauf, dass Sie die Finger nicht einklemmen, wenn Sie die Körbe platzieren und die Schienen verwenden.

Das Produkt sollte nur in Innenräumen verwendet werden, da es zu Schäden führen kann, wenn es außerhalb und ungeschützt verwendet wird.

Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf Dichtheit und ziehen Sie sie gegebenenfalls fest.

Überschreiten Sie nicht die Regalkapazität, die auf der Seite "Spezifikationen" angegeben ist.

ACHTUNG: Die Kapazität basiert auf dem Gewicht, das über das gesamte Regal verteilt ist.

Halten Sie das Gewicht immer gleichmäßig verteilt, um Beschädigungen zu vermeiden und das Anlehnen der Körbe zu verhindern.

Vergewissern Sie sich, dass jeder Korb richtig eingerastet ist, bevor Sie damit beginnen, Gegenstände in den Körben zu lagern.

Fehlerbehebung

Lösungsvorschläge

Bitte lesen Sie bei Problemen mit Ihrem Regal den folgenden Leitfaden. Die folgenden Informationen decken die am häufigsten gestellten Fragen ab.

F: Teile meiner Bestellung fehlen.

A: Sollte ein Teil Ihres Pakets fehlen, wenden Sie sich innerhalb von 7 Tagen nach Empfang via Anruf oder Email an unseren freundlichen Kundendienst mit Hilfe der Details auf der Kontaktseite.

F: Welche Werkzeuge benötige ich, um meine Küchenschränkeinheit zu montieren?

A: Zum Erstellen von Befestigungslöchern wird ein Bohrer benötigt. Zum Anziehen der Schrauben wird ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt. Inbusschlüssel sind vorhanden. Es kann nützlich sein, beim Anziehen der Schrauben einen Messingdraht zu verwenden. Eine Wasserwaage, ein Maßband und ein Bleistift werden benötigt, um das Innere des Gehäuses und die Befestigungspunkte genau zu messen.

F: Wie reinige und / oder pflege ich meine Küchenschränkeinheit?

A: Ein feuchtes Tuch kann verwendet werden, um die Körbe zu reinigen. Verwenden Sie kein Öl oder scharfe Schleifmittel zum Reinigen, da dies das Metall beschädigen könnte.

F: Meine Küchenschränkeinheit ist wackelig / fühlt sich nicht eben an.

A: Überprüfen Sie, ob Sie die Mittellinien genau gemessen haben. Stellen Sie sicher, dass sowohl die untere als auch die obere Laufschiene fest sitzen und alle Schrauben fest angezogen sind. Ziehen Sie den Rahmen mit den Senkrecht- / Neigungseinstellschrauben fest, sofern erforderlich.

F: Meine Küchenschränkeinheit ist nicht bündig zum Schrank.

A: Die angegebenen Maße sind nur Schätzungen. Jeder Schrank und jede Armatur unterscheidet sich je nach den Ebenen Ihres Hauses / Raums. Ggf. die Schienen neu positionieren und vor dem Einschrauben messen. Die Verwendung der vertikalen / Neigungseinstellschrauben kann dabei von Vorteil sein.

Bei allen anderen Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst via Details auf der Kontaktseite.



Español

Especificación

Descripción del Producto

¿Tiene dificultad para alcanzar los artículos en la parte posterior de su alacena? Bueno, tenemos una solución. Nuestra alacena extraíble lo ayudará a alcanzar todo con facilidad.

Las unidades de despensa montadas en el centro permiten el acceso total a cada lado de las cestas, por lo que puede almacenar una gran variedad de artículos. Una excelente manera de usar un espacio estrecho en la cocina, asegurándose de que ningún espacio sea desperdiciado.

Contenido del artículo

A: 1 x Marco

C: 1 x Corredera inferior

E: 2 x Conector de puerta

G: 12 x Clip de la Cesta

I: 34 x Tornillos de Cabeza Redonda (ST4)


B: 1 x Corredera Superior

D: 2 x Placa de puerta

F: 6 x Cesta de alambre

H: 2 x Llave Allen

J: 6 x Tornillos de Cabeza Allen M6



Detalles del producto

Dimensiones:

1700 - 1950 mm:

Marco: 450 mm L x 240 mm An x 1700- 1950 mm A

Cestas: 415mm L x 252mm An x 75mm A

1900 - 2200 mm de altura:

Marco: 500 mm L x 350 mm An x 1900- 2200 mm A

Cestas: 415mm L x 252mm An x 75mm A

Capacidad de Estantería: 15 kg- 20 kg (distribuidos en todos los estantes)

Garantía Monster

Si quiere devolver un producto que funciona perfectamente, ofrecemos una política de devoluciones de 14 días si el producto está sin abrir y en condiciones revendibles.

Se aplica una garantía de 12 meses a todos nuestros productos eléctricos; cubriremos el costo de mano de obra y partes. Nuestra política es intentar arreglar el producto antes de realizar un intercambio o reembolso. Si por alguna razón falta una pieza por favor contáctanos dentro de los 7 primeros días tras recibir su pedido.

Puedes llamar o mandar un correo electrónico a nuestro equipo amable de atención al cliente. Para ver todos los términos y condiciones, contacte con nuestro departamento de ventas vía los detalles en la página Contáctanos.

Guía del usuario

Instrucciones de Montaje

Tornillo de asignación:

Corredera Inferior: 8 x tornillos



Corredera Superior: 8 x tornillos

Conector de la puerta: 10 x tornillos (5 x para cada conector)

Placa de la puerta: 8 tornillos (4 x por cada placa)

NOTA: asegúrese de tener todos los componentes antes de comenzar el ensamblaje.

1. Dibuje una línea central en los paneles inferior y superior del gabinete donde está instalando la despensa extraíble. Ver Imagen 1.



2. Afloje los dos pernos en la corredera inferior tal como en la Imagen 2. Coloque el marco en la corredera inferior y deslice utilizando el mecanismo de bloqueo que se muestra en la Imagen 3. Apriete los pernos. Los dos pernos restantes son para ajuste vertical / de inclinación y pueden ser ignorados por ahora. Ver Imagen 4.

Imagen 2




Imagen 3






Imagen 4



3. Conecte la corredera superior al marco deslizando las dos piezas juntas, como en la Imagen 5.

Imagen 5



4. Coloque la corredera inferior en el panel inferior del gabinete en la línea central. El final de la corredera debe estar alineado con la armazón del gabinete. El primer agujero debe estar a aproximadamente 4.5 cm de la armazón. Use 8 x tornillos de cabeza redonda para unir la corredera inferior al panel inferior.

NOTA: estas medidas son solo estimaciones. Al instalar la despensa, es posible que deba cambiarlas para que la unidad quede al ras de la carcasa.

5. Ajuste la corredera superior al panel superior del gabinete. Alinee con la línea central y ajuste la altura del marco con los tornillos pre-instalados hasta que quede al ras contra la carcasa. Use 8 x tornillos de cabeza redonda para fijarlos. Ver Imagen 6 e Imagen 7.





Imagen 6

Imagen 7



NOTA: Es posible que deba ajustar qué orificios de tornillo usar y dónde los usa para asegurarse de que el marco y las correderas estén en línea con la carcasa.

6. Los 6 agujeros de perno en el marco (visto en la Imagen 8) son para ayudar a ajustar el marco al panel de la puerta.

NOTA: Trace orificios en el panel de la puerta en los lugares dónde se colocarán los tornillos. Asegúrese de que se alinee con el resto de la unidad y los gabinetes circundantes de ser necesario. Perfóre orificios guía antes de fijar las placas de la puerta (D) y los conectores (E) a la puerta. Esta sección es un montaje realizado por dos personas.

Mientras una persona sostiene la puerta en su lugar, coloque las 2 x Placas de la puerta (D). Use 3 x pernos M6 en cada uno.

Coloque 2 x conectores de puerta (E) usando 1 x tornillo en cada uno. Ajuste proporcionalmente. Es posible que le resulte útil sujetar los clips de la canasta (G) para asegurarse de que haya un espacio adecuado. Se recomienda colocar los conectores directamente detrás de la (s) manija (s) del gabinete. Ver la imagen 9 y la imagen 10.

Imagen 8



Imagen 9






Imagen 10



7. Pruebe que la despensa abra y cierre. Si no se abre / cierra bien, puede modificar los ajustes verticales / de inclinación.

Para hacer esto, apriete / afloje los pernos en la corredera inferior. Ver Imagen 11.



Si la despensa aún está rígida o la puerta no está alineada correctamente, revise y / o ajuste todos los tornillos / pernos hasta que la alacena salga sin problemas.

8. Ahora conecte los clips de cesta restantes (G) y coloque las cestas dentro. Su unidad de Alacena de cocina ahora está lista para usar.

Consejos de Seguridad

Prácticas de Trabajo Seguras

Lea por favor la práctica de trabajo segura para asegurar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.

Verifique que todas las piezas estén en la caja. No comience a armar si alguna de las partes falta o está dañada.

Tenga cuidado al usar herramientas como un taladro. Se debe usar equipo de protección personal como protección para los ojos y guantes de seguridad.

Asegúrese de que las correderas estén aseguradas antes de continuar con el montaje.

Tenga cuidado de no lastimar sus dedos al colocar las cestas y usar las correderas.

El producto solo debe usarse en interiores, ya que podría dañarse si se deja afuera y sin protección.

Revise los tornillos regularmente para ver si están apretados, y apriételos si es necesario.

No exceda la capacidad del estante, detallada en la página de Especificaciones.

PRECAUCIÓN: la capacidad se basa en el peso distribuido en toda la estantería.

Mantenga siempre el peso distribuido uniformemente para evitar cualquier daño y para evitar que las cestas se inclinen.

Asegúrese de que cada cesta esté bien ajustada en su lugar antes de comenzar a almacenar artículos en las estas.

Solución de Problemas

Guía de Resolución

Lea por favor la siguiente guía si usted tiene cualquier problema o fallas con su producto. La siguiente información cubre y resuelve la mayoría de las preguntas frecuentes.

P: Hay partes que faltan en mi pedido.

R: Si falta una pieza, póngase en contacto con nosotros en un plazo de 7 días a partir de la recepción de su pedido. Puede llamar o enviar un correo electrónico a nuestro amigable y útil Equipo de Atención al Cliente. Por favor, consulte los detalles en la página Contacto.

P: ¿Qué herramientas necesito para ensamblar mi unidad de alacena de cocina?

R: Se necesitará un taladro para hacer agujeros guía. Se necesitará un destornillador de estrella para apretar los tornillos. Llaves Allen serán proporcionadas. Puede que le resulte útil utilizar un punzón al apretar los tornillos. Se necesitará un nivel de burbuja, una cinta métrica y un lápiz para medir con precisión el interior del gabinete y al colocar las fijaciones.

P: ¿Cómo limpio y / o mantengo mi alacena de cocina?

A: un paño húmedo puede ser utilizado para limpiar las cestas. No utilice aceite o abrasivos fuertes al limpiar, ya que podría dañar el metal.

P: Mi alacena de cocina está tambaleante / no se siente nivelada.

A: Verifique que haya medido las líneas centrales con precisión. Verifique que tanto la corredera inferior como la superior estén en su lugar y que todos los tornillos estén apretados. Apriete el marco con los tornillos de ajuste vertical / inclinación si es necesario.

P: Mi alacena no está al ras con el gabinete.

R: Las medidas citadas son solo estimaciones. Cada gabinete y accesorio es diferente en función de los niveles de su casa / habitación. De ser necesario, vuelva a colocar los corredores y mida ANTES de atornillarlos en su lugar. Usar los tornillos de ajuste vertical / inclinación puede ser beneficioso en este proceso.

Para todos los demás problemas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente. Estos detalles se pueden encontrar en la página Contacto de este manual.



Italiano

Specifiche

Descrizione Prodotto

Ti è difficile raggiungere gli oggetti conservati nel retro della tua credenza? Noi abbiamo la soluzione. La nostra dispensa estraibile ti aiuterà a raggiungere tutti i tuoi oggetti con facilità.

Le unità montate centralmente della dispensa garantiscono il pieno accesso ad entrambi i lati dei cestini, così da poter immagazzinare una vasta gamma di oggetti: un metodo efficace per utilizzare lo spazio di una cucina di piccole dimensioni, senza che questo venga sprecato.

Contenuto della Confezione

A: 1 x Telaio

C: 1 x Guida Inferiore

E: 2 x Connettori Porta

G: 12 x Clip per cesto

I: 34 x Viti a testa rotonda (ST4)

B: 1 x Guida Superiore

D: 2 x Lamine per porta

F: 6 x Gabbie per cesto

H: 2 x Chiavi a brugola


J: 6 x M6 Bulloni Allen



D



E




F



G



I



J

Informazioni Tecniche

Dimensioni:

1700 - 1950mm:

Telaio: 450mm P x 240mm L x 1700- 1950mm A

Cesti: 415mm P x 252mm L x 75mm A

1900 - 2200mm altezza:

Telaio: 500mm P x 350mm L x 1900- 2200mm A

Cesti: 415mm P x 252mm L x 75mm A

Capacità degli scaffali: 15kg- 20kg (distribuiti su tutti gli scaffali)

Garanzia Monster

Se si desidera restituire un prodotto in perfetta efficienza, forniamo una di restituzione di 14 giorni fintanto che l'articolo è aperto e in una condizione rivendibile.

Una garanzia di 12 mesi si applica a tutti i nostri prodotti elettrici; copriremo il costo del lavoro e delle parti. La nostra politica è quella di cercare di aggiustare l'oggetto prima di organizzare uno scambio o un rimborso. Se per qualsiasi motivo vi è una parte mancante, si prega di mettersi in contatto con noi entro 7 giorni dalla ricevuta del vostro ordine. È possibile chiamare o inviare una e-mail al nostro amichevole e disponibile Customer Support Team. Per termini e le condizioni contattare il nostro reparto di supporto tramite i dettagli sulla pagina dei contatti.

La Responsabilità di Monster Group (UK) è esclusivamente Limitata al Valore Commerciale del Prodotto.

Guida Utente


Istruzioni di Assemblaggio

Ripartizione delle viti:

Guida Inferiore: 8 x viti
Guida Superiore: 8 x viti
Connettore per Porta: 10 x viti (5 x ogni connettore)
Lamina per Porta: 8 viti (4 x ogni lamina)

NOTA: Assicurarsi di avere tutti i componenti prima di iniziare l'assemblaggio.

1. Disegna una linea centrale sul pannello inferiore e superiore della cabina dove verrà installata la dispensa estraibile. Vedi immagine 1.



2. Allenta i due bulloni sulla guida inferiore come nell'Immagine 2. Posiziona il telaio all'interno della guida inferiore e lascialo scivolare usando il meccanismo di chiusura mostrato nell'Immagine 3. Stringi i bulloni. I due bulloni rimanenti sono per aggiustamenti verticali e possono essere tralasciati per il momento. Vedi Immagine 3

Immagine 2




Immagine 3





Immagine 4



3. Connetti la guida superiore al telaio lasciando scivolare i due pezzi insieme, come nell'Immagine 5.

Immagine 5



4. Posiziona la guida inferiore sul pannello inferiore della cabina sulla linea centrale. La parte finale della guida dovrebbe essere allineata con la carcassa della cabina. Il primo foro dovrebbe essere ad una distanza di circa 4.5cm dalla carcassa. Usa 8 x viti a testa rotonda per attaccare la guida inferiore al pannello inferiore.

NOTA: Queste misurazioni sono solo stime. Potrebbe essere necessario cambiarli per assicurarsi che l'unità sia montata correttamente.

5. Monta la guida superiore sul pannello della cabina. Allinea con la linea centrale e aggiusta l'altezza del telaio usando le viti preinstallate finché risulta aderente alla carcassa. Usa 8 x viti a testa rotonda per il collegamento. Vedi Immagine 6 e Immagine 7.

NOTA: Per assicurarti che il telaio e le guide siano in linea con la carcassa, potresti aver bisogno di cambiare il foro utilizzato e la posizione di questo.





Immagine 7



6. I 6 x fori per bulloni sul telaio (Vedi Immagine 8) servono per montare il telaio al pannello della porta.

NOTA: Decidi i fori sul pannello della porta dove le viti saranno posizionate. Assicurati che il tutto sia allineato con il resto dell'unità e delle cabine circostanti se necessario. Trapana i fori pilota prima di attaccare le lamiere della porta (D) e i connettori della porta (E) alla porta. Questa sezione richiede l'assemblaggio da parte di persone.

Mentre una persona mantiene la porta in posizione, monta 2 x lamiere per la porta (D). Usa 3 x Bulloni M6 su ognuna.

Monta 2 x connettori per la porta (E) usando 1 x vite per ognuno. Lavora proporzionalmente. Potresti trovare utile attaccare le clip per il cesto (G) in modo da assicurarti che ci sia spazio adeguato. È consigliato che i connettori vengano posizionati direttamente dietro le maniglie della cabina. Vedi immagine 9 e Immagine 10.

Immagine 8



Immagine 9




Immagine 10



7. Prova ad aprire e chiudere la dispensa. Se non si apre o chiude agevolmente, puoi effettuare degli aggiustamenti alla verticalità o all'inclinazione della dispensa.

Per fare ciò, stringi o allenta i bulloni della guida inferiore. Vedi Immagine 11.





Immagine 11



Se la dispensa è ancora rigida o la porta non è allineata correttamente, controlla e/o regola tutte le viti/bulloni fino a che la dispensa non si aprirà e chiuderà agevolmente.

8. Ora attacca le rimanenti clip per il cesto (G) e posiziona il cesto all'interno. La tua dispensa è ora pronta per essere utilizzata.

Consigli per la sicurezza

Pratiche per il Lavoro Sicuro

Si prega di leggere le pratiche per il lavoro sicuro così da garantire la prevenzione di qualsiasi infortunio o di danni all'oggetto.

Assicurarsi che tutti i pezzi siano nella scatola. Si prega di non iniziare l'assemblaggio se vi sono parti mancanti o danneggiate.

Fare attenzione quando si usano strumenti come il trapano. Dovrebbe essere sempre indossato Equipaggiamento protettivo come la protezione per gli occhi e i guanti.

Assicurarsi che le guide siano sicure e stabili prima di continuare l'assemblaggio.

Fare attenzione a non incastrare le dita delle mani quando si posiziona il cesto e quando si usano le guide.

Il prodotto dovrebbe essere utilizzato solamente al chiuso, in quanto potrebbe essere danneggiato se lasciato all'esterno e senza protezioni.

Controllare regolarmente che le viti siano strette. Stringere se necessario.

Non eccedere la capacità di carico degli scaffali indicata nella pagina delle Specifiche.

ATTENZIONE: La capacità si riferisce al peso distribuito sull'intero scaffale.

Mantenere sempre il peso distribuito equamente per evitare danni, e per evitare che il cesto si pieghi.

Assicurarsi che ogni cesto sia adeguatamente agganciato alla sua posizione prima di iniziare a porre oggetti nel cesto.

Risoluzione dei problemi

Guida alla risoluzione

Si prega di leggere questa guida nel caso si abbiano problemi o malfunzionamenti del prodotto. Le informazioni in questa guida risolvono la maggior parte delle problematiche e delle domande più frequenti.

Q: Ci sono parti mancanti nel mio ordine.

A: Se vi è una parte mancante, Vi preghiamo di mettervi in contatto con noi entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine.

Q: Quali strumenti devo utilizzare per assemblare la mia dispensa da cucina?

A: Un trapano è necessario per i fori guida. Un cacciavite a stella è necessario per stringere le viti. Le brugole sono fornite. Può essere utile utilizzare un punteruolo quando si stringono le viti. Saranno necessarie una livella, una matita e un metro per misurare accuratamente gli interni della cabina e per posizionare i fissaggi.

Q: Come pulisco la mia dispensa?

A: Si può pulire il cesto con un panno umido. Non usare olio o abrasivi per la pulizia in quanto potrebbero danneggiare il metallo.

Q: La mia dispensa da cucina è traballante o non è allineata.

A: Assicurati di aver misurato il centro correttamente. Controlla che sia la guida superiore che quella inferiore siano al loro posto e che le viti siano strette. Se necessario, stringi il telaio usando le viti apposite per la regolazione della verticalità e dell'inclinazione

Q: La mia dispensa per cucina non aderisce alla cabina.

A: Le misure citate sono solo stimate. Ogni cabina è diversa in base ai livelli della stanza/casa. Se necessario, riposizionare le guide e misurare PRIMA di avvitare. Usare le viti apposite per la regolazione verticalità/inclinazione può essere utile.

Per qualsiasi altro problema, si prega di contattare il nostro Team di Supporto Clienti. I dettagli possono essere trovati nella sezione "Contattaci" di questo manuale.

Contact Us

Sales Department

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please use the following details below.

Tel: +44 (0)1347 878888
Email: hello@monstershop.co.uk

Support Department

If this item arrives damaged, with missing pieces or you have not opened the product and want to return it please use the following details below.

Tel: +44 (0)1347 878887
Email: help@monstershop.co.uk

Website

To view our product range and fantastic offers in the KuKoo division please visit our website.

www.monstershop.co.uk

Address

To visit Monster House and view our products, send postal correspondence, or return items, our address is provided below.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Contactez Nous

Département Commercial

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

Tél: +44 (0)1347 878888
Email: hello@monstershop.co.uk

Département de Soutien

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

Tél: +44 (0)1347 878887
Email: help@monstershop.co.uk

Site Web

Pour consulter notre gamme de produits et nos offres fantastiques dans les divisions Monster veuillez visiter notre site Web.

www.monstershop.co.uk

Adresse

Pour visiter notre bureau Monster House et voir nos produits, envoyez du courrier postal ou retournez les articles à notre adresse est fournie ci-dessous.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Kontaktieren Sie Uns

Verkaufsabteilung

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

Tel: +44 (0)1347 878888

Email: hello@monstershop.co.uk

Support-Abteilung

Für fragen über dieses gerät, die garantie, rückgaben oder bei störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten angaben.

Tel: +44 (0)1347 878887

Email: help@monstershop.co.uk

Webseite

Um unser sortiment und unsere fantastischen angebote in den Monster-Abteilungen anzuschauen, besuchen sie bitte unsere webseite.

www.monstershop.co.uk

Adresse

Um unseren Monster Hauptsitz zu besuchen und unsere produkte anzuschauen, briefsendungen zu verschicken oder auch artikel zurück zu versenden, ist unsere adresse unten bereitgestellt.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Contáctanos

Departamento de Ventas

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

Teléfono: +44 (0)1347 878888

Correo electrónico: hello@monstershop.co.uk

Departamento de Soporte

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

Teléfono: +44 (0)1347 878887

Correo electrónico: help@monstershop.co.uk

Página Web

Para ver nuestra gama de productos y ofertas fantásticas en las divisiones de Monster por favor visite nuestra página web.

www.monstershop.co.uk

Dirección

Para visitar nuestra oficina Monster House y ver nuestros productos, enviar correspondencia o devolver productos que suministramos nuestra dirección está abajo.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG

Contattaci

Dipartimento Vendite

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

Tel: +44 (0)1347 878888
Email: hello@monstershop.co.uk

Dipartimento Supporto

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

Tel: +44 (0)1347 878887
Email: help@monstershop.co.uk

Sito Web

Per vedere la nostra gamma di prodotti e fantastiche offerte fra le categorie Monster, visitare il nostro sito web.

www.monstershop.co.uk

Indirizzo

Per visitare il nostro ufficio Monster House e vedere i nostri prodotti, inviare corrispondenze postali o rendere un prodotto fare riferimento all'indirizzo sotto riportato.

Monster House, Alan Farnaby Way, Sheriff Hutton Industrial Estate, Sheriff Hutton, York YO60 6PG



Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

Our dedicated customer service team will be more than happy to help with any questions you may have.

Home & Garden
Storage Shelving
Sign & Digital
Retail & Hospitality
Commercial Equipment

Groupe de Monster (Royaume-Uni) est l'un des détaillants en ligne les plus dynamiques du Royaume-Uni. Nous fournissons une gamme diversifiée de produits qui offrent une valeur exceptionnelle pour l'argent. Nous cherchons à fournir la meilleure expérience client possible avec livraison gratuite au Royaume-Uni à travers l'ensemble de nos produits et une garantie de Monster pour 100% de satisfaction.

Notre équipe du service clientèle seront plus qu'heureux de vous aider avec n'importe quelle question que vous pourriez avoir.

Maison et Jardin
Etagères de stockage
Signe et numérique
Vente au détail et hospitalité
Equipment commercial

Monster Group (UK) ist eines der schnellwachsenden Online-Anbieter Großbritanniens. Wir bieten ein breit gefächertes Sortiment an, das über außerordentlich preiswerte Angebote verfügt. Wir sind bestrebt, die bestmögliche Kundenzufriedenheit zusätzlich kostenloser UK Lieferung auf alle unsere Produkte und einer Monster Garantie für 100% Zufriedenheit bereitzustellen.

Unser freundliches Kundenservice-Team ist gerne bereit, Ihnen bei jeglichen Fragen behilflich zu sein.

Haus & Garten
Lagerregale
Grafik & Design
Lösungen für Einzelhandel & Gastronomie
Lösungen für kommerzielle Zwecke

Monster Group (UK) è uno dei rivenditori online dalla crescita più rapida nel Regno Unito. Forniamo un vasto range di prodotti, i quali offrono un valore economico eccezionale. Ci sforziamo nel procurare la migliore esperienza al cliente, con spedizioni gratis in tutto il Regno Unito per tutti i nostri prodotti ed una Garanzia Monster per il 100% della soddisfazione.

Il nostro team attento e scrupoloso sarà più che felice di aiutarvi con qualsiasi domanda voi abbiate.

Casa & Giardino
Scaffali per Magazzini
Cartelli & Digitale
Commercio al dettaglio & Ospitalità
Attrezzatura commerciale

Monster Group (UK) es uno de los minoristas con un crecimiento más rápido del Reino Unido. Disponemos de una amplia gama de productos que ofrecen un valor excepcional por su precio. Nos esforzamos para dar la mejor experiencia posible a nuestros clientes con envío gratuito al Reino Unido para todos nuestros productos y una garantía Monster para el 100% de satisfacción.

Nuestro equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarle con cualquier duda que tenga.

Casa y jardín
Estanterías de almacenamiento
Signo y digital
Venta al por menor y hospitalidad
Equipamiento comercial
