



FOLDABLE GARDEN CART WAGON

25249 - 28429 - 28430 - 28431

INSTRUCTION MANUAL

www.monstershop.co.uk

CONTENTS

ENGLISH

PRODUCT DESCRIPTION	04
PRODUCT SPECIFICS	04
PRODUCT CONTENTS	04
PRODUCT FEATURES	05
SAFE WORKING PRACTICE	06
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	07
TROUBLESHOOTING	07

FRANÇAIS

DESCRIPTION DU PRODUIT	08
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	08
CONTENU DE L'ARTICLE	08
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	09
BONNES PRATIQUES DE TRAVAIL	10
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	11
DÉPANNAGE	11

DEUTSCHE

PRODUKT BESCHREIBUNG	12
PRODUKT MERKMALE	12
LIEFERUMFANG	12
PRODUKT FEATURES	13
SICHERE ARBEITSPRAXIS	14
MONTAGEANLEITUNGEN	15
FEHLERBEHEBUNG	15

CONTENTS

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	16
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	16
CONTENIDO DEL ARTÍCULO	16
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	17
PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS	18
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	19
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	19

ITALIANO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	20
SPECIFICHE DEL PRODOTTO	20
CONTENUTO DEL PRODOTTO	20
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	21
PRATICA DI LAVORO SICURA	22
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	23
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	23

CONTACT US	24
------------	----



SPECIFICATION

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you for purchasing this Foldable Garden Cart Wagon, with a full 360° front wheel swivel and a load capacity of 70kg, this garden cart wagon will be able to help tidy, move and store items around the garden.

The fabric lining is water resistant, ideal for all weather conditions and garden debris; also, perfect for cleaning after use. The liner is removable, allowing the cart to be folded up and easily stored away.

The garden cart wagon is also constructed using a lightweight frame and has an approximate weight of 9kg, meaning the cart wagon is capable of load capacity of nearly eight times its own weight.

Please refer to and read the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device before starting.

PRODUCT SPECIFICS

LOAD CAPACITY: 70kg

SIZE (H x W x D): 1130 x 980 x 530mm

WHEEL SIZE: 20cm in diameter

ITEM CONTENTS

- 1 x Plastic Handle Clip
- 4 x Wheels
- 1 x Frame
- 1 x Canvas Bag
- 4 x Screw, washer and nut set
- 2 x Small Screws

TOOLS REQUIRED

- 1 x Screwdriver
- 1 x Adjustable Spanner

SPECIFICATION

PRODUCT FEATURES

- A. Steering Handle
- B. Collapsible Frame
- C. 360° Swivel Wheels
- D. Half Collapsed

- E. Fully Collapsed
- F. Carry Handle
- G. Wheel



Monster Group UK Limited's liability will be limited to the commercial value of the product only.

SAFETY ADVICE

SAFE WORKING PRACTICE

Please read through the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the device.

Do not use this product for anything other than its intended purposes.

Ensure you have read and fully understood the instruction manual and safety advice before using this product.

Do not allow children to touch this product.

Do not sit or stand in this product.

Keep small parts away from children.

Ensure this product is fitted correctly.

This product is not recommended for animal or human transportation.

Please do not exceed the loading capacity of 70kg.

Please keep body parts away from any moving parts or hinges.

USER GUIDE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Put the wheels into the wheel bracket using the screws, washers and nuts provided.
2. Tighten the screw fully and then loosen one half turn for an easier wheel movement.
3. For the handle clip, add the plastic clip into the frame by using two small screws, the hole position is provided.
4. Place the canvas bag into the frame, the handlebar of the canvas bag must be through the iron handle.
5. Seal using the hook and loop fastening.
6. Then click the handle into the plastic clip.



TROUBLESHOOTING

RESOLUTION GUIDE

WHAT DO I DO IF THERE ARE MISSING PARTS FROM MY ORDER?

If there appears to be any part missing from your order, contact our friendly and helpful Customer Support Team within 7 days of receipt.

WHAT DO I DO IF THE GARDEN CART WAGON WILL NOT FOLD UP?

Remove the lining from the garden cart wagon, ensure that there is nothing trapped in the moving parts and try again. The frame may need a little persuasion to close and open, so gently push the frame to fold it up. Do not put your fingers inside the hinges.

WHAT DO I DO IF THE WHEELS DO NOT TURN?

Loosen the screws holding the wheels in place by half a turn, this will allow the wheels to turn freely.

**FOR ALL OTHER ISSUES, PLEASE CONTACT OUR
CUSTOMER SUPPORT TEAM.**

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci d'avoir fait l'achat de ce Chariot de jardin pliable, doté de roues avant pivotantes à 360° et d'une capacité de chargement de 70kg, ce chariot de jardin pliable vous aidera à ranger, déplacer et entreposer vos outils de jardin.

Le revêtement en toile est étanche, adapté à toutes les conditions météorologiques et tous les débris de jardin; on peut aussi le laver sans problème après utilisation. Le revêtement est amovible, permettant ainsi au charriot de se plier et de se ranger facilement.

Le chariot de jardin pliable a aussi été conçu avec un châssis léger et pèse environ 9kg, ce qui veut dire que le chariot peut transporter des chargements équivalant à presque huit fois son propre poids.

Veuillez consulter et lire les Mesures de sécurité de manutention afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'équipement avant de l'utiliser.

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

CAPACITÉ DE CHARGEMENT: 70kg
TAILLE (H x L x P): 1130 x 980 x 530mm
TAILLE DES ROUES: 20cm de diamètre

COMPOSITION DU PRODUIT

1 x Attache de manche en plastique
4 x Roues
1 x Châssis
1 x Sac en toile
4 x Ensemble de vis, rondelles et écrous
2 x Petites vis

OUTILS NÉCESSAIRES

1 x Tournevis
1 x Clé à mollette

SPÉCIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- A. Guidon de direction
- B. Châssis pliable
- C. Roues pivotantes à 360°
- D. À demi pliable
- E. Complètement pliable
- F. Poignée de transport
- G. Roue



La responsabilité de Monster Group UK Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit.

CONSEILS DE SECURITÉ

BONNES PRATIQUES DE TRAVAIL

Veillez lire attentivement les Mesures de sécurité de manutention afin d'éviter toute blessure ou tout dommage à l'équipement.

Ne pas utiliser ce produit pour toute autre fin à part celle pour laquelle il a été conçu.

S'assurer que vous avez lu et parfaitement compris le manuel d'instruction et les conseils de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Ne pas laisser des enfants toucher à ce produit.

Ne pas vous asseoir ou vous mettre debout dans ce produit.

Garder les petites pièces hors de portée des enfants.

S'assurer que ce produit a été monté correctement.

Ce produit n'est pas recommandé pour le transport d'animaux ou de personnes.


Ne pas dépasser la capacité de chargement maximum de 70kg.

Garder les parties du corps à bonne distance de toutes pièces ou charnières mobiles.

GUIDE D'UTILISATION

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Placer les roues dans les supports de roues en utilisant les vis, les rondelles et les écrous fournis.
2. Serrer la vis complètement et la desserrer ensuite d'un demi-tour pour donner plus de mouvement à la roue.
3. Pour l'attache du manche, insérer l'attache de plastique dans le châssis en utilisant deux petites vis, le positionnement du trou est inclus,
4. Placer le sac de toile à l'intérieur du châssis, le guidon du sac de toile doit passer à travers la poignée en fer.
5. Fermer en utilisant la fermeture auto-agrippante.
6. Insérer ensuite le manche dans l'attache en plastique jusqu'à ce qu'il y ait un déclic.



DÉPANNAGE

GUIDE DE RÉOLUTION DES PANNES

QUE FAIRE S'IL Y A UNE PARTIE DE MA COMMANDE QUI MANQUE?

Au cas où il y aurait des pièces manquantes dans votre commande, contactez notre aimable équipe d'assistance clientèle dans les 7 jours suivant sa réception.

QUE DOIS-JE FAIRE SI LE CHARIOT DE JARDIN PLIABLE DE SE PLIE PAS?

Enlever le revêtement du chariot de jardin, s'assurer qu'il n'y ait rien qui bloque les pièces mobiles et réessayer. Le châssis pourrait avoir besoin d'un peu de persuasion pour s'ouvrir et se fermer, appuyer donc doucement sur le châssis pour le replier. Ne pas mettre vos doigts à l'intérieur des charnières.

QUE DOIS-JE FAIRE SI LES ROUES NE TOURNENT PAS?

Desserrer les vis maintenant les roues en place d'un demi-tour, cela permettra aux roues de tourner librement.

POUR TOUTE AUTRE PREOCCUPATION, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DE SERVICE CLIENT.



SPEZIFIKATIONEN

PRODUKT BESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses faltbaren Gartenwagen entschieden haben. Der Gartenwagen ist um 360 ° drehbar und hat eine Traglast von 70 kg. Eine praktische Hilfe, für das Be- und entladen und andere Gartenarbeiten.

Das Innfutter aus Stoff ist wasserabweisend, ideal für alle Wetterbedingungen und Gartenabfälle; auch perfekt für die Reinigung nach dem Gebrauch. Das Innfutter ist herausnehmbar, so dass der Wagen zusammengeklappt und leicht verstaut werden kann.

Der Gartenwagen ist ebenfalls mit einem leichten Rahmen konstruiert und hat ein Gewicht von zirka 9 kg. Das bedeutet, dass der Wagen das Achtfache seines Eigengewichts aufnehmen kann.

Bitte lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

LADEKAPAZITÄT: 70kg
ABMESSUNGEN. (H x B x T): 1130 x 980 x 530mm
RADDURCHMESSER: 20cm Durchmesser

LIEFERUMFANG

- 1 x Plastik Handgriff-Klemme
- 4 x Räder
- 1 x Rahmen
- 1 x Leinentasche
- 4 x Schraube, Unterlegscheibe und Mutternsatz
- 2 x Kleine Schrauben

BENÖTIGTES WERKZEUG

- 1 x Schraubendreher
- 1 x verstellbarer Schraubenschlüssel

SPEZIFIKATIONEN

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- A. Handgriff
- B. Klappbarer Rahmen
- C. 360° drehbare Räder
- D. Halb klappbar
- E. Vollständig klappbar
- F. Tragegriff
- G. Rad



Die Haftung von Monster Group UK Limited ist auf den Handelswert des Produkts beschränkt.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERE ARBEITSPRAXIS

Bitte lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vor der Verwendung dieses Produkts gelesen und vollständig verstanden haben.

Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht berühren.

Sitzen oder stehen Sie nicht in diesem Produkt.

Halten Sie kleine Teile von Kindern fern.

Stellen Sie sicher, dass dieses Produkt richtig montiert ist.

Dieses Produkt wird nicht für den Transport von Tieren oder Menschen empfohlen.


Bitte überschreiten Sie nicht die Ladekapazität von 70kg.

Bitte halten Sie Körperteile von beweglichen Teilen oder Scharnieren fern.

BENUTZERHANDBUCH

MONTAGEANWEISUNG

1. Legen Sie die Räder mit den mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern in die Radhalterung.
2. Ziehen Sie die Schraube fest an und lösen Sie dann eine halbe Umdrehung, um die Radbewegung zu erleichtern.
3. Fügen Sie für die Griff-Klammer, die Plastik-Klammer mit zwei kleinen Schrauben in den Rahmen ein. Die Position des Lochs ist angegeben.
4. Legen Sie die Innenplane in den Rahmen. Der Lenker der Leinen-Tasche muss durch den Eisengriff geführt werden.
5. Mit dem Klettverschluss verschließen.
6. Drücken Sie dann den Griff in die Plastik-Klammer.



FEHLERBEHEBUNG

ANLEITUNG ZUR PROBLEMLÖSUNG

WAS MACHE ICH, WENN IN MEINER BESTELLUNG TEILE FEHLEN?

Wenn in Ihrer Bestellung ein Teil fehlt, wenden Sie sich innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt an unser freundliches und hilfsbereites Kundendienstteam.

WAS TUE ICH, WENN DER GARTENWAGENWAGEN NICHT AUFGEKLAPPT WERDEN KANN?

Entfernen Sie die Innenplane aus dem Gartenwagen, stellen Sie sicher, dass sich nichts in den beweglichen Teilen befindet, und versuchen Sie es erneut. Das Schließen und Öffnen des Rahmens, erfordert möglicherweise ein wenig Überzeugungskraft. Drücken Sie den Rahmen vorsichtig, um diesen hochzuklappen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht in die Scharniere gelangen.

WAS TUE ICH, WENN SICH DIE RÄDER NICHT DREHEN?

Lösen Sie die Schrauben, die die Räder in Position halten, um eine halbe Umdrehung. Die Räder sollten jetzt frei beweglich sein.

**FÜR ALLE ANDEREN FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN
UNSER KUNDENDIENSTTEAM.**



ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por comprar este carrito para jardín plegable, con un giro completo de la rueda delantera de 360 ° y una capacidad de carga de 70 kg, este carrito para jardín podrá ayudar a ordenar, mover y almacenar artículos en todo el jardín.

El forro de tela es resistente al agua, ideal para todas las condiciones climáticas y residuos del jardín; Además, es perfecto para limpiarlo después de usarlo. El forro es removible, lo que permite que el carrito se pueda plegar y guardar fácilmente.

El carrito para jardín también se fabricó con un marco liviano y tiene un peso aproximado de 9 kg, lo que significa que el carrito tiene una capacidad de carga de casi ocho veces su propio peso.

Antes de comenzar a usarlo consulta y lee la Práctica de Trabajo Seguro para garantizar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CAPACIDAD DE CARGA: 70kg

TAMAÑO (H x A x D): 1130 x 980 x 530mm

TAMAÑO DE LA RUEDA: 20 cm de diámetro

CONTENIDO DEL ARTÍCULO

- 1 x Grapa del Asa de Plástico
- 4 x Ruedas
- 1 x Marco
- 1 x Bolsa de Lona
- 4 x Juego de Tornillos, Arandelas y Tuercas.
- 2 x Tornillos Pequeños

HERRAMIENTAS NECESARIAS

- 1 x Destornillador
- 1 x Llave Inglesa Ajustable

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- A. Empuñadura de Conducción
- B. Marco Plegable
- C. Ruedas giratorias 360°
- D. Semi Colapsado
- E. Completamente Colapsado
- F. Asa de Transporte
- G. Rueda



La responsabilidad de Monster Group UK Limited estará limitada únicamente al valor comercial del producto.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS

Lee detenidamente la Práctica de Trabajo Seguro para garantizar la prevención de lesiones o daños al dispositivo.

No utilices este producto para ningún otro propósito que no sea el previsto.

Asegúrate de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de usar este producto.

No permitas que los niños toquen este producto.

No te sientes ni te pares sobre este producto.

Mantén las partes pequeñas alejadas de los niños.

Asegúrate de que este producto se haya instalado correctamente.

Este producto no está recomendado para el transporte de animales o seres humanos.


Por favor, no excedas la capacidad de carga de 70 kg.

Mantén las partes del cuerpo alejadas de cualquier pieza móvil o bisagra.

GUÍA DE USUARIO

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloca las ruedas en el soporte para ruedas con los tornillos, arandelas y tuercas provistos.
2. Ajusta el tornillo completamente y luego afloja media vuelta para facilitar el movimiento de la rueda.
3. Para la grapa del asa, agrega la grapa de plástico en el marco utilizando dos tornillos pequeños, la posición del orificio ya está provista.
4. Coloca la bolsa de lona en el marco, el manillar de la bolsa de lona debe estar a través del asa de hierro.
5. Sella con el cierre de gancho y presilla.
6. A continuación, fija el asa en la grapa de plástico.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MANUAL DE SOLUCIONES

¿QUÉ HACER SI FALTA ALGUNA DE LAS PARTES AL RECIBIR EL PEDIDO?

En caso de que alguna parte esté faltante, contáctese con nuestro amable y servicial equipo de Atención al cliente dentro de los 7 días de haber recibido el pedido.

¿QUÉ HAGO SI EL CARRITO PARA JARDÍN NO SE PLIEGA?

Retira el forro del carrito para jardín, asegúrate de que no haya nada atrapado en las partes móviles e intenta nuevamente. El marco puede necesitar algo de fuerza para cerrarse y abrirse, así que empuja suavemente el marco para plegarlo. No pongas tus dedos dentro de las bisagras.

¿QUÉ HAGO SI LAS RUEDAS NO GIRAN?

Afloja media vuelta los tornillos que sostienen las ruedas en su lugar, esto permitirá que las ruedas giren libremente.

**POR CUALQUIER OTRA CONSULTA, SÍRVASE CONTACTARSE
CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.**

SPECIFICHE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie per aver acquistato il Carrello Pieghevole da Giardino. Con una rotazione completa di 360° delle ruote anteriori e una capacità di carico di ben 70kg, questo carrello da giardino ti aiuterà a tenere tutti gli spazi esterni sempre in perfetto ordine e a spostare comodamente ogni oggetto.

La fodera è impermeabile, ideale per utilizzarla in ogni condizione climatica e per trasportare tutti i tipi di materiali e detriti. Il rivestimento è semplice da pulire dopo ogni utilizzo ed è interamente rimovibile in modo da poter ripiegare il carrello e riporlo con la massima facilità.

Questo pratico carrello da giardino è stato realizzato utilizzando un telaio leggero e pesa circa 9kg, offrendo così una capacità di carico di circa otto volte il suo stesso peso.

Si prega di consultare la Guida all'Uso Sicuro per assicurarsi di prevenire incidenti e danni al prodotto prima di utilizzarlo.

SPECIFICHE PRODOTTO

CAPACITÀ DI CARICO: 70kg
DIMENSIONI (A x L x P): 1130 x 980 x 530mm
DIMENSIONI RUOTE: 20cm di diametro

COMPONENTI INCLUSI

1 x Clip in Plastica per Maniglione
4 x Ruote
1 x Telaio
1 x Borsone in tela
4 x Set con viti, rondelle e dadi
2 x Viti piccole

ATTREZZI NECESSARI

1 x Cacciavite
1 x Chiave inglese regolabile

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- A. Timone di Trazione
- B. Telaio Ripiegabile
- C. Ruote Girevoli a 360°
- D. Ripiegato Parzialmente
- E. Ripiegato Completamente
- F. Maniglia di Trasporto
- G. Ruota



La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al solo valore commerciale del prodotto.

CONSIGLI DI SICUREZZA

PRATICA DI LAVORO SICURA

Leggere attentamente la Guida all'Uso Sicuro per prevenire incidenti o danni al prodotto.

Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Assicurarsi di aver letto e compreso interamente il manuale d'uso e i consigli di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Non permettere che i bambini siano a contatto con il prodotto.

Non sedersi o stare in piedi all'interno del carrello.

Tenere i componenti di piccole dimensioni lontano dalla portata dei bambini.

Assicurarsi che il prodotto sia montato correttamente.

Non è consigliato l'uso di questo prodotto per il trasporto di animali o persone.


Non eccedere la capacità di carico di 70kg.

Tenere le mani, i capelli e le altre parti del corpo lontano dalle parti mobili e le cerniere del prodotto.

GUIDA DELL'UTENTE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Inserire le ruote nelle apposite staffe utilizzando le viti, le rondelle e i dadi forniti nella confezione.
2. Stringere completamente le viti e poi allentarle di mezzo giro per agevolare la rotazione delle ruote.
3. Per il montaggio della clip per il maniglione di trazione, fissare la clip di plastica sul telaio utilizzando due viti piccole (la posizione dei buchi è indicata).
4. Posizionare il sacco nel telaio; il manico della borsa di tela deve prima passare attraverso il maniglione in ferro.
5. Fissare bene il sacco utilizzando la chiusura a velcro.
6. Fare scattare il maniglione di trazione nella clip in plastica spingendola in posizione.



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

GUIDA ALLA RISOLUZIONE

COSA FACCIO SE CI SONO DELLE PARTI MANCANTI NEL MIO ORDINE?

Se sembra che ci sia qualche parte mancante nel vostro ordine, contattate il nostro amichevole e disponibile Servizio di Assistenza Clienti entro 7 giorni dal ricevimento.

COSA POSSO FARE SE IL CARRELLO PIEGHEVOLE DA GIARDINO NON SI RIPIEGA?

Rimuovere la fodera dal carrello da giardino, assicurarsi che nessun oggetto ostruisca le parti mobili e provare di nuovo a ripiegare il carretto. Il telaio potrebbe necessitare di un po' di forza per aprirsi e chiudersi; spingere leggermente il telaio per ripiegarlo. Non mettere le mani all'interno delle parti mobili.

COSA POSSO FARE SE LE RUOTE NON GIRANO?

Allentare le viti che tengono le ruote in posizione di mezzo giro; ciò permetterà alle ruote di girare liberamente.

PER ALTRE PROBLEMATICHE CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI.

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

SALES

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

SUPPORT

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888

EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer Produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

VERKAUFABTEILUNG

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für Fragen über dieses Gerät, die Garantie, Rückgaben oder bei Störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888

EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,
Sheriff Hutton Industrial Estate,
Sheriff Hutton, York, YO60 6PG
www.monstershop.co.uk



 Try **Monster**. Buy **Monster**. Be **Monster**. 