



# LED Parasol 2.4m Tilt Design

29385 - 29386 - 29387 - 29388 - 29389

INSTRUCTION MANUAL

[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)



# SPECIFICATION

## PRODUCT DESCRIPTION

The Monster Tilt Parasol is an ideal summer addition to the outdoors of your home. The Parasol provides up to 2.65m sunshade for patio space or outdoor furniture, allowing you to enjoy the sunny days while also bringing a stylish touch to your garden. The LED lights are the perfect way to light up evening gatherings in your garden!

## PRODUCT SPECIFICS

**MATERIAL:** 160gsm Polyester + Powder Coated Iron  
**DIMENSIONS:** 2.4m (H) x 2.65m (Diameter)  
**POLE WIDTH:** 38mm  
**WEIGHT:** 5.5kg

## PARTS LIST

When first unpacking your parasol, check each part against this list to ensure that they are all present. If any are missing contact us before attempting to assemble.

Part No.	Description	Quantity
1	Solar panel	X 1
2	Parasol canopy with LED	X 1
3	Bottom pole	X 1

# SPECIFICATION

## PRODUCT FEATURES



1. Solar panel
2. Parasol canopy with LED
3. Bottom pole

Monster Group UK Limited's liability will be limited to the commercial value of the product only.

# SAFETY ADVICE

## SAFE WORKING PRACTICE

Please read through the Safe Working Practice to ensure prevention of injury or damage to the parasol.

- Ensure you have read and fully understood the instruction manual and safety advice before assembling this product.
- Ensure that this parasol is handled and assembled according to these instructions.
- Please keep the parasol closed overnight or throughout harmful weather such as heavy rain or winds as this could cause damage to the parasol.
- This parasol is for outdoors use only.
- Ensure this parasol is assembled securely and erected on a flat surface.
- Do not use this parasol for anything other than its intended purpose.
- Keep small parts away from children.
- To prevent injury, please keep hands away from the tilting mechanism of the parasol.
- Keep the parasol away from naked flames.
- When tilting the parasol ensure that there are no obstructions to the tilting mechanism.
- The parasol base weights are recommended for increased stability but are not included with this parasol.

# USER GUIDE

## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Check you have each part that is needed to assemble the Parasol.
2. Start by attaching the solar panel **(1)** to the parasol canopy **(2)**. Connect the wire from the top of the canopy to the battery in the solar panel as shown below:



3. Next, attach the bottom pole **(3)** to the parasol canopy **(2)** by inserting the bottom pole into the canopy pole. Line up the hole with the locking pin until it snaps into place.



4. Turn the lever on the parasol pole clockwise to open up the parasol canopy. To close the parasol canopy, turn the lever counter-clockwise.



5. To tilt the parasol, start by pressing the tilt button and tilt slightly to engage the mechanism.



6. Release the button and continue tilting until the button automatically springs back and locks the parasol in place.

**CAUTION:** Only press the button to engage the mechanism. Do not keep the button pressed while tilting all the way as this will stop the button from locking the parasol in place, and may cause damage to the locking mechanism.

The Parasol should always be used with base weights - these are sold separately.



# TROUBLESHOOTING

## RESOLUTION GUIDE

### WHAT DO I DO IF THERE ARE MISSING PARTS FROM MY ORDER?

If there appears to be any part missing from your order, contact our friendly and helpful Customer Support Team within 7 days of receipt.

### WHY AREN'T THE LED LIGHTS LIGHTING UP?

If the LED lights appear to have stopped working, check the LED lines on the parasol canopy and make sure they are all straight. Look for signs of damage such as bent or broken LED lights.

**FOR ALL OTHER ISSUES, PLEASE CONTACT OUR  
CUSTOMER SUPPORT TEAM.**

# SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Parasol Inclinable Monster est l'ajout idéal pour l'extérieur de votre maison en été. Le Parasol fournit jusqu'à 2.65m d'ombre pour votre terrasse ou mobilier d'extérieur, vous permettant de profiter des journées ensoleillées tout en apportant une touche élégante à votre jardin. Les lumières LED vous permettent d'éclairer les soirées dans votre jardin!

## DÉTAILS DU PRODUIT

MATIÈRE :	160g polyester + Fer thermolaqué
DIMENSIONS :	2.4m (H) x 2.65m (Diamètre)
MÂT :	38mm
POIDS :	5.5kg

## LISTE DES PIÈCES

Lors du déballage de votre parasol, vérifiez chaque pièce par rapport à cette liste pour vous assurer qu'elles sont toutes présentes. Si des pièces sont manquantes, veuillez nous contacter avant d'essayer de l'assembler.

Part No.	Description	Quantity
1	Panneau Solaire	X 1
2	Parasol avec LED	X 1
3	Poteau inférieur	X 1



# SPÉCIFICATIONS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



1. Panneau Solaire
2. Parasol avec LED
3. Poteau inférieur

La responsabilité de Monster Group UK Limited sera limitée à la valeur commerciale du produit.

# CONSEILS DE SÉCURITÉ

## PRATIQUE DE TRAVAIL SÉCURITAIRE

**Veillez lire les Pratiques de travail sécuritaires afin d'éviter toutes blessures ou dommages sur le parasol.**

- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris le manuel d'utilisation et les conseils de sécurité avant d'assembler ce produit.
- Assurez-vous que ce parasol soit manipulé et assemblé conformément à ces instructions.
- Veuillez garder le parasol fermé pendant la nuit ou en cas de mauvais temps tel que les fortes pluies ou vents forts car ils pourraient endommager le parasol.
- Ce parasol est destiné à un usage extérieur uniquement.
- Assurez-vous que ce parasol soit assemblé solidement et érigé sur une surface plane.
- N'utilisez pas ce parasol à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Gardez les petites pièces hors de portée des enfants.
- Pour éviter les blessures, veuillez garder vos mains éloignées du mécanisme de pliage du parasol.
- Conservez le parasol à l'abri des flammes.
- Lorsque vous inclinerez le parasol, veuillez vérifier qu'aucun objet n'obstrue le parasol.
- Une base lourde pour parasol est recommandée pour augmenter la stabilité du parasol ; cependant, la base n'est pas incluse avec le parasol.

# MODE D'EMPLOI

## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. Veuillez-vous assurer que vous disposez de toutes les pièces nécessaires afin de monter le Parasol.
2. Commencez par attacher le panneau solaire **(1)** avec la canopée du parasol **(2)**. Connectez les fils du dessus de la canopée à la batterie du panneau solaire comme montré ci-dessous.



3. Ensuite, veuillez attacher le poteau inférieur **(3)** à la canopée du parasol **(2)** en insérant le poteau intérieur dans le poteau de la canopée. Veuillez aligner les trous avec la goupille jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.



4. Tournez le levier de la toile du parasol dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le parasol. Pour fermer le parasol, veuillez tourner le levier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



5. Afin d'incliner le parasol, poussez sur le bouton d'inclinaison et inclinez doucement afin que le mécanisme ne s'enclenche.



6. Relâchez le bouton et continuez d'incliner jusqu'à ce que le bouton ressorte automatiquement et verrouille le parasol dans sa position.

**ATTENTION:** Appuyez sur le bouton UNIQUEMENT pour engager le mécanisme. Ne continuez pas d'appuyer sur le bouton lorsque vous inclinez le parasol intégralement ; cette action empêchera le bouton de verrouiller le parasol en place et pourra endommager le mécanisme de verrouillage.

Le parasol doit être utilisé avec un poids de base - Les bases sont vendues séparément.



# DÉPANNAGE

## GUIDE DE RÉOLUTION

### QUE FAIRE S'IL MANQUE DES PIÈCES À MA COMMANDE?

S'il semble manquer des pièces à votre commande, contactez notre équipe du service client dans les 7 jours suivant la réception.

### POURQUOI NE S'ALLUMENT PAS LES LUMIÈRES LED?

Si les lumières LED semblent ne plus fonctionner, veuillez vérifier les fils des lumières LED dans la canopée du parasol et veuillez vous assurer qu'ils sont bien droits. Veuillez vérifier pour tous signes de dégâts tels qu'un câble tordu ou cassé.

**POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, VEUILLEZ  
CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DU SERVICE CLIENT.**



# SPEZIFIKATIONEN

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Monster Kipp-Sonnenschirm ist die ideale Ergänzung für den Außenbereich Ihres Hauses im Sommer. Der Sonnenschirm bietet bis zu 2.65m Sonnenschutz für die Terrasse oder die Outdoor-Möbel, so dass Sie die sonnigen Tage genießen können und gleichzeitig einen stilvollen Touch in Ihren Garten bringen. Die LED-Lichter sind perfekt, um Abendveranstaltungen in Ihrem Garten zu beleuchten!

## PRODUKTSPEZIFIKA

MATERIAL:	160g polyester + pulverbeschichtetes Eisen
MAßE:	2,4m (H) x 2.65m (Durchmesser)
STANGE:	38mm
GEWICHT:	5,5kg

## TEILELISTE

Wenn Sie Ihren Sonnenschirm zum ersten Mal auspacken, überprüfen Sie jedes Teil anhand dieser Liste, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden sind. Sollten Teile fehlen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, bevor Sie versuchen, den Schirm zusammenzubauen.

Part No.	Description	Quantity
1	Solarmodul	X 1
2	Sonnenschirmdach mit LED	X 1
3	Untere Stange	X 1

# SPEZIFIKATION

## PRODUKTMERKMALE



1. Solarmodul
2. Sonnenschirmdach mit LED
3. Untere Stange

Die Haftung von Monster Group UK Limited ist auf den Handelswert des Produkts beschränkt.

# SICHERHEITSHINWEIS

## SICHERES ARBEITEN

**Bitte lesen Sie die Hinweise zum sicheren Arbeiten durch, um Verletzungen oder Beschädigungen des Sonnenschirms zu vermeiden.**

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt montieren.
- Stellen Sie sicher, dass dieser Sonnenschirm gemäß dieser Anleitung gehandhabt und montiert wird.
- Bitte halten Sie den Sonnenschirm über Nacht oder bei schlechtem Wetter wie starkem Regen oder Wind geschlossen, da dies zu Schäden am Sonnenschirm führen kann.
- Dieser Sonnenschirm ist nur für den Außenbereich geeignet.
- Stellen Sie sicher, dass dieser Sonnenschirm sicher montiert und auf einer ebenen Fläche aufgestellt ist.
- Verwenden Sie diesen Sonnenschirm nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie kleine Teile von Kindern fern.
- Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie bitte die Hände vom Faltmechanismus des Sonnenschirms fern.
- Halten Sie den Sonnenschirm von offenen Flammen fern.
- Achten Sie beim Kippen des Sonnenschirms darauf, dass der Kippmechanismus nicht behindert wird.
- Die Gewichte für den Sonnenschirmsockel werden zur Erhöhung der Stabilität empfohlen, sind jedoch nicht im Lieferumfang dieses Sonnenschirms enthalten.



# BENUTZERLEITFADEN

## MONTAGEANLEITUNGEN

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile, die für den Aufbau des Sonnenschirms benötigt werden, vorhanden sind.
2. Beginnen Sie damit, das Solarmodul (**1**) and der Sonnenschirmkappe (**2**) zu befestigen. Verbinden Sie das Kabel von der Oberseite des Schirmdaches mit der Batterie im Solarmodul wie unten gezeigt:



3. Befestigen Sie zunächst die untere Stange (**3**) an der Sonnenschirmkappe (**2**), indem Sie die untere Stange in die Stange der Kappe einführen. Richten Sie das Loch mit dem Sicherungsstift aus, bis er einrastet.



4. Drehen Sie den Hebel an der Stange im Uhrzeigersinn, um die Sonnenschirmkappe zu öffnen. Um den Sonnenschirm zu schließen drehen Sie den Hebel bitte gegen den Uhrzeigersinn.



5. Um den Sonnenschirm zu kippen drücken Sie bitte auf die Kipptaste und kippen Sie ihn leicht, um den Mechanismus zu aktivieren.



6. Lassen Sie den Knopf los und kippen Sie weiter, bis der Knopf automatisch zurückspringt und den Schirm arretiert.

**VORSIHT:** Drücken Sie den Knopf nur, um den Mechanismus zu aktivieren. Halten Sie den Knopf nicht gedrückt, während Sie den Schirm ganz kippen, da der Knopf sonst nicht mehr einrastet und der Verriegelungsmechanismus beschädigt werden kann.

Der Sonnenschirm sollte immer mit Gewichten verwendet werden – diese sind separat erhältlich.



# FEHLERBEHEBUNG

## LÖSUNGSGUIDE

### WAS MACHE ICH, WENN BEI MEINER BESTELLUNG TEILE FEHLEN?

Falls bei Ihrer Bestellung ein Teil zu fehlen scheint, wenden Sie sich bitte innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware an unser freundliches und hilfsbereites Kundenservice-Team.

### WARUM LEUCHTEN DIE LED-LICHTER NICHT?

Wenn die LED-Lichter nicht mehr zu funktionieren scheinen, überprüfen Sie bitte die LED-Linien auf dem Schirmdach und stellen Sie sicher, dass diese alle gerade sind. Achten Sie auf Anzeichen von Schäden wie verbogene oder gebrochene LED-Leuchten.

**FÜR ALLE ANDEREN FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN  
UNSER KUNDENSERVICE-TEAM.**



# ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El sombrilla basculante de Monster es un complemento ideal para disfrutar del verano en el exterior de su casa. El parasol proporciona hasta 2.65 m de sombra al patio o a los muebles de exterior, permitiéndole disfrutar de los días soleados dándole a la vez un toque de estilo a su jardín. Las luces LED son la manera perfecta de iluminar las reuniones nocturnas en el jardín!

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL:	160g hierro revestido de poliéster pulverizado
DIMENSIONES:	2,4m (H) x 2.65m (Diámetro)
MÁSTIL:	38mm
PESO:	5,5kg

## LISTA DE PIEZAS

Cuando desempaque su sombrilla por primera vez, compare cada parte con esta lista para asegurarse de que están todas. Si falta alguna, contáctenos antes de intentar montarlo.

Part No.	Description	Quantity
1	Panel solar	X 1
2	Toldo con LED	X 1
3	Poste inferior	X 1

# ESPECIFICACIONES

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



1. Panel solar
2. Toldo con LED
3. Poste inferior

La responsabilidad de Monster Group UK Limited estará limitada únicamente al valor comercial del producto.

# CONSEJOS DE SEGURIDAD

## PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS


Por favor, lea atentamente estas prácticas de trabajo seguras para garantizar la prevención de lesiones o daños al parasol.

- Asegúrese de haber leído y comprendido completamente el manual de instrucciones y los consejos de seguridad antes de montar este producto.
- Asegúrese de manipular y montar este parasol de acuerdo con estas instrucciones.
- Por favor, mantenga el parasol cerrado durante la noche o en condiciones climáticas adversas, como fuertes lluvias o vientos, ya que esto podría causar daños al parasol.
- Este parasol está destinado únicamente al uso en exteriores.
- Asegúrese de que este parasol esté montado de forma segura y colocado en una superficie plana.
- No utilice este parasol para nada más que para su propósito.
- Mantenga las partes pequeñas alejadas de los niños.
- Para evitar lesiones, por favor, mantenga las manos alejadas del mecanismo de plegado del parasol.
- Mantenga la sombrilla alejada de las llamas desnudas.
- Al inclinar la sombrilla, asegúrese de que no haya obstrucciones en el mecanismo de inclinación.
- Los pesos de la base de sombrilla se recomiendan para aumentar la estabilidad, pero no se incluyen con esta sombrilla.

# GUÍA DEL USUARIO

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Compruebe que tiene cada parte que se necesita para montar la sombrilla.
2. Empiece por adjuntar el panel solar **(1)** al toldo **(2)**. Conecte el cable desde la parte superior del dosel a la batería del panel solar, como se muestra a continuación:



3. Luego, adjunte el poste inferior **(3)** al toldo **(4)** al insertar el poste inferior en el poste de dosel. Alinee el agujero con el broche de bloqueo hasta que encaje en su lugar.



4. Gire la palanca del poste de la sombrilla en el sentido de las agujas del reloj para abrir la cubierta de sombrilla. Para cerrar la cubierta de sombrilla, gire la palanca en sentido contrario a las agujas del reloj.



5. Para inclinar la sombrilla, empiece por pulsar el botón “incluir” y incline ligeramente para activar el mecanismo.



6. Suelte el botón y continúe inclinando hasta que el botón retroceda automáticamente y cierre la sombrilla en su lugar.

**CUIDADO:** Sólo pulse el botón para activar el mecanismo. No mantenga pulsado el botón mientras inclina todo el camino, ya que detendrá el botón de cerrar la sombrilla en lugar y puede causar daños al mecanismo de bloqueo.

La sombrilla debe utilizarse siempre con pesos de base, que se venden por separado.





# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## GUÍA DE RESOLUCIÓN

### ¿QUÉ PUEDO HACER SI LE FALTAN PIEZAS A MI PEDIDO?

Si parece faltar alguna pieza en su pedido, por favor, comuníquese con nuestro amable y servicial Equipo de Atención al Cliente en los 7 días posteriores a la recepción de su pedido.

### ¿POR QUÉ NO SE ILUMINAN LAS LUCES LED?

Si las luces LED parecen haber dejado de funcionar, compruebe las líneas de LED en la cubierta de sombrilla y asegúrese de que estén todas rectas. Busque señales de daño tales como las luces de LED dobladas o rotas.

**PARA CUALQUIER OTRO PROBLEMA, POR FAVOR CONTACTE  
CON NUESTRO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE**

# SPECIFICHE

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'ombrellone Inclinabile Monster è l'accessorio estivo ideale per gli spazi aperti di casa tua. L'ombrellone fornisce un riparo dal sole fino a 2.65 m per la zona del cortile o per i mobili da esterno, permettendoti di godere delle giornate di sole e aggiungendo anche un tocco di stile al tuo giardino. Le luci LED sono il modo perfetto per illuminare i tuoi raduni serali in giardino!

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MATERIALE:	160g poliestere + ferro verniciato a polvere
DIMENSIONI:	2.4m (Altezza) x 2.65m (Diametro)
ASTA:	38mm
PESO:	5.5kg

## LISTA COMPONENTI

Quando aprite per la prima volta la confezione del vostro ombrellone, controllate che ogni componente qui elencata sia presente. Se ne mancano, contattateci prima di procedere con il montaggio.

Part No.	Description	Quantity
1	Pannello Solare	X 1
2	Tettuccio con luci LED	X 1
3	Asta inferiore	X 1

# SPECIFICHE

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



1. Pannello Solare
2. Tettuccio con luci LED
3. Asta inferiore

La responsabilità di Monster Group UK Limited sarà limitata al solo valore commerciale del prodotto.

# CONSIGLI PER LA SICUREZZA

## PRATICHE DI LAVORO SICURO

Leggere attentamente i consigli per lavorare in sicurezza al fine di evitare incidenti o danni all'ombrellone.

- Assicurarsi di aver letto e compreso il manuale di istruzioni e i consigli di sicurezza prima di montare questo prodotto.
- Assicurarsi che questo ombrellone venga maneggiato e montato secondo le presenti istruzioni.
- Tenere l'ombrellone chiuso durante la notte o in presenza di condizioni atmosferiche difficili come temporali o vento forte per non causare danni all'ombrellone.
- Questo ombrellone è solo per uso esterno.
- Assicurarsi che l'ombrellone sia montato saldamente e disposto su una superficie piana.
- Non utilizzare questo ombrellone per scopi diversi da quelli previsti.
- Tenere le parti di piccole dimensioni fuori dalla portata dei bambini.
- Per evitare lesioni, tenere le mani lontane dal meccanismo di chiusura dell'ombrellone.
- Tenere l'ombrellone lontano da fiamme dirette.
- Nell'inclinare l'ombrellone, assicurarsi che non vi siano ostruzioni nel meccanismo di inclinazione.
- Zavorre per piedistallo sono raccomandate per la stabilità dell'ombrellone, ma non sono incluse nel prodotto.

# GUIDA UTENTE

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Controllare di avere tutte le parti necessarie per assemblare l'ombrellone.
2. Iniziare attaccando il pannello solare **(1)** alla tettuccio dell'ombrellone **(2)**. Collegare il cavo dalla parte superiore del tettuccio alla batteria nel pannello solare come mostrato di seguito:



3. Successivamente, fissare l'asta inferiore **(3)** al tettuccio dell'ombrellone **(2)** inserendo l'asta inferiore nell'asta del tettuccio. Allineare il foro con il perno di bloccaggio finché non scatta in posizione.



4. Ruotare la leva sull'asta dell'ombrellone in senso orario per aprire il tettuccio dell'ombrellone. Per chiudere il tettuccio dell'ombrellone, ruotare la leva in senso antiorario.



5. Per inclinare l'ombrellone, iniziare premendo il pulsante di inclinazione e inclinarlo leggermente per innestare il meccanismo.



6. Rilasciare il pulsante e continuare a inclinare finché il pulsante non scatta automaticamente e blocca l'ombrellone in posizione.

**ATTENZIONE:** Premere il pulsante solo per innestare il meccanismo. Non tenere premuto il pulsante mentre è completamente inclinato in quanto ciò impedirebbe al pulsante di bloccare l'ombrellone in posizione e potrebbe danneggiare il meccanismo di blocco.

L'ombrellone deve essere sempre utilizzato con zavorre di base - queste sono vendute separatamente.



# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### COSA DEVO FARE SE NEL MIO ORDINE CI SONO DELLE PARTI MANCANTI?

Se sembra che all'interno del tuo ordine manchino delle parti, contatta il nostro gentile e disponibile team di assistenza clienti entro 7 giorni dalla ricezione del tuo ordine.

### PERCHÉ LE LUCI A LED NON SI ACCENDONO?

Se le luci a LED sembrano aver smesso di funzionare, controlla le linee LED sul tettuccio dell'ombrellone e assicurati che siano tutte diritte. Cerca segni di danni come luci a LED piegate o rotte.

**PER QUALUNQUE ALTRO PROBLEMA, CONTATTA IL NOSTRO TEAM DI ASSISTENZA CLIENTI.**

# OMSCHRIJVING

## PRODUCT OMSCHRIJVING

De Monster Kantelende Parasol is een ideale toevoeging voor de zomer voor buiten huis. De Parasol biedt tot 2.65 meter schaduw voor terrassen of tuinmeubilair, zodat u kunt genieten van de zonnige dagen en tegelijkertijd een stijlvol tintje aan uw tuin geeft. De LED-verlichting is de perfecte manier om avonden in uw tuin te verlichten!

## PRODUCTSPECIFICATIES

MATERIAAL:	160g polyester + gepoedercoat
AFMETINGEN:	ijzer 2.4m (H) x 2.65m (Diameter)
PAAL:	38mm
GEWICHT:	5.5kg

## ONDERDELENLIJST

Controleer bij het uitpakken van uw parasol aan de hand van deze lijst of elk onderdeel aanwezig is. Neem als er iets ontbreekt contact met ons op voordat u dit product in elkaar probeert te zetten.

Part No.	Description	Quantity
1	Zonnepaneel	X 1
2	Parasol luifel met LED	X 1
3	Onderste paal	X 1



# SPECIFICATIE

## PRODUCT SPECIFICATIE



1. Zonnepaneel
2. Parasol luifel met LED
3. Onderste paal

De aansprakelijkheid van Monster Group UK Limited is beperkt tot de commerciële waarde van het product.

# VEILIGHEIDSADVIJES

## VEILIG GEBRUIK


Lees het veiligheidsadvies door om letsel of schade aan de parasol te voorkomen.

- Zorg ervoor dat u de handleiding en het veiligheidsadvies voordat u dit product in elkaar gaat zetten gelezen en volledig begrepen heeft.
- Zorg ervoor dat deze parasol volgens deze instructies gehanteerd en gemonteerd wordt.
- Houd de parasol `s nachts of bij slecht weer zoals zware regen of wind gesloten, aangezien dit de parasol kan beschadigen.
- Deze parasol is alleen voor buitengebruik.
- Zorg ervoor dat de parasol stevig is gemonteerd en op een vlakke ondergrond staat.
- Gebruik deze parasol niet voor iets anders dan waarvoor hij bedoeld is.
- Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
- Houd uw handen uit de buurt van het klapmechanisme van de parasol om letsel te voorkomen.
- Houd de parasol uit de buurt van open vuur.
- Wanneer u de parasol kantelt, zorg er dan voor dat er geen obstakels in de weg staan van het kantelmechanisme.
- De parasol voetgewichten worden aanbevolen voor meer stabiliteit, maar zijn niet inbegrepen bij deze parasol.

# HANDLEIDING

## MONTAGE-INSTRUCTIES

1. Controleer of u alle onderdelen heeft die nodig zijn om de parasol te monteren.
2. Begin met het bevestigen van het zonnepaneel **(1)** aan de parasol luifel **(2)**. Verbind de draad van de bovenkant van de luifel met de batterij in het zonnepaneel zoals hieronder getoond:



3. Bevestig vervolgens de onderstok **(3)** aan de parasolkap **(2)** door de onderstok in de luifelstok te steken. Lijn het gat uit met de borgpen totdat deze vastklikt.



4. Draai de hendel op de parasolstok met de klok mee om de parasol te openen. Om de parasol te sluiten, draait u de hendel tegen de klok in.



5. Om de parasol te kantelen, drukt u eerst op de kantelknop en kantelt u de parasol lichtjes om het mechanisme in werking te zetten.



6. Laat de knop los en blijf kantelen tot de knop automatisch terugveert en de parasol op zijn plaats vergrendelt.

**LET OP:** Druk alleen op de knop om het mechanisme in te schakelen. Houd de knop niet ingedrukt terwijl u de parasol helemaal kantelt, want dan kan de knop de parasol niet vergrendelen en kan het vergrendelingsmechanisme beschadigd raken.

De Parasol moet altijd worden gebruikt met basisgewichten - deze worden apart verkocht.



# PROBLEEM OPLOSSEN

## OPLOSSINGEN

### WAT MOET IK DOEN ALS ER ONDERDELEN VAN MIJN BESTELLING ONTBREKEN?

Neem wanneer een onderdeel van je bestelling ontbreekt binnen 7 dagen na ontvangst contact op met onze vriendelijke en behulpzame klantenservice.

### WAAROM GAAN DE LED-LAMPJES NIET AAN?

Als de LED-verlichting niet meer lijkt te werken, controleer dan de geleiders op de parasolhemel en zorg ervoor dat deze allemaal recht zijn. Kijk uit naar sporen van schade, zoals verbogen of gebroken LED-lampjes.

**NEEM VOOR ALLE ANDERE KWESTIES CONTACT  
MET ONZE KLANTENSERVICE OP.**



# SPECIFIKATION

## PRODUKT BESKRIVNING

Monster Lutande Parasoll är ett perfekt sommartillägg till din trädgård. Parasollen ger upp till 2.65 meter skugga för uteplats eller utemöbler, som tillåter dig att njuta av de soliga dagarna samtidigt som du får en stilig touch till din trädgård. LED-lamporna är det perfekta sättet att lysa upp kvällarna i din trädgård!

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

**MATERIAL:** 160 g polyester + pulverlackerat järn  
**MÅTT:** 2,4 m (Höjd) x 2.65 m (Diameter)  
**STOLPE:** 38 mm  
**VIKT:** 5,5kg

## MEDFÖLJANDE DELAR

När du har öppnat ditt parasoll, kontrollera att varje del i den här listan finns med i din förpackning. Kontakta oss innan du börjar att montera om någon del saknas.

Part No.	Description	Quantity
1	Solpanel	X 1
2	Parasoll med LED	X 1
3	Basstolpe	X 1

# SPECIFIKATION

## PRODUKTFUNKTIONER



1. Solpanel
2. Parasoll med LED
3. Basstolpe

Monster Group UK Limiteds ansvar begränsas endast till produktens kommersiella värde.

# SÄKERHETSÅD

## SÅKER ARBETSÖVNING

Läs noga igenom "Såker Arbetsmetod" för att säkerställa att ni förhindrar personliga skador och skador på parasollet.

- Se till att du har läst och förstått bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna innan du monterar ihop varan.
- Se till att parasollet monteras och hanteras enligt dessa instruktioner.
- Håll parasollet stängt över natten eller under skadligt väder som kraftigt regn eller vind eftersom detta kan skada parasollet.
- Detta parasoll är endast avsett till utomhusbruk.
- Se till att detta parasoll monteras säkert och ställs upp på en platt yta.
- Använd inte detta parasoll för något annat än det avsedda syftet.
- Håll små delar borta från barn.
- För att förhindra skador, håll händerna borta från parasollets fällmekanism.
- Håll parasollet borta från öppna lågor.
- Se till att det inte finns några hinder i vägen för lutningsmekanismen när du tippar parasollet.
- Parasollets basvikter rekommenderas för ökad stabilitet men ingår inte med detta parasoll.



# ANVÄNDARGUIDE

## MONTERINGS INSTRUKTIONER

1. Kontrollera att du har varje del som behövs för att montera parasollet.
2. Börja med att fästa solpanelen **(1)** på parasolltaket **(2)**. Anslut kabeln från toppen av taket till batteriet i solpanelen enligt bilden nedan:



3. Fäst sedan basstolpen **(3)** till parasolltaket **(2)** genom att sätta in basstolpen i den övre stolpen. Rikta in hålet till låsstiftet tills det klickar på plats.



4. Vrid spaken på parasollstolpen medurs för att öppna upp parasolltaket. För att stänga parasolltaket vrids spaken moturs.



5. För att luta parasollet måste knappen för lutning tryckas ned, luta sedan parasollet något för att engagera mekanismen.



6. Släpp knappen och fortsätt luta tills knappen automatiskt fjädrar tillbaka och låser parasollet på plats.

**WARNING:** Tryck endast ned knappen för att engagera mekanismen. Håll inte knappen intryckt medan du lutar hela vägen eftersom det kommer att hindra knappen från att låsa parasollet på plats och kan orsaka skada på låsmekanismen.

Parasollet bör alltid användas med basvikter - dessa säljs separat.



# FELSÖKNING

## LÖSNINGSGUIDE

### VAD GÖR JAG OM DET SAKNAS DELAR FRÅN MIN BESTÄLLNING?

Om det verkar som om någon del saknas i din beställning, kontakta vårt vänliga och hjälpsamma kundsupportteam inom 7 dagar efter mottagandet.

### VARFÖR LYSER INTE LED-LAMPORNA?

Om LED-lamporna verkar ha slutat fungera bör du först kontrollera om LED-kablarna på taket är raka. Leta efter tecken på skador som böjda eller trasiga LED-lampor.

**FÖR ALLA ANDRA FRÅGOR, VÄNLIGEN KONTAKTA VÅRT  
KUNDSUPPORTTEAM.**

Monster Group (UK) is one of the UK's fastest growing online retailers. We supply a diverse range of products which offer exceptional value for money. We strive to provide the best possible customer experience with free UK delivery across all our products and a Monster Guarantee for 100% satisfaction.

For information regarding this device or other products from our Monster divisions please contact Sales.

#### SALES

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hello@monstershop.co.uk

For queries about this device, warranty, returns or reporting faults please contact Support.

#### SUPPORT

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Pour plus d'informations concernant cet appareil ou d'autres produits de nos divisions de Monster veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

#### DÉPARTEMENT COMMERCIAL

TEL: 01347 878 888

EMAIL: bonjour@monstershop.eu

Pour les interrogations concernant cet appareil, la garantie, les retours ou les défauts de déclaration veuillez utiliser les détails suivants ci-dessous.

#### DÉPARTEMENT DE SOUTIEN

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Para información sobre este dispositivo u otros productos de nuestras divisiones de Monster por favor use los siguientes detalles.

#### DEPARTAMENTO DE VENTAS

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hola@monstershop.eu

Para consultas sobre este dispositivo, la garantía, devoluciones o denuncias de fallos por favor use los siguientes detalles.

#### DEPARTAMENTO DE SOPORTE

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Für Informationen bezüglich dieses Geräts oder anderer Produkte aus unserer Monster-Abteilung, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

#### VERKAUFABTEILUNG

TEL: 01347 878 888

EMAIL: hallo@monstershop.eu

Für Fragen über dieses Gerät, die Garantie, Rückgaben oder bei Störungen, benutzen sie die folgenden unten aufgeführten Angaben.

#### SUPPORT-ABTEILUNG

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Per informazioni riguardanti questo dispositivo o altri prodotti dalle categorie Monster utilizzare i dettagli sotto riportati.

#### DIPARTIMENTO VENDITE

TEL: 01347 878 888

EMAIL: ciao@monstershop.eu

Per domande riguardo dispositivo, garanzia, reso o per riferire di guasti, utilizzare i dettagli sotto riportati.

#### DIPARTIMENTO SUPPORTO

TEL: 01347 878 887

EMAIL: help@monstershop.co.uk

Monster House, Alan Farnaby Way,  
Sheriff Hutton Industrial Estate,  
Sheriff Hutton, York, YO60 6PG  
[www.monstershop.co.uk](http://www.monstershop.co.uk)



 Try **Monster**. Buy **Monster**. Be **Monster**. 