

Ein StepAlong von Monster Shop (UK)

CM60 Ladentheke

214585, 214586, 214587

Einheit Übersicht

Der gebogene Eckladentisch funktioniert sowohl als eigenständige Einheit als auch als Erweiterung zu anderen Theken. Um seine Attraktivität abzurunden, hat er auch eine teure Laminatoberfläche. Warum probieren Sie ihn nicht als Verkaufspunkt oder zusammen mit anderen Theken, um einen Kundenservicebereich zu schaffen? Lassen Sie die Kunden fast genauso von seinem Design beeindruckt sein wie von Ihrem Sortiment. Sie können auch nützliche Gegenstände, die Sie schnell zur Hand haben müssen, wie Kassenrollen oder Tragetaschen, heimlich auf seinen Regalen verstauen. Egal, ob Sie diesen Eckladentisch als Verkaufspunkt oder als schönes Einzelhandelsdisplay verwenden, er verleiht Ihrem Sortiment und Ihrem Geschäft einen Hauch von Klasse und Professionalität. Erhältlich in Ahorn oder Weißflieder.

Abmessungen

Breite: 600mm

Höhe: 900mm

Tiefe: 600mm



Ein StepAlong von Monster Shop (UK)

CM60 Ladentheke

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Einheit auf einer ebenen, stabilen Oberfläche steht, um Wackeln oder Kippen zu vermeiden.
- Wenn die Einheit auf unebenem Boden steht, verwenden Sie geeignete Nivellierungsmethoden, um die Einheit zu sichern.
- Überschreiten Sie nicht die angegebenen Gewichtsgrenzen für die Regale und Oberflächen, um Schäden an der Einheit oder Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Produkte gleichmäßig auf den Regalen verteilt sind, um Kippen oder Überlastung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf der Einheit klettern oder spielen, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen, wie lose Schrauben oder schwache Verbindungen, und ziehen Sie diese bei Bedarf fest oder reparieren Sie sie.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Gegenständen auf Glasregalen. Überladen Sie die Regale nicht über ihre angegebene Kapazität hinaus, da dies zu Rissen oder Bruch führen könnte.
- In den vorgebohrten Löchern können sich Schmutz und/oder Sägemehl befinden. Entfernen Sie dies, bevor Sie mit der Montage beginnen. Verwenden Sie Handschuhe, um es zu entfernen.

Teile

Teil 1 – Arbeitsplatte

1 Stück(e)



Teil 3 – Unteres Regal

1 Stück(e)



Teil 5 – Seitenwand

1 Stück(e)



Teil 7 – Basis

1 Stück(e)



Teil 2 – Mittleres Regal

1 Stück(e)



Teil 4 – Seitenwand

1 Stück(e)




Teil 6 – Rückwand



1 Stück(e)







Teil A – Schraube



15 Stück(e)







Teil B - CAM-Schloss
15 Stück(e)**Schritte (11)****1.**




2.

3.**4.**

5.**6.**

7.**8.**

9.**10. Wartung**

- Reinigen Sie die Einheit mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmitteln, da diese die Laminat- oder Glasoberflächen beschädigen könnten.

11. Fehlerbehebung

- **WAS TUN, WENN TEILE IN MEINER BESTELLUNG FEHLEN?**

Wenn Teile in Ihrer Bestellung fehlen, kontaktieren Sie bitte unser freundliches und hilfsbereites Kundensupport-Team innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt.



- **FÜR ALLE ANDEREN PROBLEME KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSER KUNDENSUPPORT-TEAM.**

